


Instruções de Uso do ITSUPDATE



- 1 Selecione o tipo do produto
- 2 Informe o endereço IP do equipamento
- 3 Selecione o arquivo de firmware descompactado (extensão “.frw”)
- 4 Digite o CRC do arquivo – 4 últimos dígitos do nome do arquivo (circulados em azul)
- 5 Clique em atualizar
- 6 Aguarde o término da atualização e exibição da mensagem
Em caso de sucesso, reinicie a ITSCAM, ou repita o processo