GUIA DE INSTALAÇÃO / REVISÃO 1.1 / 2023



VIGIA-VL

A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA PARA OTIMIZAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA

Instalação





CONJUNTO MONITORAMENTO

É indicado realizar primeiro a instalação do(s) Conjunto(s) Monitoramento.

POSICIONAMENTO DO POSTE COM BRAÇO PROJETADO

Passo 1: Instale o braço projetado do poste a 6,00 metros de altura em relação à pista de rolagem dos veículos, para fixação do suporte de poste e do VL-SENSOR-D.



Para utilizar o VL-SENSOR-D na posição vertical, instale adicionalmente o Suporte VIGIA-VL. Porém, a instalação na lateral da via pode causar oclusão dos veículos que trafegam na faixa mais distante.

Passo 2: Margue na via o ponto central da área de monitoramento, a uma distância entre 3,50 e 6,00 metros do alinhamento do poste.



Local de Instalação: Nos casos em que não é possível atender às especificações de instalação, é recomendado consultar o Suporte Técnico da Pumatronix.

PREPARAÇÃO DO CABO E DO CONECTOR DE **ACOPLAMENTO DA VIGIA-VL**



O comprimento do cabo Ethernet que conecta a VIGIA-VL com o Módulo Controlador deve ser inferior a 100m.



Situações onde o comprimento máximo de 100m não pode ser garantido será necessário a inclusão de um extensor PoE para os dados ethernet.

Passo 3: Corte o cabo Ethernet com comprimento suficiente para ligar o dispositivo de monitoramento ao Quadro de Comando.

45.

Verifique o modelo do conector de acoplamento antes de iniciar a preparação. Existem modelos que permitem a passagem do cabo ethernet já crimpado e modelos em que será necessário passar o cabo ethernet sem o conector RJ-

Passo 4: Monte o Conector de Acoplamento. O conector do dispositivo de captura (1) já possui anel de vedação:



Passo 4.1: Coloque o anel de vedação (3) no conector (2):



Passo 4.2: Passe o cabo por dentro do item 4 e insira o componente de vedação (4) no conector (2):



VIGIAVL

Passo 4.3: Rosqueie a tampa de vedação (5) no conector (2):



Passo 5: Crimpe um RJ-45 no padrão EIA/TIA 568A:



Existem modelos de conector de acoplamento que permitem a passagem do cabo ethernet já crimpado e modelos em que será necessário passar o cabo ethernet sem o conector RJ-45.

Passo 6: Conecte os cabos Ethernet:



Passo 7: Feche o Conector de Acoplamento, conectando ao dispositivo de monitoramento:



FIXAÇÃO DO CONECTOR DE ACOPLAMENTO AO SUPORTE DE POSTE

DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO



Passo 8: Posicione o Conector de Acoplamento montado com cabo Ethernet no Suporte de Poste.

Passo 9: Utilize uma fita Hellerman para fixar o conector de acoplamento ao Suporte de Poste.

FIXAÇÃO DO SUPORTE NO BRAÇO DO POSTE

Passo 10: Apoie sobre o braço projetado e insira as abraçadeiras no suporte, envolvendo o poste.



Passo 11: Alinhe a superfície do suporte de poste com o plano da via.

Passo 12: Prenda o suporte ao poste, fechando as abraçadeiras e atarraxando os parafusos com uma chave canhão 7mm.

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO

Passo 13: Solte levemente o parafuso de fixação da esfera do braço.



Passo 14: Fixe a posição do VL-SENSOR-D, atarraxando os parafusos.

Passo 15: Passe o cabo Ethernet PoE do VL-SENSOR-D até o Módulo Controlador e crimpe um conector RJ-45 no padrão EIA/TIA 568A na ponta.

CONFIGURAÇÃO DO VL-SENSOR-D

Os passos para configuração de um Conjunto Monitoramento devem ser repetidos em cada Conjunto Monitoramento instalado.

Efetue o primeiro acesso ao VL-SENSOR-D seguindo os passos:

Passo 16: Conecte o dispositivo de monitoramento em um switch com PoE ou em um injetor PoE.

Passo 17: Acesse a interface do VL-SENSOR-D em um navegador Google Chrome (a partir da versão 56) com os dados padrão de fábrica:

IP	192.168.0.250
Usuário	Admin
Senha	1234

Passo 18: Acesse a opção de Configuração de Rede.

Passo 19: Defina o endereço IP do equipamento que seja compatível com a instalação e único na rede.

Passo 20: Salve as alterações efetuadas.

CONFIGURAÇÃO DO SWITCH: deve estar no modo NORMAL. Para isso, utilize uma chave seletora presente na parte frontal do equipamento. Caso o Switch esteja no modo VLAN, não haverá comunicação entre o Módulo Controlador e o dispositivo VL-SENSOR-D.



VIGIAVL

MÓDULO CONTROLADOR VIGIA-VLIO

FIXAÇÃO DO MÓDULO CONTROLADOR VIGIA-VLIO

É indicado realizar a instalação do Conjunto Monitoramento primeiramente.

O Módulo Controlador VIGIA-VLIO deve ser instalado em local abrigado e em painel.

Passo 21 - FIXAÇÃO VERTICAL PADRÃO: Remova da estrutura do Módulo Controlador VIGIA-VLIO o trilho DIN fornecido, se houver um trilho para fixar o módulo.

Passo 22: Reserve espaço suficiente para acomodar os cabos e as conexões.



Passo 21 - FIXAÇÃO HORIZONTAL: Remova os 2 parafusos que unem o Suporte para Trilho DIN ao módulo.

Passo 22: Perpendicularmente à posição original, fixe o Suporte para Trilho DIN no Suporte Inferior do módulo (utilizando os 2 parafusos).

Passo 23: Encaixe o módulo no tril<u>ho do</u> painel.



Passo 21 - FIXAÇÃO DE PERFIL: Remova o Suporte para trilho DIN (solte 2 parafusos) e o Suporte Inferior (solte 4 parafusos).

Ao remover os 4 parafusos do Suporte Inferior, a ULP se desprende da estrutura.

Passo 22: Prenda a ULP no Suporte Superior com os 4 parafusos e fixe o Suporte para trilho DIN na lateral do módulo, sobre o Suporte Superior.



Passo 23: Encaixe o módulo no trilho do painel.

CONEXÕES COM O CONTROLADOR SEMAFÓRICO

As 4 entradas INPUTS da Placa VLIO devem permanecer desconectadas.

Passo 24: Verifique, com um multímetro, se há nível de tensão DC nos bornes de Sinal e de entrada Comum da placa de contato seco do Controlador Semafórico.



ponta).

A tensão máxima suportada em cada borne OUTPUTS e no IOVcc-IN da Placa VLIO é de 48Vcc.

A saída dos sinais dos bornes OUTPUTS da Placa VLIO <u>não</u> permite conexão com placas de laços indutivos. Caso seja necessário conéctar à placa deste modelo,

entre em contato com o Suporte Técnico.

Passo 25: Conecte o aterramento na

superfície da Placa VLIO com cabo flexível de

0,7mm² (crimpando um terminal garfo na

31/01/2024 Revisão 1.1





Passo 26: Prepare as pontas de 1 cabo blindado 2 vias 26AWG, crimpando um terminal tubular 1mm.



Cada cabo permite ligar o sinal de 1 faixa da via monitorada com o Controlador Semafórico.

Passo 27: Conecte o negativo (-) do borne IOVcc-IN da Placa VLIO (fio marrom) aos bornes das entradas abaixo do conector de IOs para gerar um comum da placa de contato seco do Controlador Semafórico.

Passo 28: Conecte o outro fio da saída desejada (no borne OUTPUTS 1 a 16 da Placa VLIO) com o borne de sinal da placa do Controlador Semafórico.



Passo 29: Preencha o Mapeamento da Instalação com os dados dos bornes OUTPUTS utilizados para conexão, identificadas como Portas I/O na interface do software.

Passo 30: Repita os passos 46 a 49 para cada laço virtual cadastrado (apenas 16 dos 20 bornes disponíveis na Placa VLIO são usados).

CONTROLADOR SEMAFÓRICO SEM NÍVEL DE TENSÃO



Passo 31: Conecte o positivo (+) do borne IOVcc-IN com o positivo (+) do borne 12Vcc-Out para energizar as saídas isoladas OUTPUTS da Placa VLIO, utilizando um cabo adicional (crimpado com terminal tubular 1mm nas pontas).



ALIMENTAÇÃO DA PLACA VLIO

Passo 32: Prepare as pontas de 1 cabo 2 vias 26AWG para alimentação (crimpando um terminal tubular 1mm).

Passo 33: Conecte o fio marrom ao negativo (-) do borne nomeado VIN da Placa VLIO (parafusando a ponta dos cabos).

Passo 34: Conecte o outro fio ao positivo (+) do borne VIN da Placa VLIO (parafusando a ponta dos cabos).



CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO CONTROLADOR VIGIA-VLIO

A configuração do Módulo Controlador VIGIA-VLIO no sistema VIGIA-VL consiste em:

- identificá-lo na rede de comunicação de dados;
- adicionar os dispositivos VL-SENSOR-D conectados;
- configurar a rede de comunicação dos dados.

Passo 35: Conecte o Módulo Controlador VIGIA-VLIO a um computador com endereço IP 192.168.0.X e máscara de rede 255.255.255.0.



Passo 36: Acesse a interface do VIGIA-VL em um navegador Google Chrome (a partir da versão 56) com os dados padrão de fábrica:

IP	192.168.0.1
Usuário	admin
Senha	admin



Utilize os dados do Mapeamento da Instalação durante a configuração do Módulo Controlador VIGIA-VLIO.

Passo 37 - CADASTRO DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO: Acesse o menu Cadastros> Câmeras e clique em +Nova câmera.

Passo 38: Em Geral, selecione a opção Sim para habilitar o dispositivo de monitoramento, insira um Nome e o endereço IP definido no passo 17, na configuração do dispositivo.

Geral Laço virtu:	al Rede	
Habilitada	Sim	
Nome	🗞 Câmera 1	
Fadarasa da uldas #	1. 10 0 0 51,0000	

Passo 39 - ENQUADRAMENTO: Em Zoom e Foco, analise se a imagem está centralizada em relação à marcação efetuada no centro da pista (Passo 2). Se necessário, modifique a posição do dispositivo de monitoramento para corrigir (passos 11 a 13).

Passo 40 - CRIAÇÃO DOS LAÇOS VIRTUAIS: Em Laço Virtual, selecione Sim para Habilitar laços virtuais e clique em +Adicionar região.

Passo 41: Selecione em Tipo a opção Entrada (para indicar o local de início da detecção de veículos na imagem); um ID do laço virtual de 50 a 65 e adicione um Nome.

Passo 42: Clique na imagem exibida para delimitar os vértices da região e em Aplicar para salvar.



Passo 43: Clique em +Adicionar região para criar um laço virtual (região do tipo Contagem).



Podem ser cadastrados até 4 laços virtuais por dispositivo de monitoramento para monitorar até 4

Passo 44: Selecione em Tipo a opção Contagem (para detectar a passagem do veículo); uma Porta de Saída do Laco Virtual de 1 a 16 e adicione um Nome.

Passo 45: Selecione um Bit Vinculado somente guando o Servidor Socket estiver habilitado em Sistema > Configurações do Sistema > Servidores Externos.

Passo 46: Defina a sensibilidade desejada na detecção de veículos, arrastando a barra de seleção.

Passo 47: Clique sobre a imagem exibida para delimitar os vértices da região com tamanho aproximado de um veículo e em Aplicar para salvar a configuração.



Repita os passos 40 a 43 para cada laço virtual desejado.

Repita os passos 35 a 47 para configurar cada dispositivo de monitoramento que compõe a solução do VIGIA-VL.

Passo 48: Selecione qual Modo De Operação da Porta deve ser aplicado na aba Laco Virtual > campo Modo de Operação. aue pode ser:

Contagem por Pulsos	Pulso ao detectar a presença de um veículo
Ocupação do laço virtual	Pulso permanece ativo enquanto houver um veículo sobre o Laço Virtual

TESTE DA INSTALAÇÃO

Passo 49: Verifique se os LEDs da Placa VLIO indicam a presença de veículos nos laços virtuais.

Passo 50: Verifique se os LEDs do Controlador Semafórico indicam a presença de veículos nos laços virtuais.

Passo 51: Verifique se os LEDs estão sincronizados.

A alteração da Polaridade das portas OUTPUTS implica em inversão da lógica de funcionamento do produto. Verifique os LEDs de acionamento das IOs para validar a configuração.

Altere a temporização do pulso enviado pelo Módulo Controlador VIGIA-VLIO somente se a presenca do veículo não for sinalizada no Controlador Semafórico. Para isso, consulte no manual do Controlador Semafórico a temporização padrão e insira os valores corretos no sistema VIGIA-VL.

5/6



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Execute as medidas de segurança durante o processo de atualização:

* Mantenha o dispositivo inativado durante o processo de atualização, garantindo que não seja requisitado por nenhum serviço ou outro equipamento na rede em que se encontra instalado;

* Mantenha o dispositivo sempre ligado durante a execução da atualização, efetuando as medidas necessárias para impedir que seja reiniciado ou desligado.

* Solicite o arquivo de firmware preenchendo o formulário disponibilizado no menu Suporte Técnico no site da Pumatronix.

* Acesse no Manual do Produto o passo a passo da instalação das atualizações de firmware, que pode ser feito pela interface web ou pelo software Pumatronix.

TERMO DE GARANTIA

A Pumatronix garante o produto contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação pelo período de 1 ano a contar da data de emissão da nota fiscal, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, constate-se defeito em condições normais de uso.

A reposição de peças defeituosas e execução de serviços decorrentes desta Garantia somente serão procedidas na Assistência Técnica Autorizada da Pumatronix ou de terceiro por ela expressamente indicado, onde deverá ser entregue o produto para reparo.

Esta Garantia somente será válida se o produto estiver acompanhado de Formulário de Manutenção devidamente preenchido e sem rasuras e acompanhado de Nota Fiscal.

SITUAÇÕES QUE O PRODUTO PERDE A GARANTIA

1) Utilização de software/hardware não compatível com as especificações do Manual;

 Ligação do produto à rede elétrica fora dos padrões estabelecidos no manual do produto e instalações que apresentam variação excessiva de tensão;

 Infiltração de líquidos provenientes da abertura/fechamento do produto;

 4) Danos causados por agentes naturais (descarga elétrica, enchente, maresia, exposição excessiva a variações climáticas, entre outros fatores) ou exposição excessiva ao calor (além dos limites estabelecidos no Manual);

5) Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, com umidade excessiva e/ou poeira;

6) Mostrar sinais de adulteração de lacres de segurança;

7) Apresentar sinais de abertura e modificação feita pelo Cliente em locais do produto não autorizados pela Pumatronix;

8) Danos causados por acidentes/quedas/vandalismo;

9) Exibir número de série adulterado e/ou removido;

10) Danos decorrentes do transporte e embalagem do produto pelo Cliente em condições incompatíveis com o mesmo;

- PUMATRONIX

11) Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018, este produto tem funções programáveis para a captação e processamento de imagens que podem infringir a LGPD quando utilizado, em conjunto com outros equipamentos, para captar dados pessoais.

A Pumatronix não se responsabiliza pelas finalidades, uso e tratamento das imagens captadas, sendo que o controle das informações e formas de operação do produto são de exclusiva decisão do usuário ou adquirente do produto.



* Para mais informações acesse o manual do produto em www.pumatronix.com.br.

SUPORTE TÉCNICO +55 41 3016 – 3173 | suporte@pumatronix.com

Movimento em Foco.



6/6