MANUAL DE INTEGRACIÓN / REVISIÓN 1.4.2_2025



PUMATRONIX

DISPOSITIVOS DE CAPTURA

ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, VTR 600, ITSCAM 450 E ITSCAM 450+

Integración



Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1970. Curitiba, Brasil

Copyright 2020 Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Todos los derechos reservados.

Visite nuestro sitio web https://www.pumatronix.com

Envíe comentarios sobre este documento al correo electrónico suporte@pumatronix.com

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pumatronix se reserva el derecho de modificar o mejorar este material sin obligación de notificar cambios o mejoras.

Pumatronix otorga permiso para descargar e imprimir este documento, siempre que la copia electrónica o física de este documento contenga el texto completo. Cualquier alteración de este contenido está estrictamente prohibida.



Historial de Cambios

Fecha	Revisión	Contenido actualizado	
28/06/2022	1.0.0	Edición Inicial	
02/04/2024	1.1.0	Inclusión de los productos ITSCAM 600 FHD, VTR 600 e ITSCAM 450; Actualizaciones que hacen referencia a las versiones 1.3.0 a la versión1.6.0 de firmware	
30/04/2024	1.1.1	Inclusión del producto ITSCAM 450+; Actualización de la versión 1.7.1 de firmware	
24/05/2024	1.1.2	Actualización de la inclusión del producto ITSCAM 450+; Inclusión de la aplicación de Iris Automática	
09/08/2024	1.2.0	Actualización de la información de la API REST	
17/09/2024	024 1.3.0 Actualización con respecto a la versión 1.7.3 de firmware; Actualizaciones del Protocolo Cougar; Actualización de la descripción de la firma digital; Actualización de los valores de configuración de la imagen		
03/10/2024	1.4.0	Actualización de la versión 1.7.4 de firmware	
30/11/2024	1.4.1	Inclusión del producto ITSCAM 600+; Reordenación de capítulos según interfaz web; Detalles de los menús de <i>Mantenimiento</i> y <i>Actualización</i> ; Inserción del proceso de validación de la <i>Firma Digital</i> ; Adición de Campos API REST disponibles	
04/02/2025	1.4.2	Actualizaciones de la versión 1.7.5 del firmware	



Información General

Este documento tiene como objetivo guiar al desarrollador en el uso de las interfaces de operación que permiten la configuración del comportamiento de los dispositivos ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, ITSCAM 600+, VTR 600, ITSCAM 450 e ITSCAM 450+. Este documento detalla las opciones disponibles a través de la interfaz web, el Protocolo Pumatronix o el Protocolo Cougar.



Según la versión de firmware aplicada al dispositivo al que se accede, la interfaz de acceso web es diferente y algunas funciones pueden estar disponibles solo en las versiones más actuales.



Índice

1. Presentación de la Interfaz Web	6
1.1. Ayuda en la Interfaz Web	7
1.2. Cambio del Idioma de la Interfaz	7
1.3. Pantalla de Inicio	8
1.3.1. Visualización en directo	9
2. Ajustes de Imagen	10
2.1. Perfiles de Imagen	
2.1.1. Exposición	
2.1.2. Disparador	Erro! Indicador não definido.
2.1.3. Lente	
2.1.4. Color	
2.1.5. Transiciones entre Perfiles de Imagen	20
2.1.6. Configuración de Imagen Sugerida para Perfiles	21
2.2. Encuadre de Imagen	
2.2.1. Firma Digital	25
2.2.2. Comentarios JPEG	27
2.3. Configuración de Vídeo (Streams)	
3. Configuraciones para el Equipo	29
3.1. General	
3.2. Fecha y Hora	
3.3. Configuración de Red	
3.3.1. Configuración de Red Ethernet	
3.3.2. Configuración de la Red Wi-Fi	32
3.3.3. Configuración de Red 3G/4G	34
3.3.4. Configuración de HTTPS	35
3.3.5. Configuración del Firewall	
3.3.6. Configuración de Rutas	
3.3.7. Integración con el Servicio DDNS	
3.4. Reconocimiento (Lectura OCR)	
3.4.2. Indicador de Vehículos	45
3.5. Conferencia de Imágenes Generadas	



3.6. Entradas y Salidas	19
3.6.1. Entradas y Salidas en ITSCAM 450 e ITSCAM 450+	51
3.7. Servidores	53
3.7.1. Servidores FTP	53
3.7.2. Servidor ITSCAMPRO	55
3.7.3. Servidor Cougar	56
3.7.4. Servidor Lince	56
3.7.5. Servidor Cliente REST API	57
3.7.6. Interfaz Serial	50
3.7.7. Servidor Pumatronix	51
3.7.8. Autenticación para config.cgi y reboot.cgi	52
4. Configuración del Sistema 6	2
4.1. Plugins	52
4.2. Licencias	53
4.3. Gestión de Acceso de Usuarios	54
4.4. Monitoreo	55
4.5. Mantenimiento	56
4.5.1. Mantenimiento de Almacenamiento	67
4.5.2. Reinicio Automático	58
4.6. Actualización	59
5. API REST	0'
5.1. Campos Disponibles API Rest	70
5.1.1. Ejemplo de JSON con todos los campos incluidos	71
5.1.2. Ejemplo de datos enviados	72
6. Protocolo de Comunicación COUGAR (Socket)	'4
6.1. Conexión y Mensajes	74
6.2. Definiciones Generales	75
6.3. Operaciones	76
6.4. API Disponibles	34
6.5. Recomendaciones Generales	35
6.6. Ejemplo de cálculo de CRC16 XMODEM	35
7. Protocolo de Comunicación Open Source Pumatronix (Socket)	6



1. Presentación de la Interfaz Web

La interfaz web permite la evaluación de las imágenes generadas y la configuración de los dispositivos. El acceso a la interfaz requiere que se informe lo siguiente:

Usuario	admin		
Contraseña	1234		
ITSC	EAM 600		
🕒 admin			
1234	۲		
💽 PT \vee	Entrar ->		
Powered by F	Pumatronix ®		

Figura 1 - Pantalla de inicio de sesión

Como forma de seguridad, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada del dispositivo accediendo al menú *Sistema > Usuarios*:

	۲		^ ≔ *	∦ Início / 및 Sistema	
	Ē	Data e Hora	U:	Usuários do Sistema	
	*	Rede		Atualizar C Adicionar +	
	© ₿i	Reconhecimento	E	Buscar usuário Q	
	~			admin Administrador	
				Último log-in em 13/09/2024, 15:21:54	
Ţ	Sis	tema 🔨			
	٢	Plugins		Editar X Remover	
	۶				
	9	Usuários	<	< 1 > 12/página V	

Figura 2 - Pantalla que se muestra al acceder al Sistema>Usuarios

- 1) Haga clic en Editar;
- 2) Introduzca un *Nombre* y cree una nueva *Contraseña*, que puede contener entre 4 y 200 caracteres entre números, letras y caracteres especiales;
- 3) Termine haciendo clic en Aplicar:



		^ IE		
۲			😤 Início / 🖵 Sistema / 😫 Usuários	
			← admin	
4			Aplicar 🗸	
۲			Identificação	
B			* Nome (2)	
			admin	
*	Entradas e saídas		Sanha @	
				ø
🖵 Sis	stema 🔺		Administrador	
-	Plugins			
۶				
9	Usuários			

1.1. Ayuda en la Interfaz Web

Si aún existen dudas sobre la funcionalidad de cualquier configuración en la interfaz web, el icono de signo de interrogación existente muestra la ayuda, con una explicación, ejemplos o la configuración recomendada para el dispositivo, al colocar el cursor sobre él:



Figura 3 - Visualización de ayuda al colocar el cursor sobre el icono



Figura 4 – Ayuda de la interfaz

1.2. Cambio del Idioma de la Interfaz

La interfaz web se puede mostrar en *Portugués* o *Inglés* seleccionando en la pantalla de inicio de sesión o accediendo al menú *Equipo > General*, en el *Idioma predeterminado*:





Figura 5 – Pantalla de menú Equipo > General

1.3. Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio muestra el *Estado Actual* del dispositivo en funcionamiento, además de las opciones de usabilidad permanente en la interfaz:

Powered by Purmatronix ®	Estado Atual		Visualização (pausada	3
Estado Atual	Equinamento			\smile
Imagem 🔹	ITSCAM 600 - Carlos de	Laet - TESTE speed - R	enan - Mar 1 - Mar 29	
🎎 Perfis				
Miscelânea	Nome de host	itscam 🗍		
Vídeo 🔨	Endereço IP	10.48.29.52 🗍		
Streams	Endereço MAC	F8:D4:62:01:4E:32	0	6
Equipamente	Device ID	0x0145051544c85	d55 🗍	9
Equipamento 🖍	Modelo	ITSCAM 600 LM AD	IOT (S09L3W1N1AJP)	p
🖨 Geral	Data e Hora	20/ Desde 14/03/202	4 16:59:14 ca/Sao_Paulo	
] Data e Hora	Tempo de funcionamento	5 dia(s), 17 hora(s),	28 minuto(s)	
Rede				
Reconhecimento	🍄 Mudar nome do eq	uipamento	🛗 Ajustar data e hora	
Imagens				
Entradas e saídas	Versões			
🛿 Servidores 🚺	Firmware	Versão v1.6.0-42-g	1081cdbe	
istema 🔦	00000	Versão 1		~
🗇 Plugins 🔶	50-23M	Serial 16		(5)

Figura 6 - Opciones disponibles en la interfaz y en la ventana Estado actual: 1) Barra de menú; 2) Botón de acción disponible para la funcionalidad; 3) Ventana flotante de vista en vivo; 4) Datos del equipo, incluidos el tiempo de ejecución detallado y los botones de ajuste rápido, 5) Datos de las versiones de firmware instaladas



CPU				×	
Temperatura 60.17 °C	100 °C	Camera	ativo (em execuçao,)	
	0 °C	GPS			
Uso total 4.38 %	100 %	Status	Recepção normal (C	GPS)	
Core #0	75%	Posição atual	25°29'15.6"S 49°1	4'24.6"W	
Core #1	50 %-	Google Maps Altitude atual	Link 884.70		
Core #2	25 %	Precisão atual	0.90		
Core #3	0 %	Satélites usados	9		
		Ultima informação	confiável Agora		
Memória					
RAM 34 2 %	100 %	Entradas e Sa	ídas		
621.6 MB / 1.8 GB	75 %-	-	Porta 1	Porta 2	
	50 %		↓ Iluminador	↓ Iluminador	
	25%-	F	Porta 3	Porta 4	
	0 %		↓ Iluminador	↓ Saida	

Figura 7 - Datos disponibles sobre el Estado Actual del Rendimiento de la CPU, la memoria y el almacenamiento



* Cuando el dispositivo es capaz de establecer comunicación con una red GPS, la información principal de geolocalización se presenta como en la Figura 8 anterior.

1.3.1. Visualización en directo

La interfaz web tiene un visualizador de imágenes en directo, disponible en una ventana flotante que se puede mover a cualquier ubicación en la pantalla de la interfaz o expandir para ocupar toda la ventana.



Figura 9 – Ventana flotante de visualización en directo: 1) Pausar la visualización en directo; 2) Tomar fotos; 3) Valores de Nivel Activo, Ganancia, Obturador y Perfil de Imagen; 4) Configuración de visualización; 5) Pantalla completa; 6) Minimizar ventana

• **PUMATRONIX**

- 1) Haga clic en *Pausar visualización previa* (1) para pausar el video en directo y la última imagen capturada permanece anclada;
- 2) Haga clic en el botón *Tomar foto* (2) para descargar un archivo JPEG instantáneo generado a partir de la imagen capturada por el dispositivo;
- 3) Ver, en la parte inferior de la ventana flotante, los valores de *Nivel, Ganancia y Obturador* que se están aplicando en el dispositivo y el *Perfil de Imagen* que está activo;
- 4) Haga clic en la opción *Configuración de visualización (4)* para acceder a las opciones de vista de imagen en la ventana flotante:
- 5) Video: muestra la imagen en tiempo real capturada por el dispositivo;
- 6) Captura: muestra la última imagen capturada en los parámetros configurados.
- 7) Cuadrícula: superponer una cuadrícula sobre la imagen;
- 8) Placas: superposición de un área de reconocimiento en las placas;
- 9) Vehículos: muestra un área de reconocimiento sobre los vehículos;
- 10) *Zoom y Enfoque*: muestra dos barras, al costado de la ventana flotante, que permiten el ajuste del Zoom y Enfoque de la imagen.



11) Haga clic en la opción *Pantalla completa* (5) para expandir la vista y ocupar toda la ventana de la interfaz.

2. Ajustes de Imagen



Los pasos para configurar los dispositivos de captura de imágenes se presentan de acuerdo con la secuencia de la interfaz y deben llevarse a cabo después de la instalación física, respetando los *Requisitos previos* y las *Condiciones necesarias* para la instalación presentadas en el Manual del Producto.

2.1. Perfiles de Imagen

Los perfiles de configuración de captura de imágenes *Diurno* y *Nocturno* son los predeterminados de fábrica. Se puede acceder a los ajustes aplicados a cada parámetro de un perfil de imagen a través del menú *Imagen > Perfiles*:





-								
	😭 Inicio / 🖸 Imagem							
	Perfis							
	Transições Automáticas de Perfil							
	Habilitar transições automáticas 🕲							
	Preset de Configuração Configurações pré selecionadas para perfis e reconhecimento Ø							
	Definido pelo Usuário							
	Perfis de Imagem Atualizar C Adicionar +							
	Perfis de Imagem Atualizar C Adicionar + Buscar perfit Q							
	Perfis de Imagem Atualizar Adicionar Buscar perfil Q Diurno Ativo Diurno Ativo							

Figura 10 – Pantalla del menú Imagen > Perfiles

- 1) Habilite la opción *Habilitar transiciones automáticas* para que el cambio de perfil se aplique automáticamente de acuerdo con la configuración interna y las condiciones de iluminación, lo que favorece la obtención de una calidad de imagen óptima en cualquier situación:
 - a. Utilice un perfil para capturas con luz ambiental (periodo diurno) y otro para capturas con iluminación artificial (periodo nocturno), según lo recomendado, y es posible registrar hasta cuatro *Perfiles de Imagen*, cada uno con su propio conjunto de configuraciones;
- 2) Seleccione el Suavizado de nivel que se aplicará en el intercambio entre los perfiles;
- 3) Ninguno: el cambio de nivel se realiza instantáneamente al cambiar de perfil;
- 4) Simple: el cambio de nivel se realiza utilizando un tiempo de suavizado durante el cambio de perfil;
- 5) Establezca el *Tiempo para el suavizado* de nivel en la transición automática entre perfiles, en milisegundos;



- 6) Seleccione algunos Ajustes Preestablecidos de configuración con los ajustes preseleccionados para el perfil y el reconocimiento, entre las opciones Equipos Móviles, Equipos Fijos o Definidos por el usuario, que permiten ajustes manuales por parte del usuario. Solo se aplican si existen los perfiles denominados Diurno y Nocturno;
- 7) Haga clic en *Editar* correspondiente a uno de los *Perfiles de Imagen* (Diurno o Nocturno, por ejemplo) y los ajustes estarán disponibles en las pestañas y se guardarán automáticamente:

· **[]**· PUMATRONIX

- 8) Acceda en la pestaña denominada *General* a la configuración de *Identificación* y *Superposición de Texto* en la imagen;
- 9) Identifique el Perfil asignando un Nombre y añadiendo una Descripción;
- 10) Habilite la opción *Leyenda en las fotos* para aplicar una superposición de texto en todas las fotos generadas;
- 11) Rellene el campo de *Texto de leyenda en fotos* con una String de hasta 1024 caracteres. Acceder al campo de *Ayuda detallada* para comprobar los posibles valores a insertar como leyenda;

Geral	Exposição	Trigger	Lente	Cor	Transic
		00			3
Identifi	cação				
* Nome					
Diurno					
Descrição					
Sohren	osição de	texto			
cobrep	n fotos 🕐				
Legenda en					
Legenda en					
Legenda en	genda em <mark>f</mark> otos	0			
Legenda en					

Figura 11 - Pantalla de inicio de edición de perfil Diurno

12) Haga clic en *Añadir* + en *Perfiles de imagen* para crear nuevos perfiles de imagen (se recomienda configurar los perfiles existentes antes de crear otros nuevos).

2.1.1. Exposición

1) En el menú Imagen > Perfiles, localice el perfil a configurar e Haga clic en Editar;

Q
no

- 2) Seleccione la pestaña Exposición y en esta pantalla, los ajustes se guardan automáticamente;
- 3) Seleccione el valor objetivo del nivel de claridad de imagen que el dispositivo debe tratar de lograr utilizando las variables configuradas como automáticas (obturador, ganancia y/o iris) en el *Nivel óptimo*, considerando que 0% es equivalente a una imagen en negro, mientras que 100% es equivalente a una imagen en blanco, con valores entre 25 y 40 recomendados, según el entorno;



- Seleccione la opción Habilitar región de interés y defina qué región de la imagen debe considerarse para el cálculo de nivel, especialmente en escenarios con regiones que pueden interrumpir el algoritmo de nivel (por ejemplo, lámparas demasiado fuertes, regiones parpadeantes o muy oscuras);
- 5) Habilite el Obturador automático o seleccione el valor para el Obturador fijo en microsegundos;
- 6) Seleccione el *Rango de valores de obturador* automático que puede aplicar el algoritmo de *Nivel óptimo*, en microsegundos;

Î≡	🔺 Início	/ 🔳 Imagem ,	Perfis						
	← Diu								
	Geral	Exposição	Trigger	Lente	Cor	Transições			
	Nível								
	Para o con interpretac uma image pelo algori 25 e 40.	trole automático lo como o quão o em branca). Aper tmo. O valor reco	de exposição tlara é a imag nas as variáve mendado dep	de vídeo, o em (0% equ vis configuro oende da ap	algoritm uivale a u adas com plicação e	o usa como base ma imagem pret o automáticas (s ambiente, mas	e o nível da imagem, que pode ser ta, enquanto que 100% equivale a shutter, ganho e/ou íris) são usadas são recomendados valores entre		
	Nível ideal	0							
	096	25%	50%	75	96	100%			
	Habilitar re	egião de interess	e (?)						
	Shutte	r							
	Tempo de : iluminação identificad	Shutter (ou de ob o(nível) da image los.	turador) é o te m aumenta, n	empo em qu nas objetos	ie a expo em movi	sição ocorre. Co mento podem fic	m tempos de shutter mais altos, a ar borrados demais para serem		
	Shutter au	tomático 곗							
	Faixa de va	alores de shutter	0						
	0-0	7536us	15024us	2251	2us	30000us			
	Min: 48	us	Max:	2000 (ıs				

- 7) Habilite Ganancia haciendo clic en la opción Ganancia automática, en la que el equipo ajustará la Ganancia (dentro de los límites definidos por el usuario) para mantener la imagen en el nivel óptimo establecido. Al desactivar esta opción, la Ganancia que se aplicará es un valor fijo también establecido por el usuario;
- 8) Seleccione el *Rango de valores de ganancia* que puede aplicar el algoritmo de nivel automático, en decibelios;
- 9) Habilite la opción de Iris automática (disponible para los modelos LM):



1.00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20.12	V1000 0 0 0 1 2000 0 10 10 10	
Ainda no : clara, ma	ensor de imager s também amplif	n, e possivel aplic ïca o ruído de fun	ar um ganho ar do natural, o qu	alogico na imagem. Tal ganho deixa a i 2 pode dificultar a identificação de obje	magem r tos.
Ganho au	tomático 🕜				
_					
Faixa de v	alores de ganho	0			
0		0			
0dB	16dB	33dB	49dB	65dB	
Min: 0.0	1 dB	Max: 3	0.00 dB		
Íris					
A íris é un	n dispositivo mec	ânico aue limita c	ı quantidade de	luz que chega ao sensor. Ela é usada pi	rincipalm
em situaç	ões diurnas, ond	e a iluminação do	imagem é tão o	lta que não é possível reduzir usando s	hutter ou
ganho. No	entanto, é recor	nendado deixar e	a totalmente al	erta (fixar valor em 100%) apenas qua	ndo estiv
ajastanao	o joco du terrie.				

2.1.2. Trigger

1) Busque en el menú Imagen > Perfiles el perfil que se configurará y haga clic en Editar;

Addictional T	
Buscar perfil	٩
Diurno	Ativo Il Noturno

2) Seleccione la pestaña Trigger y en esta pantalla, los ajustes se guardan automáticamente;

Trigger Habilitado (*) Evento (*) Constante Devento (*) Constante Devento (*) Constante Devento (*) So Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms 50 Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refietividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado (*)	Trigger Habilitado (*) Evento (*) Evento (*) Constante Devento (*) Intervalo mínimo (*) 0 0 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Geral	Exposição	Trigger	Lente	Cor	Transições		
Habilitado (*) Evento (*) Evento (*) Evento (*) Evento (*) Intervalo mínimo (*) 0 0 3 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 5	Habilitado (*)	Trigger	Ē.						
Evento © Constante Intervalo mínimo © 00ms 25000ms 50000ms 750000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ©	Evento © Constante Intervalo mínimo © Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifa a placa enguanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ©	Habilitado	0						
Evento Constante Intervalo mínimo Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento use sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado	Evento O Constante Intervalo mínimo O Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas.								
Evento O Constante Intervalo mínimo O Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refietividade das placas, etc., este equipamento uso sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado O	Evento Constante Intervalo mínimo Doms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado	-							
Constante Intervalo mínimo Coms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento use sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado	Constante Intervalo mínimo ⑦ 0ms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms 0ms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identific a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ⑦	Evento @							
Intervalo mínimo Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento use sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado	Intervalo mínimo 50 0ms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado	Constant	te				~		
Intervalo minimo (2) Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usi sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado (2)	Intervalo minimo (2) Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refietividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado (2)								
Oms 25000ms 50000ms 750000ms 750000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usi sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado Ø	0 Oms 25000ms 50000ms 75000ms 100000ms Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refietividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ⑦								
Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento us sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado Ø	Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identif a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado 3	Intervalo n	nínimo						
Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usu sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado Ø	Múltiplas Exposições Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento usa sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado 3	Intervalor Oms 250	nínimo ()	s 75000ms1	5	i0			
Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento uso sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado (2)	Para lidar com condições diversas de iluminação, clima, refletividade das placas, etc., este equipamento uso sistem a de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ③	Intervalo n O Oms 250	nínimo ()	s 75000ms :	5 100000ms	i0			
Fara ituai com contações alvestas de italimitado, cimar, previotade das pracas etc., seis e equipamento das sistema de bracketing, que toma várias exposições successivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado 🕲	sistema de bracketing, que toma várias exposições sucessivas com configurações de ganho/shutter/flash diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identifi a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado ③	Intervalor Oms 250 Múltip	nínimo Ø 000ms 50000m	s 75000ms:	5 100000ms	0			
diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identij a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado 🕐	diferentes. Isto possibilita por exemplo que, em um mesmo conjunto de imagens, uma das exposições identif a placa enquanto outra tem shutter reduzido para identificar placas refletivas. Habilitado 👁	Intervalor Oms 250 Múltipl	ninimo () 000ms 50000m las Exposiç	s 75000ms (ções	5 100000ms	i0	ti vida dan sila		
a pada engladino dana tem sharter reduzido para idengical padas rejetivas. Habilitado (2)	a placa enguanto oura tem situite recuzido para denancia placas repetiros. Habilitado 🎯	Intervalo n Oms 250 Múltipi Para lidar sistema de	nínimo () 000ms 50000m las Exposic com condições a bracketing, que	s 75000ms 1 ÇÕES iversas de ilu toma várias	toooooms toooooms uminação, c exposições	i0 lima, refle sucessiva	tividade das plo	ıcas, etc., este ções de ganh	e equipamento usa o/shutter/flash
Habilitado 🕥	Habilitado 🗇	Intervalo n Oms 250 Múltipl Para lidar sistema de diferentes.	ninimo () 000ms 50000m las Exposic com condições a bracketing, que Isto possibilita p	5 75000ms COES iversas de ilu toma várias por exemplo och the och	timinação, c exposições que, em um	i0 lima, refle sucessiva mesmo co	tividade das pla s com configura njunto de imag	ıcas, etc., este ções de ganh ens, uma das	e equipamento usa o/shutter/flash exposições identifi
		Intervalor Oms 250 Múltipl Para lidar sistema de diferentes. a placa en	nínimo ODOms 50000m Las Exposic com condições a bracketing, que Isto possibilita y quanto outra ten	S 75000ms CÕES liversas de ilu toma várias por exemplo d a shutter redu	uminação, c exposições que, em um uzido para i	i0 lima, refie sucessiva mesmo ci dentificar	tividade das pla s com configura njunto de imag placas refletiva:	ucas, etc., este ções de ganh ens, uma das s.	e equipamento uso o/shutter/flash exposições identif



- 3) Seleccione la opción Habilitado para configurar la captura de imágenes como Evento configurado
- 4) Seleccione el *Evento* como *Constante* para generar un flujo continuo de captura de imágenes, a la tasa más alta que el dispositivo pueda soportar;
- 5) Seleccione el *Evento* de entrada de señal de las opciones:
- 6) Borde ascendente: genera una captura de imagen cuando se activa la señal;
- 7) Borde descendente: genera una captura de imagen cuando se apaga la señal;
- 8) *Borde ascendente y descendente:* genera una captura de imagen cuando la señal se activa o desactiva;
- 9) Nivel alto: genera capturas de imágenes de forma continua mientras la señal está en un nivel alto;
- 10) Nivel bajo: genera capturas de imagen continuamente mientras la señal es baja;
- 11) Seleccione el *Puerto* de Entrada de la señal utilizada para el gatillo (disparador), configurado en <u>Entradas y Salidas;</u>
- 12) Seleccione *Evento* como *Movimiento* para habilitar la funcionalidad del *Detector de Movimiento*, que genera la captura de imágenes sin la necesidad de sensores externos, mientras se detecta el movimiento:
- 13) Establezca el Intervalo mínimo de separación entre gatillos (disparadores), en milisegundos;
- 14) Establezca el valor de Umbral (de 0 a 100) requerido para que se active el Detector de movimiento;
- 15) Seleccione *Habilitar región de interés*, para delimitar el área de la imagen que se debe considerar en el cálculo del movimiento.

2.1.2.1. Exposiciones Múltiples

1) Busque en el menú Imagen > Perfiles el perfil que se configurará y haga clic en Editar;

Atualizar C Adicionar +	
Buscar perfil	٩
Diurno	Ativo IP Noturno

- 2) Seleccione la pestaña Trigger y en esta pantalla, los ajustes se guardan automáticamente;
- Habilite las *Exposiciones Múltiples* haciendo clic en *Habilitado* para tomar varias fotos simultáneamente con diferentes parámetros de flash, obturador y ganancia. Si está desactivado, solo se realiza una exposición por disparador, sin flash y con *shutter* y *ganancia* de vídeo;
- 4) Haga clic en Añadir+ para crear una exposición (hasta 8 por perfil);



Para lidar sistema de diferentes. a placa en	com condições diversas de iluminação, clima, reflei 2 bracketing, que toma várias exposições sucessivas 1sto possibilita por exemplo que, em um mesmo co iquanto outra tem shutter reduzido para identificar p	ividade das placas, etc., este equipamento usa u : com configurações de ganho/shutter/flash njunto de imagens, uma das exposições identifiqu placas refletivas.
Habilitado	0	
1 de 8	3 exposições	Adicionar 🕂
	Flash desabilitado	
~	Flash desabilitado Shutter 100%	Remover 🗙
~	Flash desabilitado Shutter 200% Ganho 100%	Remover X

5) Seleccione la exposición para mostrar los ajustes respectivos;

1 de 8 exposições						Adicio	nar
Flash desabilitado Shutter 100% Ganho 100%						Remov	er)
Potência do flash - Porta 1	0 0%	25%	50%	7596	100%	0	
Potência do flash - Porta 2	0 0%	25%	50%	7596	100%	0	
Potência do flash - Porta 3	0 0%	2596	50%	7596	100%	0	
Shutter	0%	25%	50%	75%	0	100	
Usar % do shutter do perfil)					
Ganho	096	25%	50%	75%	100%	100	
Usar % do ganho do perfil							

- 6) Seleccionar la *Potencia del Flash*, siempre correspondiente a un porcentaje del disparo inicial (esta opción está disponible para la línea de iluminadores Pumatronix ITSLUX);
- 7) Seleccione el porcentaje de *Shutter* (tiempo de exposición del sensor de imagen), generando imágenes con variación en la cantidad de luz capturada;
- 8) Seleccione el porcentaje de *Ganancia* (posprocesamiento digital), que le permite aclarar u oscurecer las imágenes.

2.1.3. Lente

En la pestaña denominada Lente se encuentran los ajustes de Zoom y Enfoque, Autoenfoque y Filtro.



Revisión 1.4.2

Mantenga la opción *Iris automática* (disponible en los modelos LM de los productos ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD e ITSCAM 450) desactivada durante el proceso de ajuste del enfoque, para obtener el mejor resultado durante el proceso de configuración de la imagen (disponible en la pestaña *Exposición*).



1) Seleccione la pestaña Lente;

^ ⊟	A Inicio	/ III Ima	10m / 80	Porfic			
	← Di	urno	Ativo	1 GING			
	Geral	Exposiç	ão T	rigger	Lente	Cor	Transições
	Zoom	e Foco					
	Zoom						
	1x	2x		4x	5	3.10 ×	
	-0.5	-0.1	-0.01	+0.()1 +	0.1	+0.5
	Foco						
	0	150	300	450	60	160	
	-50	-10	-1	+1	+10	+50	
	Autofo	со					
	Executar a	utofoco ()					
	Autofoc	• •					
	Mostrar op	ções avanç	padas 🕐				
	Filtro						
	Filtro IR @)					

- 2) Compruebe en tiempo real el ajuste de la visualización de *Zoom* y *Enfoque* a través de la <u>ventana</u> <u>flotante de *Visualización*;</u>
- 3) Seleccione el valor de la tasa de *Zoom*, aumentando gradualmente los botones disponibles hasta encontrar el valor ideal;
- 4) Seleccione la distancia de la lente *Enfoque*, aumentando gradualmente los botones disponibles hasta encontrar el valor ideal;
- 5) Copie los ajustes de *Zoom y Enfoque* del primer perfil configurado, a través de la opción *Espejar Zoom y Enfoque*, habilitando la opción *Usar Zoom y Enfoque del Perfil Diurno*, disponible en la pestaña *Lente* de los otros perfiles;

N INC	oturno				
Geral	Exposição	Trigger	Lente	Cor	Transições
Espelh	iar Zoom e	Foco			
Utilizar zo	om e foco do per	fil Diurno			
Filtro					
Filtro IR @)				
Ater Ater Ater	nção: Este perfil ve-o primeiro par	não está ativ a exibir suas	o atualment alterações	te. no nainel	de Visualização
71110	c o primeno par	a chibii saas	ancraçoco	no panter	uc visuunzuçu

- PUMATRONI

- 6) Realice el ajuste del enfoque automático haciendo clic en Autoenfoque (disponible solo en modelos que tienen una lente motorizada), que modifica la posición de enfoque hasta que encuentre el punto de mayor contraste de imagen. El botón permanecerá activo mientras el algoritmo se esté ejecutando y se reiniciará cuando termine. Para detener el proceso, simplemente desactívelo haciendo clic de nuevo en el botón. Se sugiere colocar objetos con bordes notables en el lugar de uso para ayudar al algoritmo;
- 7) Haga clic en *Mostrar opciones avanzadas* para mostrar la configuración avanzada de *Autoenfoque*, solo en caso de mal funcionamiento del algoritmo;
- 8) *Paso largo:* si la imagen no está enfocada para empezar, el algoritmo primero se desplaza por todo el rango de enfoque, con este valor como un incremento. Reduzca este valor si el rango de enfoque es demasiado delgado;
- 9) Umbral de proximidad: el contraste mínimo para que la imagen comience a considerarse enfocada;
- 10) *Frecuencia de actualización:* tiempo esperado para que el enfoque se aplique correctamente a la imagen;
- 11) *Región de interés:* define la región en la que se realizará el *Autoenfoque*, por defecto solo se considera la región central de la imagen y se puede editar arrastrando los vértices del rectángulo estándar.

Passo	longo				
0	0 25	0 50	75	100	50
Limiar	de proximida	ade 🕐			
0					0
0%	25%	50%	75%	100%	
Taxa d	e atualização	0			
• O -					50
Oms	250ms	500ms	750ms	1000ms	
Região	de interesse	• ⑦	2	1	-20
Região	de interesse	0		111	



El ajuste de las opciones avanzadas de *Autoenfoque* solo debe realizarse en caso de mal funcionamiento del algoritmo.

12) Habilite el *Filtro IR* durante el día, para proteger el sensor de imagen y porque la luz infrarroja puede distorsionar los colores de la imagen. Cuando se utilicen iluminadores infrarrojos, mantenga el *Filtro IR* desactivado, asegurándose de que la imagen se forme en el sensor;



13) Ajuste la posición del dispositivo en función de las imágenes que se muestran en la *Visualización en directo*. El encuadre sugerido para dos vías en la imagen es la visualización de los extremos de la carretera, como se muestra en los ejemplos:



Figura 12 – Ejemplo de una imagen generada durante el periodo diurno con el encuadre sugerido



Figura 13 – Ejemplo de imagen generada durante el periodo nocturno con el encuadre sugerido



El Ajuste de Zoom y Enfoque coincide con el Perfil de Imagen: El ajuste de zoom y enfoque debe realizarse en todos los *Perfiles* habilitados en el dispositivo.

2.1.4. Color

No se recomienda cambiar la configuración de color, con la excepción de la opción Gamma.

1) Busque en el menú Imagen > Perfiles el perfil que se configurará y haga clic en Editar;



- 2) Seleccione la pestaña Color y en esta pantalla, la configuración se guardará automáticamente;
- Establezca el valor Gamma, que ajusta la iluminación de la imagen dando más ganancia para lugares más oscuros que para lugares más claros;
- 4) Habilite la opción de *Balance de blancos automático* y el balance Rojo, Verde y Azul en la imagen se ajustará automáticamente.



Tnício / I	🖬 Imagem / 🖥	Perfis					
Caral	Sumaria in	Tripper	Lasta	0	T		
Geral	Exposição	Ingger	Lente	COF	Transições		
HDR							
Habilitar 🗇							
Cor							
Estas são cor	nfigurações digita	iis de imager	m, ou seja,	são aplic	adas após a me	sma ter sido ad	lquirida.
Gama 🕐							
o <u></u>							130
0	64		128		191	255	
Brilho							
o <u></u>			-0				0
-100%	-50%		0%		50%	100%	
Contraste ⑦							
0			-0				0
-100%	-50%		0%		50%	100%	
Saturação 🗇							
0					50%		0
-100%	-50%		0%		50%	100%	
Nível de pret	0 (?)						
			540				20
U	256		512		/0/	1023	
Pesos de	e cores						
Este equipam configuração	iento tem ajuste (fixa de correção	de balanço d de cores.	le branco a	utomátic	o, mas se deseja	ido é possível u	sar uma
Balanço de b	ranco automátic	0 (1)					



Los valores de *Brillo, Contraste, Saturación* y *Nivel de Negro* vienen configurados de fábrica a valores ideales en condiciones normales de iluminación de la imagen, y los ajustes están restringidos en casos de mala calidad de las imágenes generadas. Comuníquese con el Soporte Técnico para obtener orientación sobre estos ajustes de color.

2.1.5. Transiciones entre Perfiles de Imagen

Cuando se selecciona la opción *Habilitar transiciones automáticas* entre <u>*Perfiles*</u> de imagen, los valores de *Nivel* y los tiempos aplicados se utilizan como base para la transición.

1) Busque en el menú Imagen > Perfiles el perfil que se configurará y haga clic en Editar;

Adicionar T	
Buscar perfil	Q
Diurno Ativa	Noturno
	Notano



2) Seleccione la pestaña *Transiciones* y en esta pantalla, los ajustes se guardan automáticamente;

Geral	Exposição	Trigger	Lente	Cor	Transições	
Transiç	ões					
Esta seção	permite a config	uração de tr	ansições, q	ue são crit	térios que a ITSC.	AM usa para trocar d
outros perj	is quanao no me	ao automati	co			
Transiç	ão Superi	or				
Perfil						
Diurno						
Nivol						
10						
40						
Hora de iní	cio					
00:00:00	0					
Hora de tér	mino					
00:00:00	0					
Tempo de e	espera 🕐					
60000	ms					
T	C . T. f. d.					

- 3) Establezca las opciones de Transición Superior del perfil en editar:
- 4) Seleccione a qué *Perfil* se produce la transición superior;
- 5) Establezca el valor de Nivel en el que debe ocurrir la transición superior;
- 6) Establezca una Hora de inicio y/o una Hora de finalización para la transición superior;
- Establezca el *Tiempo de espera* para la transición superior, de modo que el dispositivo no oscile innecesariamente entre los perfiles, introduciendo un valor entre 10.000 milisegundos (10s) y 100.000 milisegundos (100s);
- 8) Establezca las opciones de *Transición inferior* del perfil en editar:
- 9) Seleccione a qué Perfil se produce la transición inferior;
- 10) Establezca el valor de Nivel en el que debe ocurrir la transición inferior;
- 11) Establecer una Hora de inicio y/o una Hora de finalización para la transición inferior;
- 12) Establezca el *Tiempo de espera* para la transición inferior para que el dispositivo no oscile innecesariamente entre perfiles introduciendo un valor entre 10.000 milisegundos (10s) y 100.000 milisegundos (10os).

2.1.6. Configuración de Imagen Sugerida para Perfiles

Capturar imágenes de calidad es clave para desbloquear todo el potencial de los dispositivos de captura. Por esta razón, se presenta una sugerencia de configuración de imagen en la situación de Luz Visible (Perfil Diurno) y Luz Infrarroja (Perfil Nocturno), que se puede utilizar como punto de partida para ajustar el equipo.

Las imágenes nocturnas y/o las imágenes capturadas con la ayuda de iluminación artificial infrarroja (Perfil Nocturno) necesitan ajustes de imagen que resalten los detalles de los vehículos y los caracteres de las



placas, y la configuración de imagen sugerida se puede utilizar como punto de partida para ajustar el equipo y verificar la unidad del iluminador.

Pestaña	Parámetro	Valor sugerido en el Perfil Diurno (Luz Visible)	Valor sugerido en el Perfil Nocturno (Luz Infrarroja)			
	Nivel óptimo	40	%			
	Región de interés	Deshal	pilitado			
	Obturador automático	Habil	itado			
ión	Obturador mínimo	80 µs				
posic	Obturador máximo	500 µs	1200 µs			
EX	Ganancia automática	Habil	itado			
	Ganancia mínima	0,01	l dB			
	Ganancia máxima	8,50 dB	10,50 dB			
	Iris automática (en modelos LM)	Habil	itado			
para or	Disparador* Habilitado/Deshabilitado		eshabilitado			
Disl	Exposiciones Múltiples	Habilitado/Deshabilitado				
Lente	Filtro IR	Habilitado	Deshabilitado			
	HDR**	Deshabilitado	Habilitado			
	Gamma	130	25			
	Brillo	0%				
	Contraste	00	%			
or	Saturación	0%	-100%			
S	Nivel de negro	2	0			
	Balance de blancos automático	Habilitado	Deshabilitado			
	Rojo		100%			
	Verde	N/A	100%			
	Azul		100%			
(0	Habilitar transiciones automáticas***	Seleccionado				
iones	Perfil (Transición Superior)	Diu	rno			
ansic	Nivel (Transición Superior)	30	10			
Trö	Tiempo de espera****	60.000 ms	1.000 ms			
	Perfil (Transición Inferior)	Nocturno				



Pestaña	Parámetro	Valor sugerido en el Perfil Diurno (Luz Visible)	Valor sugerido en el Perfil Nocturno (Luz Infrarroja)
	Nivel (Transición Inferior)	20	10
	Tiempo de espera****	60.000 ms	1.000 ms

*Cuando está habilitado, el *Intervalo mínimo* sugerido entre disparos es de 100 ms. Las capturas generadas por ITSCAM están determinadas por el *Evento* configurado y dentro del *Intervalo mínimo* especificado entre disparos (triggers).

**Solo los dispositivos con el sensor S6 tienen esta funcionalidad.

***La configuración presentada para la transición automática entre perfiles debe realizarse en la pestaña *Transiciones* del perfil correspondiente.

****Se indica ajustar el *Tiempo de espera* cerca de 1 minuto (introduciendo en la interfaz el valor de 60.000 ms) para que el dispositivo no oscile innecesariamente entre los perfiles de configuración.

2.2. Encuadre de Imagen

Cuando el equipo se fija mediante una ventosa en el parabrisas de un vehículo o cuando se fija al techo, la imagen del dispositivo estará al revés en la vista, lo que se puede corregir en la *Rotación de la imagen*:

- 1) Acceda al menú Imagen > Varios y la configuración se guardará automáticamente;
- 2) Acceda a la pestaña *Imagen* y habilite la opción *Rotación de la imagen*, cuando el equipo esté instalado boca abajo;
- 3) Defina el valor de Calidad predeterminada en el que se generará el JPEG;



- 4) Habilite la opción de *Recorte de fotos* y las imágenes se generarán solo a partir de la parte del ROI delimitada sobre la imagen de vista previa. Esta opción no afecta a las transmisiones ni a la visualización de imágenes en vivo y tiene como objetivo mejorar el tiempo de conversión a JPEG;
- 5) Seleccione el *Modo de recorte* de las opciones:
- 6) Estático (recorte utilizado para imitar un modelo con menor resolución);



- 7) *OCR* (el recorte utiliza el ROI como posición predeterminada y, si se reconoce una placa, mantiene el vehículo centralizado, ajustando la posición y manteniendo el mismo tamaño);
- 8) Visualice la referencia del tamaño de la placa haciendo clic en *Altura de la cuadrícula* y especificando el valor en píxeles, siguiendo el modelo presentado en OCR;
- 9) Compruebe si el Tamaño de la imagen recortada es el tamaño final deseado;

ŝ	≔	
		Recorte de imagem
		Recorte de fotos 10
		Modo do recorte ③
		Estático V
		ROI do recorte (2)
		and the second s
		and the second sec
		Atualizar imagem C
		Altura da grade 100
		Tamanho da imagem cortada 🕥 1808 X 1084

- 10) Haga clic en la pestaña *Escenarios* para configurar la inspección en dos carriles, definiendo dos escenarios diferentes en la imagen generada por el dispositivo de captura, simulando el funcionamiento de dos dispositivos de captura diferentes;
- 11) Introduzca texto en la parte superior de la imagen, de hasta 1024 caracteres, para el *Escenario 1* haciendo clic en el campo de *Texto de leyenda en fotos.* Acceder al campo de *Ayuda detallada* para comprobar los posibles valores a insertar como leyenda;

≡	☆ Início / i Imagem Miscelânea							
	Imagem	Cenários	Assinatura	Comentários				
	Cenário 1	L Ida em fotos (2					
	> Ajuda d	etalhada						
	O usuário © substituíd protocolo	pode definir to os pelos valoro cougar ou sna	ags que iniciam c es enviados na re pshot.cgi).	om "User_" que serão quisição do cenário (

- 12) Seleccione el *Tamaño de la imagen recortada* para el *Escenario 1* de las opciones de tamaño disponibles;
- 13) Haga clic en el vértice para arrastrar el recorte al encuadre ideal de la imagen;
- 14) Visualice la referencia del tamaño de la placa haciendo clic en *Altura de la cuadrícula* y especificando el valor en píxeles, siguiendo el modelo presentado en OCR;



15) Verifique que la leyenda y el tamaño del recorte estén configurados correctamente haciendo clic en *Vista previa del recorte con leyenda;*



16) Repita los pasos anteriores, estableciendo las especificaciones para el *Escenario 2*.

2.2.1. Firma Digital

Descripción del Proceso de Validación de Firma Digital:

En el momento en que el ITSCAM 600 convierte la imagen capturada al formato JPEG, el hash de esa imagen se calcula utilizando el algoritmo SHA-256. Este "hash" es firmado por el algoritmo RSA con una clave de 1024, 2048 o 4096 bits. En la imagen final, que se transmitirá a través de la red, se adjuntan los siguientes campos a la imagen:

- *Sign:* Firma RSA del hash;
- ExponenteRSA: exponente utilizado en el cálculo de la firma;
- ModuloRSA: módulo utilizado para comprobar la firma;
- Sha256: Hash SHA-256 de la imagen.

Para garantizar una alta seguridad, el exponente utilizado es siempre 65537. Estos datos se adjuntan, en formato texto, al campo de comentario de imagen JPEG, definido en el marcador "FF FE" según especificación ISO/IEC 10918.

Para comprobar la firma se debe realizar el siguiente procedimiento:

- a) Eliminar los textos referentes a *Sign, ExponenteRSA, ModuloRSA* y hash (*Sha256*) del campo de comentarios;
- b) Calcular el hash de la imagen con el texto especificado en "a" eliminado;
- c) Extraer el hash de la firma (campo *Sign*) considerando el exponente (*ExponenteRSA*) y el módulo (*ModuloRSA*);



d) Comparar el hash obtenido en "b" con el hash obtenido en "c". Si al comparar se obtiene el mismo hash para ambos casos, la imagen es auténtica. De lo contrario, hubo una manipulación de la imagen.

En la interfaz del dispositivo con esta funcionalidad aplicada, siga los pasos para generar una *Firma Digital* o para verificar:

- 1) Acceso en el menú Imagen > Varios;
- Haga clic en la pestaña *Firma* y genere o registre una clave privada, que le permita firmar digitalmente las imágenes. Después del registro, la clave pública permanece disponible para validar la firma de las imágenes generadas por el dispositivo;
- 3) Seleccione una de las opciones para enviar una clave privada:
- Cree una nueva clave privada haciendo clic en Crear + para Crear una clave aleatoria. En esta opción, el equipo creará una clave privada de 2048 bits (que no se compartirá) y devolverá la clave pública equivalente;
- 5) Introduzca el texto de la clave privada copiada en el campo disponible en *Transferir clave de texto*, enviando al hacer clic en *Transferir texto*;
- 6) Envíe el archivo de clave privada guardado haciendo clic en el campo en *Transferir clave desde archivo*, que admite archivos en formato *PEM* o *P12* (de 1024 a 4096 bits);

Î≣	A Início /	Imadem			
	Miscelá	ànea			
	Imagem	Cenários	Assinatura	Comentários	
	Assinatu Chave pri Chave, é r específico	ra de ima vada está vazio necessário gera	gens a. Para que o equ tr uma chave ou d	uipamento use esta configurar uma cha	ı ive
	Criar uma cl	nave aleatór	ia		
	Nesta opção, d (que não será chave pública usuário perma poder conferir	o equipamento compartilhada será mostrada inecer na págir esta assinatur	criará uma chav I) e retorna a cha I ao usuário, mas na. Copie e/ou sa Ia no futuro.	re privada de 2048 uve pública equival s apenas enquanto ulve a chave público	bits ente. A o a para
	Criar 🔒				
	Transferir cl	nave do texto	D		
	Abra o arquivo seguir	o de chave priv	ada, copie o con	teúdo e cole no can	npo a
	Cole a chave	e privada aqui			1
					0
	Transferir te	exto I			

- 7) Seleccione *Habilitar firma digital* en imágenes y *Modo de concatenación*, para unir la firma al archivo JPEG generado;
- 8) Haga clic o arrastre un archivo a la *Verificación de firma integrada* para verificar que una imagen con una firma en los comentarios JPEG sea válida y haya sido firmada por el propio dispositivo;



Ir	nagem	Cenários	Assinatura	Comentários		
As	sinatu	ıra de ima	gens			
Hab	litar assi	inatura digital 🥝)			
0						
Mod	o de con	catenação ⊘				
Co	ncatena	ção nos coment	ários (padrão 4)	(X)		
	BEGIN eletar ch	I PUBLIC KEY	MIIBIJANBgko	qhkiG9w0BAQEFA	AOCAQ8AMIIBCg	J
D						
D Ch	ecage	em de assi	natura em	nbutida		
D Ch ⊕	ecage Use o co comento	em de assi ampo a seguir po ários JPEG é váli	natura em ura verificar se u da, e se foi assi	ibutida ima imagem com u nada por este equij	ma assinatura nos pamento.	

2.2.2. Comentarios JPEG

 Active la opción que utiliza la entrada física del equipo para contar el tiempo de sincronización de las capturas realizadas por múltiples dispositivos. Para seleccionar una opción de sincronización, es necesario configurar algún puerto de entrada en ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, ITSCAM 600+ y VTR 600. Con esta configuración activa, los parámetros "Tsinc" y "TsincDT" se añaden a los comentarios jpeg de la imagen. Esta información puede ser utilizada por un servidor al aplicar el sincronismo.



2.3. Configuración de Vídeo (Streams)

Los dispositivos tienen la opción de realizar un seguimiento en vivo de las imágenes capturadas por el dispositivo fuera de la interfaz web, integradas en un DVR o un sistema de monitoreo de video al configurar en el menú *Video > Streams.* Los dispositivos ITSCAM 450 e ITSCAM 450+ solo permiten la transmisión *MJPEG*.

- 1) Acceda a la configuración en la pestaña H.264/H.265 haciendo clic en Habilitado;
- 2) Elija qué Codificación entre las opciones H.264 o H.265;
- 3) Establezca la Tasa de bits de transferencia de datos para el flujo en bits/s;
- 4) Seleccione el Tipo de Codificación de las opciones:

PUMATRONIX

- 5) Constante: el valor permanece igual durante toda la duración del video;
- 6) *Variable:* el valor disminuye en las partes que necesitan menos información y aumenta en las partes que necesitan una mayor cantidad de datos.
- 7) Seleccione el *Perfil* que define el estándar de compresión (disponible solo para la codificación H.264), entre las opciones: *Alto (High), Principal (Main) o Línea de base (Baseline);*
- 8) Seleccione la *Fuente de las imágenes* para el flujo, entre las opciones:
- 9) Vista previa: usando imagen continua;
- 10) Stills: utilizando las capturas de imagen (o alta tasa de disparo);
- 11) Introduzca un número de fotogramas de un mosaico de *Grupo de imágenes*. Este bloque se utiliza como referencia para el proceso de codificación de stream;

Ξ	😤 Início / 🔳 Vídeo
	Streams
	Aplicar 🗸
	H.264/H.265 MJPEG
	Habilitado
	Status
	 URL: http://{IP}:8000/playlist.m3u8
	★ Codificação ③
	H.265
	★ Taxa de bits ⑦
	10000 bit/s
	∗ Tipo de codificação ⑦
	Constante
	★ Fonte das imagens ⑦
	Stills
	★ Grupo de imagens ⑦
	30

- 12) Acceda a las opciones de configuración de transmisión en la pestaña MJPEG;
- 13) Ajuste la calidad de las imágenes enviadas por la transmisión en el campo Calidad;
- 14) Establezca la Tasa máxima de fotogramas de imágenes enviadas por el stream;
- 15) Habilite la opción de *Usar imágenes de disparador* para mostrar en el flujo, si está deshabilitado, se usarán las imágenes de vista previa;
- 16) Haga clic en Aplicar después de confirmar los ajustes realizados:



🗥 Iníc	io / 🔳 Víde	90			
Stre	ams				
Aplic	ar 🗸				
H.26	4/H.265	MJPEG			
Qualida	de 곗				
0 10	33	55	78	100	75
Taxa de	quadros máx	kima			
0 1	26	51	75	100	30
Utilizar	imagens de t	rigger			

3. Configuraciones para el Equipo

3.1. General

La pantalla en *Equipo > General* permite configurar la información de visualización del equipo:

- 1) Introduzca una identificación del equipo en Nombre del equipo;
- 2) Seleccione el idioma de visualización de la interfaz, disponible en Portugués (BR) e Inglés (EE. UU.).



Figura 14 - Pantalla de inicio en Equipo > General

3.2. Fecha y Hora

Se puede acceder a la configuración de *Fecha y Hora* desde el menú *Equipo > Fecha y Hora* y se puede realizar manualmente o a través de un servidor NTP habilitando la opción *Usar servidor NTP* e introduciendo la *Dirección del servidor NTP*.



En la opción *Zona horaria*, al hacer clic, se debe seleccionar el continente y la zona de la ciudad respectiva, considerando que el horario de verano se aplica automáticamente de acuerdo con las reglas actuales. Para desactivar el horario de verano automático, se debe seleccionar la opción *Etc* y el *GMT* fijo deseado (con signo opuesto, debido a los patrones históricos).

Puede utilizar el propio dispositivo como servidor NTP seleccionando la opción *Habilitar servidor NTP interno:*

Î	Início / Data e Hora
L	Aplicar 🗸
L	Geral
	04/09/2024, 16:02:45 America/Sao_Paulo (GMT-0300)
	Data e hora atual da ITSCAM
	04/09/2024, 16:02:51 America/Sao_Paulo (GMT-0300)
	* Fuso horário
	America / Sao_Paulo (GMT -3)
	Usar servidor NTP
. L	
	* Endereço do servidor NTP
	time.google.com ×
	Habilitar o servidor NTP interno 🕲

Figura 15 – Pantalla del menú del Equipo > Fecha y hora

3.3. Configuración de Red

Para realizar la configuración de la red es necesario utilizar un Equipo Auxiliar de Configuración.

- 1) Introduzca la dirección IP predeterminada de fábrica en el navegador;
- 2) Ingrese el usuario admin y la contraseña 1234;
- 3) Acceda al menú Equipo > Red;
- 4) Acceda a la pestaña correspondiente a la red a configurar.

La pantalla inicial de configuración de red permite visualizar el *Estado de las redes y el diagrama de las Rutas configuradas:*



Reue	Visualização (pausada)						
Aplicar 🗸							
Status Ethernet	Wi-Fi Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDNS		
ETH-1					Conectada		
Endereço IP	10.48.29.5 Manual	2					
Máscara de sub-rede	255.255.0.	0					
Gateway	10.48.0.25	4					
DNS	8.8.8.8						
Bytes RX	217867844 2.2 GB	18					
Pacotes RX	40139297 183 com erros	recebidos 5, 467816 pe	rdidos				
Bytes TX	101022325 101.0 GB	5867					
Pacotes TX	72177289	transmitid	OS				

Figura 16 - Pantalla de inicio de configuración de red

3.3.1. Configuración de Red Ethernet

Algunos modelos del dispositivo ITSCAM 600 tienen solo un conector Ethernet, y los dispositivos ITSCAM 600 FHD e ITSCAM 600+ tienen 2 conectores Ethernet. Para ITSCAM 450, ITSCAM 450+ y VTR 600 solo hay 1 interfaz Ethernet para la configuración:

- 1) Seleccione la pestaña Ethernet;
- 2) Identifique la red en Nombre de host;
- 3) Complete los datos de la Interfaz Primaria (ETH-1) cuando se conecte a ETH-1:
 - a. Utilice una dirección IP distinta a la solicitada para el acceso al dispositivo con el fin de evitar conflictos y mal funcionamiento de la red de datos;



La IP de mantenimiento (192.168.254.254) se utiliza para recuperar la conexión en situaciones extraordinarias de pérdida de la IP primaria. Por esta razón, al configurar manualmente la interfaz de red (Ethernet o Wi-Fi) del equipo, se deben aplicar valores distintos a la IP de mantenimiento.



4) Haga clic en Aplicar después de confirmar los datos introducidos:

D I	-				-		8 - A
Rede					Visu	Jalização (p	bausa
Aplicar							
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DI
Geral							
* Nome de h	ost						
itscam							
Interfac IPv4 Habilitado	e Primári	a (ETH-	1)		×		
Interfaco IPv4 Habilitado	e Primári (manual)	a (ETH-	1)		×		
Interfaco IPv4 Habilitado * Endereço I	e Primári (manual) P	a (ETH-	1)		×		
Interface IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5	e Primári (manual) P	a (ETH-	1)		v		
Interface IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5 * Máscara de	e Primári (manual) P 2 2 sub-rede	a (ETH-	1)		×		
Interface IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5 * Máscara de 255.255.0.	e Primári (manual) P 22 e sub-rede 0	a (ETH-	1)		~		
Interface IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5 * Máscara de 255.255.0. Gateway	e Primári (manual) P 22 2 sub-rede 0	a (ETH-	1)		×		
Interface IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5 * Máscara de 255.255.0. Gateway 10.48.0.25	e Primári (manual) P 2 2 3 sub-rede 0 4	a (ETH-	1)		×		
Interfac. IPv4 Habilitado * Endereço I 10.48.29.5 * Máscara de 255.255.0. Gateway 10.48.0.25 DNS	e Primári (manual) P 2 e sub-rede 0	a (ETH-	1)		×		

3.3.2. Configuración de la Red Wi-Fi

Solo los dispositivos VTR 600, ITSCAM 600+ y algunos modelos de dispositivos ITSCAM 600 e ITSCAM 600 FHD se pueden conectar a una red Wi-Fi y configurar:

- 1) Seleccione en la pestaña Wi-Fi la opción Habilitada para la interfaz;
- 2) En *Modo de Funcionamiento*, seleccione la opción *Station (STA)* para conectarse a una red Wi-Fi existente;
- 3) Haga clic en el campo SSID y seleccione la red Wi-Fi que se utilizará;
- 4) Seleccione en Autenticación el protocolo de Autenticación que se utilizará: Abierta (sin autenticación), WEP o WPA/WPA2 PSK;
- 5) Introduzca la Contraseña para acceder a la red Wi-Fi seleccionada;
- 6) Haga clic en Aplicar después de confirmar los datos introducidos:



Rede							
Aplicar Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDNS
Interfac Habilitada	Ce operação @						
Station (S	TA)				~		
* SSID ⑦ HT-MTTR-	23-63-48-C3						
* Autentica	ção 🕖						
WPA/WPA	2 PSK				~		
* Senha 🕐							

Seleccione la opción *Access Point (AP)* en el campo *Modo de Funcionamiento* solo cuando el dispositivo se utilice como punto de acceso a una red Wi-Fi disponible:

- 1) Introduzca los datos de identificación *SSID*, el *País*, el *Canal* y el tipo de *Autenticación* que se aplicará en la distribución de la conexión Wi-Fi;
- 2) Seleccione el tipo de Cifrado en la conexión entre TKIP, AES o TKIP y AES;
- 3) Establezca una Contraseña para el acceso a la red Access Point;
- 4) Introduzca la *Dirección IP* y la *máscara de subred* del *servidor DHCP* determinando el rango de direcciones para el equipo que se conecta al *Access point*;



La IP de mantenimiento (192.168.254.254) se utiliza para recuperar la conexión en situaciones extraordinarias de pérdida de la IP primaria. Por esta razón, al configurar manualmente la interfaz de red (Ethernet o Wi-Fi) del equipo, se deben aplicar valores distintos a la IP de mantenimiento.

5) Haga clic en Aplicar después de confirmar los datos introducidos.



	🕸 Inicio / 🎜 Equir	pamento					
	Rede				Visi	ualização (p	ausada
	Anlines						
	Aplicar 🗸						
	Status Ethern	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDN
	Interface						
1	Habilitada						
(
	▶ Modo de operação (0					
	Access Point (AP)				~		
	ssid 🕖						
	País 🕐						
					×		
	⊧ Canal ⊘						
0	Autenticação 🕐						
					\sim		
	🛚 Criptografia 🕥						
					×		
	⊧ Senha ⑦						
					ø		
	Sonvidor DUC	D					

3.3.3. Configuración de Red 3G/4G

Solo los dispositivos VTR 600, ITSCAM 600+ y algunos modelos de dispositivos ITSCAM 600 e ITSCAM 600 FHD pueden habilitarse para la red móvil, en la interfaz 3G/4G, y configurarse:

- 1) Seleccione en la pestaña Móvil la opción Habilitada para la interfaz 3G/4G;
- 2) Rellene los datos del APN, si no hay detección automática, introduciendo los datos personalizados siempre que sea necesario para configurar la información del operador. Por defecto la información es:
 - a. APN: http://[nombre del operador].com.br;
 - b. Usuario: [nombre del operador];
 - c. Contraseña: [nombre del operador];
- 3) Haga clic en *Aplicar* después de confirmar los datos introducidos.



кеае					Visualização (pausada)			
Aplicar	~							
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDN	
Habilitada								
Habilitada	unito de anesser							
Habilitada	ponto de acesso	o (opcional)						

3.3.4. Configuración de HTTPS

Los dispositivos de captura ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, VTR 600 e ITSCAM 600+ soportan el protocolo HTTPS (puerto 443) que permite realizar la comunicación de forma cifrada, con un certificado creado por el propio dispositivo o proporcionado por el usuario. Los dispositivos ITSCAM 450 e ITSCAM 450+, incluso el firmware en la versión 1.7.0 no son compatibles con el protocolo HTTPS.

1) Seleccione la opción Habilitado en la pestaña HTTPS;

😤 Inicio / ۶ Equipamento Rede									
Aplicar	× .								
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DD		
HTTPS Habilitado (Ð								

- 2) Especifique el proveedor de los archivos de clave seleccionando Origen del certificado:
 - a. Utilizar el certificado predeterminado: El sistema utilizará un certificado incorporado, generado por Pumatronix y aparecerá un mensaje de seguridad en el navegador en el primer acceso y, para que se aplique la configuración, es necesario *Reiniciar* el dispositivo, accediendo a *Sistema* > Actualizar;
 - *b. Usar un certificado específico:* El sistema usará un certificado proporcionado por el usuario, a través de un par de archivos de clave pública y privada, arrastrando en las áreas *Archivo de certificado* y *Archivo de clave privada;*
- 3) Haga clic en *Aplicar* después de confirmar los datos introducidos.


Habilitado ⊘	
Fonte do certificado 곗	
Usar um certificado específico	
* Arquivo de certificado 🕐	
Clique aqui ou arraste um arquivo Suporta arquivos .pem	nesta área
* Arquivo de chave privada ⑦	
R	



El uso de HTTPS cambia el enlace de acceso al dispositivo, de https://yes necesario Reiniciar el dispositivo para que se aplique el cambio, accediendo a Sistema > Actualizar.

3.3.5. Configuración del Firewall

Configure el *Firewall* de seguridad de red accediendo al menú *Equipo > Red:*

- 1) Seleccione la opción Habilitado en la pestaña Firewall;
 - a. Seleccione la Interfaz de conexión utilizada con el puerto;
 - b. Seleccione el Protocolo a aplicar;
 - c. Introduzca en el campo *Redirigir* a, el valor entre 100 y 65535 referido a qué puerto debe utilizar el servicio en lugar del predeterminado (opcional), o manténgalo en blanco para no redirigir (El valor debe ser diferente de otros puertos utilizados por el sistema o plugin y otras redirecciones);



leue				
Aplicar 🗸				
Status Ethernat	Wi-Fi Mávol	HTTPS Firewall Rotas DDNS		
and a second		The second second		
irewall				
abilitado				
0				
Serviço	Habilitado	Interface	Protocolo	Redirecionar para ⊘
SSH (2)		ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP ×	22
SSH (1)		ETH-1 \times Movel \times Wi-fi \times	TCP × UDP ×	22
SSH () HTTP ()		ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP ×	80
SSH () HTTP () HTTPS ()		ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP × TCP UDP ×	80
SSH () HTTP () HTTPS ()		ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP × TCP UDP × TCP UDP ×	22 80 443
SSH () HTTP () HTTPS () H264/H266 ()		ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP × TCP UDP × TCP UDP × TCP × UDP ×	22 80 443 8000
SSH (*) HTTP (*) HTTPS (*) H264/H265 (*) Protocolo		ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP UDP × TCP UDP × TCP UDP × TCP UDP ×	22 80 443 8000
SSH () HTTP () HTTPS () H264/H265 () Protocolo Pumatronix ()		ETH-1 × Móvel × Wi-fi × ETH-1 × Móvel × Wi-fi ×	TCP × UDP × TCP UDP × TCP UDP × TCP × UDP × TCP × UDP ×	22 80 443 8000 50000

 Haga clic en la tecla que habilita la opción *Fail2Ban*, que ofrece protección adicional contra fallos repetidos de autenticación/inicio de sesión en el dispositivo, bloqueando la IP del usuario durante 10 minutos después de 5 intentos incorrectos;

☆ Início / Rede	🗲 Equipame	nto					
Aplicar	× -						
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDN
Habilitado	L						
Habilitado							
Fail2Ba	n						
Habilitado							

3) Haga clic en Aplicar después de confirmar los datos introducidos.

3.3.6. Configuración de Rutas

Configure *Rutas* cuando se requiera acceder a subredes IP remotas o no conectadas directamente a la interfaz de red, a las que se puede acceder mediante la puerta de enlace predeterminada o la ruta especificada (Gateway) que se muestra en los *Diagramas*.

- 1) Seleccione la pestaña Rutas;
 - 2) Añada una ruta haciendo clic en Añadir+;



Aplicar	~							
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDNS	
1 rota	adicionada					Diagram	a <	Adicionar
+	Endereço 122 Máscara 25 Gateway 127 Interface ETH	1 1 1 -1						Remover >

3) Vista previa haciendo clic en Diagrama;

Diagrama de Rotas			
ITSCAM	ETH-1	Gateway 12	Endereço 12

- 4) Edite los datos de *Dirección, Máscara, Gateway e Interfaz* haciendo clic en el "+" a la izquierda de la ruta;
- 5) Haga clic en *Aplicar* después de revisar los datos introducidos.

N	ede								
P	lplicar	\checkmark							
5	itatus	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDNS	
Ro	tas								
	1 rota	adicionada					Diagram	a <	Adicionar +
	-	Gateway 12 ¹²¹ Interface ETH	-1						Remover X
			Endereço	1228	1				
			Máscara	258	0				
			Gateway	1222	1				
			Interface	ETH	1				

3.3.7. Integración con el servicio DDNS

Al actualizar a la versión de firmware desde 1.4.0, es posible integrar la conexión de red con un proveedor de servicios DDNS (DNS dinámico):



Aplicar	\checkmark						
Status	Ethernet	Wi-Fi	Móvel	HTTPS	Firewall	Rotas	DDN
DDNS							
Habilitado							
* Provedor	୭						
+ FIOVEDOI	0						
* Usuário 🤇)						
* Senha 곗							
* Senha 곗							

Figura 17 - Pantalla de menú Equipo > Red en configuración DDNS

- 1) Seleccione la opción Habilitado en la pestaña DDNS;
- 2) Rellene los campos con los datos del *Proveedor* de servicios DNS, la *Contraseña* y *Usuario* de acceso y proveedor y el *Nombre de Host*, incluyendo el nombre de dominio;
- 3) Haga clic en *Aplicar* después de revisar los datos introducidos.

3.4. Reconocimiento (Lectura OCR)

Las imágenes capturadas pueden proporcionar un reconocimiento automático de la matrícula de los vehículos presentes en las imágenes (OCR) y el tipo de vehículo identificado (*Classifier*). De esta manera, las imágenes JPEG se entregan con el campo de comentarios del archivo que contiene las placas identificadas, el tipo de vehículo identificado (motocicleta, coche, camión y autobús) y los ajustes instantáneos del equipo.

- 1) Acceda al menú Equipo > Reconocimiento;
- 2) Seleccione la pestaña Jidosha y haga clic en Habilitar OCR;
- 3) Acceda a las opciones de ajuste en la pestaña General:
 - 4) Configure el número de Threads de procesamiento que se utilizarán para procesar el OCR;
 - Establezca el tamaño máximo de la *Fila de procesamiento* de OCR (los valores más pequeños reducen la latencia, mientras que los valores más grandes reducen la pérdida de fotogramas en situaciones de alto rendimiento);
 - 6) Configure el *Tiempo límite de reconocimiento* (imágenes sin matrícula o con caracteres ocultos hacen que el algoritmo siga buscando la matrícula hasta que se alcance el tiempo especificado);
 - 7) Establezca el Modo de procesamiento utilizado por OCR entre más rápido o más preciso;
 - 8) Defina el *Número máximo de placas por imagen*, determinando el número máximo de placas que se pueden leer en la misma imagen;
 - Seleccione el *Tipo de matrícula* de los vehículos que debe buscar el algoritmo en las imágenes, considerando el patrón de letras y números de matrícula, diferente para vehículos y motocicletas (en instalaciones frontales no se capturan matrículas de motocicletas);
 - 10) Seleccione el *País de matrícula* de los vehículos en las imágenes; Para el procesamiento de OCR de placas de vehículos de países distintos a Brasil, comuníquese con el soporte técnico de Pumatronix. ITSCAM con OCR integrado realiza el procesamiento solo para matrículas brasileñas.



Recor	hecime	nto				
Recor	meenne	10				
Aplicar	× .					
Jidosha	Classifier	Voto Majoritário	Indicador	de Veículos		
Jidosha						
Habilitar Of	°P @					
Geral	Região de Inte	resse Caracte	res Perspe	ctiva		
Threads de	processamento	0				
initedus de	processamento	9		2		
1	2	3		4		
-	-					
Fila de proc	essamento					
1	2	3		4 2		
Tempo limi	e de reconhecim	ento				
	4050	0500	2050	60	00	
Unis	1200115	20001115	3750ms	Soooms		
Modo de pr	ocessamento ⊘					
DZ. CAN						Prec
Rápido						
Rápido Número má	ximo de placas p	or imagem				
Rápido Número má	ximo de placas p	or imagem ()		2		
Rápido Número má 1 2	ximo de placas p	or imagem ② 4 5	6 7	8 2		
Rápido Número má 1 2 Tipo de plav	ximo de placas p 3 _a (?)	or imagem () 4 5	6 7	8 2		
Rápido Número má 1 2 Tipo de plav Ambos	ximo de placas p 3 :a (?)	xor imagem ② 4 5	6 7	8 2		~
Rápido Número má 1 2 Tipo de pla Ambos	ximo de placas p 3 a @	4 5	6 7	8 2		~

- 11) Seleccione la pestaña Región de Interés y haga clic en Habilitar región de interés:
- 12) Habilite la opción Altura de Cuadrícula, ubicada justo debajo de la imagen;



13) Establezca 10 para la Altura de la Cuadrícula (en píxeles)

14) Tenga en cuenta el tamaño de los caracteres de la placa de matrícula en la región de la imagen marcada como 1 en el ejemplo, es decir, cuando los vehículos están en la ubicación más alejada del dispositivo de captura. Los caracteres deben tener aproximadamente el tamaño de la altura de la cuadrícula. Si son muy diferentes, es necesario revisar el ajuste del zoom;



- 15) Establezca 40 para la Altura de la cuadrícula (en píxeles);
- 16) Tenga en cuenta el tamaño de los caracteres de la matrícula en la región de la imagen marcada con 3 en el ejemplo, es decir, cuando los vehículos están en la región más cercana al dispositivo de captura. Los caracteres deben tener aproximadamente el tamaño de la altura de la cuadrícula. Si son muy diferentes, es necesario revisar el ajuste del zoom;
- 17) Establezca 25 para la Altura de la cuadrícula (en píxeles);
- 18) Tenga en cuenta el tamaño de los caracteres de la matrícula en la región de la imagen marcada como 2 en el ejemplo, es decir, cuando los vehículos están en la región central de la imagen. Los caracteres deben tener aproximadamente el tamaño de la altura de la cuadrícula. Si son muy diferentes, es necesario revisar el ajuste del zoom;



OCR en la Región de Interés: El OCR se ejecuta solo dentro de la región dibujada, que está ligeramente sombreada en la imagen.

- 19) Acceda a las opciones de ajuste en la pestaña Caracteres:
- 20) Establezca el número *Máximo de caracteres de baja probabilidad permitidos* y los caracteres que se identifican con fiabilidad inferior al valor mínimo establecido están representados por el carácter '?';
- 21) Defina la *Confiabilidad Mínima de Carácter* con el porcentaje mínimo de confiabilidad OCR, que considera el grado de similitud entre la letra identificada en el procesamiento y una letra en perfectas condiciones de captura. Se recomienda mantener el estándar de fábrica del 85% de fiabilidad mínima;
- 22) Especifique la Altura mínima de caracteres como 9;
- 23) Especifique la Altura máxima de caracteres como 60;
- 24) Especifique la Altura promedio de los caracteres como 20;



Habilita	ar OCR 🕐				
Gera	al Regiã	o de Interesse	Caracte	eres	Perspectiva
Máxim	o de caractei	r <mark>es de baixa</mark> pr	obabilidade p	ermiti	dos 🕐
0					0
0	1 2	3	4 5	e	5
Confial o	oilidade míni 0	ma de caracte 40% 609	res ⑦ 	10	85
Confiab c	20% mínima de ca	ma de caracte 40% 609 aracteres ⑦	res ⑦ 	10	85
Confiat 0% Altura 1 7px	20% 20% mínima de ca 35px	ma de caracte 40% 609 aracteres @ 64px	res @ 6 80% 92px	10	85 0% 9
Confial 0% Altura I 7px	oilidade míni 20% mínima de ca 35px	ma de caracte 40% 609 aracteres @ 64px	res ⑦ % 80% 92px	10	85 0% 9 0px
Confial 0% Altura 1 7px Altura 1	20% 20% mínima de ca 35px máxima de c	ma de caracte 40% 609 aracteres @ 64px aracteres @	res (9) % 80% 92px	10	9 09x
Confial 0% Altura 1 7px Altura 1	20% 20% mínima de ca 35px máxima de c	ma de caracte 40% 609 aracteres @ 64px aracteres @ 64px	res (9) % 80% 92px 92px	10	9 09x 9
Confiat 0% Altura 1 7px Altura 1 7px 7px	20% 20% mínima de ca 35px máxima de c 35px	ma de caracte 40% 609 aracteres @ 64px aracteres @ 64px	res ⑦ % 80% 92px 92px	10	9 0px 60

- 25) Acceda a las opciones de ajuste en la pestaña Perspectiva:
- 26) Ajuste el ángulo de *Inclinación* de las placas como se muestra en la imagen, eliminando el efecto 'cursiva', para mejorar la eficiencia del OCR:
- 27) Tome una foto con una placa en la posición deseada, utilizando la funcionalidad en *Equipo* > *Imágenes* > *Instantánea*, y ajuste el valor de inclinación hasta que los caracteres de la placa estén alineados con el eje vertical de la cuadrícula;
- 28) Ajuste el ángulo de *Rotación* de las placas como se muestra en la imagen para mejorar la eficiencia del OCR:
- 29) Tome una foto con una placa en la posición deseada, utilizando la funcionalidad en *Equipo* > *Imágenes* > *Instantánea* y ajuste el valor de rotación hasta que los caracteres de la placa estén alineados con el eje horizontal de la cuadrícula;

Habilitar	OCK (2)				
Geral	Região d	de Interesse	Caracteres	P	erspectiv
Inclinaçã	io				
Inclinaçã	-22.5°	0	22.5°	45°	0.0
Inclinaçã	io ⊘ -22.5°	0°	22.5°	45°	0.0
Inclinaçã -45° Rotação	io ⑦ -22.5° ⑦	0°	22.5°	45°	0.0
Inclinaçã -45° Rotação	-22.5°	0°	22.5°	45°	0.0

- 30) Haga clic en Aplicar al validar la información introducida.
- 3.4.1.1. Classifier

Revisión 1.4.2

1) Acceda al menú Equipo > Reconocimiento;



- Seleccione la pestaña Classifier y haga clic en Habilitar Classifier para que el dispositivo analice las imágenes capturadas en tiempo real y evalúe el contenido presente en las imágenes. Este análisis tiene como objetivo distinguir motocicletas, automóviles, camiones y autobuses de imágenes que solo muestran el carril;
 - a. Configure el número de Threads de procesamiento utilizados para procesar el Classifier;
 - b. Configure el tamaño de la *Fila de procesamiento* de Imágenes por el *Classifier*, considerando que los valores más pequeños reducen la latencia mientras que los valores más grandes reducen la pérdida de fotogramas en situaciones de alto flujo de vehículos;
 - c. Defina la *Confiabilidad mínima* en la identificación/clasificación de vehículos en las imágenes, considerando el grado de similitud entre el vehículo identificado en el procesamiento y un vehículo en perfectas condiciones de captura. Se recomienda mantener el estándar de fábrica del 20% de fiabilidad mínima;
 - d. Habilite la opción *Ejecutar solo en las primeras exposiciones* y el reconocimiento del *Classifier* se procesará solo en la primera captura, cuando la opción *Exposiciones múltiples* esté habilitada y la primera tenga suficiente iluminación para distinguir el vehículo y las otras exposiciones con iluminación adecuada para el reconocimiento de placas;
- 3) Especifique el *Tipo del modelo*, seleccionando de acuerdo a la instalación del equipo;
- 4) Seleccione el Escenario considerando la instalación del equipo:
- 5) Panorámica para capturar hasta dos carriles de la pista;
- 6) Close-up para un solo carril de la pista;
- Seleccione Habilitar lectura de características del vehículo para que el Classifier procese la lectura de las características del vehículo, como la marca, el modelo y el color. Esta opción puede aumentar el tiempo de procesamiento;

=	🗥 Início /	Equipament	0			
	Reconh	necimer	nto			
	Aplicar	/				
	, thugan	_				
	Jidosha	Classifier	Voto Majoritário	Indicador de Veícu	ilos	
	Classifier					
	Habilitar Class	ifier @				
	Threads de pro	ocessamento (0			
	0				1	
	T	2	3	4		
	Fila de process	samento 곗				
	1	2	3	4	1	
	Confiabilidade	mínima ()	× 60%	90% 100%	20	
	0% 20	1% 40:	% 60%	80% 100%		
	Executar apen	as nas primeir	as exposições ⊘			
	Tipo do model	o				
	Vehicles(Me	lhor performar	nce): Carro, moto, car	ninhão e ônibus		~
	Cenário 곗					
	Close-up. Ve	fculos ocupam	n mais de 80% da ima	agem		~
	Habilitar Leitu	ra de Caracterí	sticas de Veículos ⊘			
	Habilitar rastre	eamento de ob	ietos 🕅			

• PUMATRONIX

- 8) Seleccione la opción *Habilitar seguimiento de objetos para generar un Lazo virtual* de alta precisión (disparador virtual) en la imagen:
- 9) Cree las *Regiones de Disparador Virtual* que se componen de 3 información: 2 puntos (indicando una línea) y una dirección (representada por la tercera punta del triángulo), indicando que los vehículos que cruzan la línea definida por los dos puntos y siguiendo la dirección indicada por el triángulo generan la captura de una imagen, caracterizando el *Lazo Virtual (disparador virtual):*
- 10) + (Añadir región): Añade una nueva región. Esta configuración está limitada a un máximo de 4 regiones;
- 11) (Eliminar región): Elimina la región seleccionada. Esta acción también se puede realizar a través de la tecla "delete" en el teclado;
- 12) 1↓ (Rotar región): cambia la dirección de la región seleccionada. En esta función es posible crear puntos de lazo distintos para cada carril e indica la dirección del flujo del vehículo para generar un lazo virtual preciso, basado en la clase de objetos;
- 13) Haga clic en Ver características experimentales para que se muestre la configuración del Estimador de velocidad:
- 14) Seleccione para *Habilitar la medición de velocidad* y las coordenadas P1 a P6 estarán disponibles para su ajuste. Esta función se basa en el tiempo entre los fotogramas y las coordenadas de seguimiento del vehículo y el visor de captura muestra la trayectoria del vehículo y la velocidad estimada en la trayectoria cuando se utiliza el seguimiento de objetos. Esta función está en fase experimental y solo está disponible en algunas situaciones seleccionadas.





3.4.1.2. Voto Mayoritario

- Acceda a la pestaña Voto Mayoritario a las opciones de ajuste haciendo clic en Habilitar voto mayoritario cuando la funcionalidad de Exposiciones Múltiples esté habilitada y para que la tarjeta resultante de la lectura de OCR considere la detección con mayor confiabilidad para cada carácter;
- 2) Habilite *Enviar solo la exposición con la mejor opción de reconocimiento* para que solo se envíe la imagen con el mejor índice de reconocimiento;
- 3) Establezca el *Número máximo de caracteres diferentes* tolerados para considerar dos matrículas como iguales al leer *Exposiciones múltiples;*
- 4) Establecer un tiempo, en segundos, de Intervalo mínimo entre el reconocimiento de matrículas idénticas;
- 5) Seleccione *Habilitar filtrado con Classifier* que le permite usar el reconocimiento de *Classifier* cuando está habilitado, y solo se generan imágenes que tienen un vehículo;
- 6) Habilite la opción de Reenviar imágenes sin matrículas válidas, si son activadas por el seguimiento del Classifier, cuando la opción de filtrado con el Classifier esté deshabilitada, y las imágenes serán reenviadas por el seguimiento del Classifier incluso cuando las placas detectadas no se consideren válidas;
- 7) Haga clic en *Aplicar* al validar la información introducida.



3.4.2. Indicador de Vehículos

- 1) Haga clic en *Habilitar recuento de vehículos* y la salida de impulsos para el recuento de vehículos se aplicará a través del puerto físico de salida o UDP. Es necesario que el voto mayoritario sea habilitado;
- 2) Seleccione qué *Tipo de salida* se utilizará entre las opciones:
- Salida física de la cámara: configure indicando la Salida para conteo de vehículos, el Ancho de pulso (ms), el Tiempo mínimo entre pulsos y el Estado activo que define si el pulso de salida debe seguir lógica positiva o negativa;



Î ≔	Equipament hecime	to nto					
Aplicar	/						
Jidosha	Classifier	Voto Majoritário	Indicador de Veículos				
Indicado	or de Veíc	ulos					
Contado	r						
Habilitar con	tagem de veícu	los 곗					
Tipo de saída	Tipo de saída 🕲						
Saída física	da câmera		×				
Saída para co	ontagem de veío	culos					
Porta 1 - in	válida		\vee				
Largura de pu	ılso (ms) 🕐						
100	ms						
Tempo mínin	io entre pulsos	0					
100	ms						
Estado ativo	0						
Alto			~				

4) Comunicación por UDP: configure indicando la Dirección IP del servidor UDP y el Puerto UDP que recibe los pulsos, el Período de Actualización con tiempo entre cada envío al servidor indicando recuento de vehículos o no, el Ancho de Pulso (ms), el Tiempo Mínimo entre pulsos con el Tiempo Mínimo durante el cual la señal debe mantenerse en estado inactivo entre dos pulsos de recuento consecutivos, y el Estado Activo indicando si el pulso de salida debe seguir una lógica positiva o negativa, al seleccionar la opción Alto o Bajo.



Ê≣	Anicio / Anico	Equipament	。 nto	
Ŀ	Jidosha	Classifier	Voto Majoritário	Indicador de Veículos
	Indicado	r de Veícu	ılos	
	Contador	-		
	Habilitar conta	agem de veícul	os 🕐	
	Tipo de saída	0		
	Comunicaçã	o por UDP		×
	Endereço IP 🕃	D		
	Porta UDP 꼜			
	8080			
	Período de atu	ualização 🕐		
	250	ms		
μ.,	Largura de pul	so (ms) 🕐		
	100	ms		
	Tempo mínimo	o entre pulsos	0	
	100	ms		
	Estado ativo 🤇	D		
÷	Alto			~

3.5. Conferencia de Imágenes Generadas

Es posible generar manualmente una captura y vista, con el objetivo de verificar la iluminación local, de día o de noche, accediendo al menú *Equipo > Imágenes:*

1) Seleccione la pestaña *Disparador* y se mostrará la última captura realizada, esperando a que se actualice la última captura, cuando sea necesario;



Trigger Snapshot
Parar atualização continua
54.08 km/h
download 👱

- 2) Haga clic en descargar para descargar una instantánea JPEG de la captura realizada por el dispositivo; 3) Haga clic en Metadatos de imagen para ver los metadatos de la imagen generada;

Placas	BCE8025
* Metadado	s da imagem
Altitude	896.50
AutoIris	1
BMCList	["",0,"",0,"",0],["",0,"",0,"",0]
ClassifierList	[1,97,467,253,675,422],[1,81,282,15 483,308]
ClassifierTime	84
ContCaptura	3489665
CoordPlaca	568x573,69x26
CorPlaca	0
DataComp	06/03/2024 23:30:35
DataGPS	210324
DatetimeMs	2024-03-21 17:20:59.767
DatetimeUTCMs	2024-03-21 20:20:59.767
Entrada1	0
	1005

- 4) Acceda a la pestaña Instantánea para acceder a la configuración actual aplicada a la imagen;
- 5) Haga clic en *Tomar foto* y se verá la imagen generada;
- 6) Ver haciendo clic en el campo Metadatos de la imagen generada;





7) Realice los ajustes necesarios utilizando la información de configuración de la imagen actual.

3.6. Entradas y Salidas

Los dispositivos ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, ITSCAM 600+ y VTR 600 tienen 4 puertos que deben ser configurados por software como entradas o salidas (IO), con el IO1 y el IO2 dedicados a controlar la activación del iluminador y el IO3 y el IO4 disponibles para la instalación de sensores externos, como lazos y barreras de luz, que identifican el momento de captura de las imágenes (disparador). Para configurar el uso de cada puerto IO:

- 1) Acceda a los ajustes en el menú Equipo > Entradas y Salidas;
- 2) Ubique el Puerto que se configurará;
- 3) Haga clic en el botón Editar respectivo;



Entradas e saídas Geral	
● Porta 1	♥ Porta 2 ↓ Salda de iluminador/flash ITSLUX
E Editar	🖨 Editar
● Porta 3 ↓ Salda de iluminador/flash Nenhum/outro	Porta 4 OFF ↓ Salda
IB Editor	E Editar

- 4) Seleccione la *Función* como *Salida de iluminador/flash* cuando se utilice el puerto IO para activar el flash del iluminador (se prefieren los puertos 1 y 2):
- 5) Seleccione el modelo del iluminador: ITSLUX, WHITELUX, WHITELUX (video) o, si el iluminador es de otro fabricante, Ninguno/otro;
- 6) Establezca el valor de *Avance del disparador del flash*, para alinear la captura de imagen con el flash en su pico de emisión de luz, en el equipo que tiene un retraso en la activación.

 ☆ Inicio / ≯ Equipamento / ☆ Entradas e saídas ✦ Porta 1 	
Aplicar 🗸	
Função	
.Saída de iluminador/flash	
Modelo do iluminador 🕲	

- 7) Seleccione *Función* como *Entrada/Salida de propósito general* al recibir señal de lazo o barrera de luz (preferiblemente a los puertos 3 y 4):
- 8) Seleccione el *Tipo de puerto* haciendo clic en *Entrada* (ejemplo: al recibir señal de lazo o barrera de luz);



← Po	rta 3	
Aplicar	~	
Função		
Entrada/	saída de uso geral	
Tipo da por	rta	

- 9) Seleccione el Tipo de puerto como Salida (ejemplo: al activar puertas o alarmas);
- 10) Seleccione Valor de salida como Encendido para activar la señal de salida;
- 11) Seleccione Valor de salida como Apagado para deshabilitar la señal de salida;
- 12) Aplique la configuración del puerto haciendo clic en Aplicar.

Ē	 ☆ Início / ✓ Equipamento / ✓ Entradas e saídas ✓ Porta 4 OFF
	Aplicar 🗸
	Função Entrada/saída de uso geral V
	Tipo da porta Entrada Saída
	Valor de saída
	Ligada Desligada

3.6.1. Entradas y Salidas en ITSCAM 450 e ITSCAM 450+

Los dispositivos ITSCAM 450 e ITSCAM 450+ tienen 2 Entradas y 2 Salidas, que están disponibles para controlar la activación del iluminador o para instalar sensores externos, como lazos y barreras de luz, que identifican el momento de captura de las imágenes (disparador). Para configurar las salidas se debe acceder al menú *Equipo > Entradas y salidas:*

1) Localice el Puerto que se configurará y haga clic en el botón Editar respectivo;



È ≣ ∦ Ge	Inicio / 🖌 Equipamento ntradas e saída eral	s		
	Ces Saída 1 ↓ Saída	ON	● Entrada 1 ↑ Entrada	OFF
	🖪 Editar		E Editar	
	Saída 2 ↓ Saída	ON	Entrada 2	OFF
	🖪 Editar		Editar	

- 2) Seleccione *Función* como *Salida de iluminador/flash* cuando el puerto de salida se utiliza para la unidad flash del iluminador;
 - a. Seleccione el *Modelo de iluminador* como *ITSLUX* y, si el iluminador es de otro fabricante, *Ninguno/otro;*
 - b. Establezca el valor de *Avance del disparador del flash*, para alinear la captura de imagen con el flash en su pico de emisión de luz, en equipos que tengan un retraso en la activación;

÷	Saída 1 💿	
(aplicar 🗸	
Fur	ção	
S	aída de iluminador/flash	
Mo	delo do iluminador 🍥	

3) Seleccione la *Función* como *Entrada/salida de propósito general* cuando se utilice, por ejemplo, para la activación de compuertas;



☆ Início	/ 🖌 Equipamento / 🛪 Entrad Ída 1 💿	as e saídas
Aplicar	1	
Função		
Entrada/	saída de uso geral	
Tipo da por	ta	
Entrada	Saida	
	ída	
Valor de sa		

- 4) Seleccione Valor de salida como Encendido para activar la señal de salida;
- 5) Seleccione Valor de salida como Apagado para deshabilitar la señal de salida;
- 6) Aplique la configuración del puerto haciendo clic en Aplicar.

3.7. Servidores

Los dispositivos pueden enviar imágenes automáticamente a un servidor FTP o ITSCAMPRO, por ejemplo.

- 1) Acceda al menú Equipos > Servidores;
- 2) Seleccione la pestaña correspondiente al servidor que debe configurarse: FTP, ITSCAMPRO, Cougar, Lince, Cliente REST API o Serial;
- 3) Compruebe en <u>Mantenimiento</u> los pasos para restaurar el sistema a los valores predeterminados de fábrica, si se produce algún error durante la configuración de los servidores.

3.7.1. Servidores FTP

- 1) Habilite el servidor FTP haciendo clic en Habilitar FTP;
- 2) Seleccione el Protocolo que se utilizará, entre las opciones:
 - a. FTP: Protocolo básico de transferencia de archivos;
 - b. FTPS: Protocolo seguro de transferencia de archivos sobre SSL/TLS;
 - c. SFTP: Protocolo de transferencia de archivos a través de SSH.
- 3) Rellene los datos de la Dirección de IP y el Puerto de acceso;
- 4) Establezca un Usuario y una Contraseña;
- 5) Habilite el Modo de incógnito cuando no se utiliza el nombre de usuario y la contraseña;



A Início Servi	/ 🌶 Equipamen	to			
FTP	ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	S
Habilitar F	TP ②				
Protocolo	0				
FTP	co Ø				×
172.24.	0.5				
* Porta @					
Modo anô	nimo				
Qualidade	1				
15%	36% 58%	79%	100%	85	

- 6) Ajuste la calidad de la imagen JPEG cuando se guarda a través de FTP seleccionando en el campo *Calidad*;
 - 7) Cambie el código en Nombre de archivo para personalizar el nombre del archivo con la información de captura. Para asegurar que el nombre está en el formato correcto, se ha implementado un mecanismo de validación que indica si algún campo está rellenado incorrectamente. Para consultar, amplíe la opción Ayuda detallada;
 - 8) Habilite la opción *Mostrar opciones avanzadas* y verifique/ajuste las opciones de almacenamiento que utilizará el servicio de envío de FTP:
 - 9) *TTL local*: si no es posible conectarse, el equipo mantendrá las imágenes temporalmente durante el tiempo especificado;
 - 10) *Tamaño del búfer local*: si no es posible conectarse, el equipo mantendrá las imágenes temporalmente, limitadas por el tamaño especificado;
 - 11) Tiempo de espera de transferencia: tiempo de espera para una transferencia FTP individual;
 - 12) *Intervalo para transferencias*: después de transferir todas las imágenes, el equipo se desconecta del servidor FTP y se vuelve a conectar solo después del tiempo especificado;
 - 13) Haga clic en Aplicar después de revisar los datos introducidos.



15%	36%	58%	79%	100%		
Nome	dos arquivo	os 🕐				
PTX_	_{year,digits	s:4:4:0}{mo	nth,digits:2:	2:0}{day,di	gits:2:2:0}_{	hour
>	A <mark>jud</mark> a detal	lhada				
Mostra	ar opções av	vançadas				
)					
	-					
TTI IO	cal 🕐					
11210						
			dia	h	m	
ano	mês		dia	h	m	
ano	mês iho de buffe	er local ③	dia	h	m	
ano Taman 1024	mês Iho de buffe 400 k	er local ⑦	dia	h	m	
ano Taman 1024	mês ho de buffe 400 k	er local ③	dia	h	m	
ano Taman 1024 Timeo	mês Iho de buffe 400 k ut de transf	er local (?) b	dia	h	m	

3.7.2. Servidor ITSCAMPRO

Los dispositivos se pueden habilitar para enviar capturas a un servidor ITSCAMPRO externo:

- 1) Seleccione la opción Habilitar ITSCAMPRO en la pestaña ITSCAMPRO;
- 2) Rellene los datos de la *Dirección* de IP del servidor ITSCAMPRO, que debe ser un nombre de dominio o una dirección IPv4 válida;
- 3) Inserte la Puerto de acceso, entre 1 y 65535;

Î	倄 Início	/ 흁 Equipamer	ito			
	Servi	idores				
	Aplicar	\sim				
	FTP	ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	Ser
	Habilitar I	TSCAMPRO				
	* Endereq	ço @				
	* Porta @)				
	9000 Modo de e	envio legado (ITSC	(AM400)			
	Status 🕲					
	Desconec	tado.				



- 4) Seleccione el *Modo de envío heredado (ITSCAM 400)* cuando se deba utilizar el protocolo P0 para enviar los datos. Este modo es compatible con ITSCAM400 y solo debe utilizarse en sistemas heredados;
- 5) Haga clic en Aplicar al validar los datos introducidos;
- 6) Compruebe el *Estado* de entrada si el servidor está *Conectado*.

3.7.3. Servidor Cougar

1) Seleccione en la pestaña Cougar la opción Habilitar autenticación;

Antinan			
	Cougar	Lince	Cliente REST API

- 2) Configure una *Contraseña*, para autenticarse con Cougar, utilizando hasta 64 caracteres, ya que *Cougar* puede configurar múltiples aspectos del equipo;
- 3) Haga clic en Aplicar después de revisar los datos introducidos.

3.7.4. Servidor Lince

- 1) Seleccione la opción Habilitar Lince en la pestaña Lince;
- 2) Seleccione el *Entorno* de Operación del Servidor de las opciones: *Desarrollo, Aprobación, Producción* u *Otro*;
- 3) *Introduzca el endpoint deseado* introduciendo la URL deseada para enviar las capturas a través del servidor Lince. Ejemplo: <u>lince.app.br</u> o <u>lince.app.br:1443;</u>
- 4) Introduzca un *Identificador de cliente* para el servidor Lince;
- 5) Introduzca un Código de autenticación para el servidor Lince;
- 6) Establezca el Tiempo límite de respuesta del servidor Lince entre 2.000 y 15.000 milisegundos;
- 7) Compruebe en *Estado de inicio de sesión* el estado del último intento de inicio de sesión para enviar registros;
- 8) Seleccione la opción *Enviar imagen sin OCR y Classifier* para que también se envíen las imágenes sin reconocimiento;
- 9) Haga clic en Aplicar después de revisar los datos introducidos.



Î											
	🕋 Início / 🌽 Equipamen	nto									
	Servidores										
	Aplicar 🗸										
	FTP ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial	Puma					
	Habilitar Lince ⑦										
	Ambiente ③										
	Outro					\sim					
	∗ Digite o endpoint desejado ⑦										
	cameras.dev.lince.app.br										
	* Identificador do cliente ③										
	08823013000172	08823013000172									
	* Código de autenticação (D									
	•••••					ø					
	Timeout da resposta 🕅			5078							
20	000ms 5250ms 8	500ms	11750ms	15000ms							
	Status do login ③										
	Cliente logado com sucesso)									
	Enviar imagem sem OCR e (Classifier									

3.7.5. Servidor Cliente REST API

Los dispositivos admiten el envío de capturas a un servidor HTTP genérico, el cambio de tamaño de la imagen y el intento de envío.

- 1) Seleccione en la pestaña *REST API Client* la opción *Habilitar REST API Client*, que permite enviar capturas a un servidor HTTP genérico;
 - a. Seleccione en *Preajustes* un *Preset* para aplicar un preajuste en algunos campos haciendo clic en el botón *Subir*;
 - 2) Seleccione el Método HTTP de la solicitud personalizada entre get, POST y PUT;
 - 3) Introduzca la *URL* correspondiente a la solicitud personalizada, indicando el esquema, el host y la ruta completados por separado;
 - 4) Indique los parámetros de Query de la solicitud personalizada haciendo clic en +;
 - 5) Indique en *Header* los encabezados adicionales de la solicitud personalizada, haciendo clic en + e introduciendo *name* y *value*;



	r 🗸					
FTP	ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial	
Habilitar	Cliente REST API	0				
Clique	para selecionar					
Carreg	gar					
Método I	HTTP ⑦					
Método H POST	НТТР					
Método H POST URL (2)	HTTP					
Método H POST URL ⑦ HTTP	HTTP ③	.5:5000		/endpoint		
Método H POST URL ⑦ HTTP Query ⑦	HTTP ③	.5:5000		/endpoint		

- 6) Seleccione la Variante del cuerpo de la solicitud personalizada como Singlepart:
- 7) Seleccione el *Tipo de cuerpo* de solicitud personalizado (el encabezado Content-Type se añade automáticamente) entre las opciones *JSON*, *JPEG* y *Formulario (codificación de URL);*
- 8) Compruebe y edite los Datos del cuerpo de la solicitud personalizada (el encabezado Content-Length se añade automáticamente) reemplazando las variables por nombres de variables envueltos por teclas dobles, considerando las variables disponibles en la Ayuda detallada;

ſ			
l	Singlepart	_	
1	Tipo do corpo 🕐		
	JSON		
l	Dados do corpo 🕥		
	> Ajuda detalhada		
	{		
	"cameraId": "{{cameraId}}",		
	<pre>"equipmentId": "{{equipmentId}}",</pre>		
	"registerId": "{{registerId}}",		
	"timestamp": "{{utcYear}}-{{utcMonth}}-		
	{{utcDay}}T{{utcHours}}:{{utcMinutes}}:{{utcSeconds}}.		
	{{utcMilliseconds}}Z",		
	"latitude": "{{latitude}}",		
	"longitude": "{{longitude}}",		
	"recognitions": {{recognitionList}},		
	"imageList": {{imageList}}		
	}		

- 9) Seleccione la *Variante del cuerpo* de la solicitud personalizada como *Multipart* y el cuerpo de la solicitud se compone de varios "contenidos", cada uno de los cuales requiere nombre, tipo y datos:
 10) Identifique con un *Nombre de contenido;*
- 11) Especifique el *Tipo de contenido* de la solicitud personalizada seleccionando entre las opciones *JSON*, *JPEG* y *Formulario (codificación de URL);*



UMATRONIX

13) Seleccione la *Calidad del JPEG* que se envía en el cuerpo entre el *Estándar* o entre el 5% y el 95%;

14) Seleccione la *Resolución de JPEG* que se envía en el cuerpo, teniendo en cuenta que una relación de aspecto de imagen diferente a la original causará estiramiento al cambiar el tamaño (si esto es un problema, será necesario seleccionar un recorte de imagen con la misma relación de aspecto);

=	Variante do corpo @						
	Multipart						
	Partes do corpo 🕲						
	> Ajuda detalhada						
	* Nome do conteúdo						
	a						
	Tipo do conteúdo						
	JSON						
	* Dados do conteúdo						
	{ "cameraId": "{{cameraId}}", "equipmentId": "{fequipmentId}}"						
	<pre>tquipmentud ([tquipmentud), "registerId:"."(registerId)), "timestamp": "{(utcYear}}-{(utcMonth})-{(utcDay)}T{(utcHours}): {(utcHinutes)}:{(utcSeconds}}.{(utcMilliseconds})Z", "latitude": "{(latitude})", "longitude": "{(longitude)}", "recognitions": {(recognitionList}), "imageList": {(imageList}) } </pre>						
	<pre>tquipmentu ((tquipmentu)), "registerId: "((registerId)), "timestamp": "{(utcYear}-{(utcMonth})-{(utcDay)}T{(utcHours}): {(utcMinutes)}:{(utcSeconds}}.{(utcMilliseconds})Z", "latitude": "{(latitude)}", "longitude": "{(longitude)]", "recognitions": {(recognitionList}), "imageList": {(imageList)} } </pre>						
	<pre>tquipmentui ([tquipmentui), "registerId:"."{(registerId)", "timestamp": "{uctYear}-{{utcMonth}-{utcDay}T{utcHours}: {{utcHinutes}:{{utcSeconds}}.{utcMilliseconds}]2", "latitude": "{latitude}", "longitude": "{longitude}", "recognitions": {{recognitionList}, "imageList": {{imageList}} } } Qualidade do JPEG ()</pre>						
	<pre>tquipmentus ((tquipmentus) , "registerIds' "(registerIds)", "timestamp": "{(utcYear}}-{(utcMonth})-{(utcDay)}T{(utcHours}): {(utcMinutes)}:{(utcSeconds}}.{(utcMilliseconds})Z", "latitude": "{(latitude)}", "recognitions: {{recognitionlist}}, "imageList": {{imageList}} } } Qualidade do JPEG ③ 85 %</pre>						
	<pre>tquipmentor ([tquipmentor), "registerId:"("(registerId)", "timestamp": "{(uctYear}-{{utcDay})T{{utcHours}}: {{utcHinutes}:{utcSeconds}.{utcMilliseconds}]2", "latitude": "{latitude}", "iangitude": "{longitude}", "recognitions": {{recognitionList}, "imageList": {{imageList}} } } Qualidade do JPEG @ Resolução do JPEG @</pre>						

- 15) Indique en *Tiempo límite* el intervalo de tiempo, en milisegundos, en el que se cancela la solicitud personalizada en caso de que no haya respuesta del servidor;
- 16) Indique el número de *Retenciones* que se vuelve a realizar la petición personalizada, en caso de fallo. Tenga en cuenta que los errores de sustitución de variables no cuentan como fallos;
- 17) Seleccione si el dispositivo debe *Enviar solicitudes individuales*, considerando que se enviará una solicitud para cada junta en lugar de una solicitud por grupo de exposiciones;
- 18) Seleccione si el dispositivo debe *Enviar capturas que no tengan placas detectadas*, teniendo en cuenta que se enviarán las capturas en las que no haya reconocimiento de caracteres de placa;
- 19) Seleccione *Persistencia* para guardar la información en el disco, cuando la solicitud falle, e intente enviarla de nuevo más tarde;
- 20) Indique la cantidad en Mib del Uso Máximo de Disco para persistir las solicitudes que fallaron;
- 21) Indique la *Edad máxima de archivo* de las solicitudes que fallaron, considerando que se descartan las solicitudes que fallaron y son anteriores a este valor;
- 22) Seleccione si el dispositivo realizará la *Solicitud más reciente primero*, teniendo en cuenta que las solicitudes se realizarán de la más reciente a la más antigua en lugar de la más antigua a la más reciente;
- 23) Compruebe en *Estado* la información relativa a la última solicitud personalizada realizada por el Cliente API REST;
- 24) Haga clic en Aplicar después de revisar los datos introducidos.



0ms	2500ms	5000ms	7500ms	10000ms	
Retentat	ivas 🕐				
0 0	1	° 2	3	4	i
Enviar re	equisições indiv	iduais			
Enviar ca	apturas que não	possuem placas	detectadas		
Persistê	ncia 🕐				
Uso de d	lisco máximo @)			
2048	MiB				
Idade de	e arquivo máxin	na 🕐			
0	ano O	mês 7	dia 0	h O	m 0
Requisiç	ão mais nova p	rimeiro			
Status @	0				

3.7.6. Interfaz Serial

- 1) Seleccione la pestaña Serial para configurar las interfaces seriales del dispositivo;
 - 2) Seleccione en la pestaña Serial 1 la opción Habilitar serial 1;
 - 3) Seleccione la Tasa de bits de las opciones: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 o 115200;
 - 4) Seleccione los Bits de datos de las opciones: 5, 6, 7, 8 o 9;
 - 5) Seleccione la Paridad entre las opciones: Sin paridad, Impar o Par;
 - 6) Seleccione los *Bits de parada* de las opciones: 0, 1, 1,5 o 2.
 - 7) Seleccione el Modo de operación en las opciones Enviar metadatos o Solicitar capturas por serie;



rvidor licar 🗸 P ITSC, rial 1 S tar serial 1	es AMPRO erial 2	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial
licar 🗸 P ITSCA rial 1 S tar serial 1	AMPRO erial 2	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial
P ITSC. 'lal 1 S tar serial 1	AMPRO erial 2	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial
rial 1 S tar serial 1	erial 2				
tar serial 1					
)					
de bits					
200					
e dados					
ade					
n paridade					
e parada					
	de bits 200 e dados ade n paridade	de bits 1200 e dados ade n paridade	de bits 1200 le dados ade n paridade	de bits 1200 12 de dados ade 1 paridade 1 e parada	de bits izoo e dados ade n paridade e parada

- 8) En *Modo de Operación > Envío de metadatos*, indique el *Formato* reemplazando las variables con nombres de variables involucradas con teclas dobles, considerando las variables disponibles en la *Ayuda detallada;*
- 9) Seleccione el Fin de línea de las opciones: Ninguno, <CR>(\r), <LF>(\n) o <CR><LF>(\r\n);

Modo	de operação	
Envi	io de metadados	\sim
Forma	ato	
{pla	tes}	
>	Ajuda detalhada	

10) En Modo de Operación > Solicitar capturas por serie, seleccione el Escenario de las opciones: Sin escenario, 1 o 2;

Modo de operação						
Requisitar captu	ras pela serial	\vee				
Cenário						
1		\vee				

- 11) Seleccione la pestaña Serial 2 para configurar la interfaz serial 2 del dispositivo;
- 12) Haga clic en *Aplicar* después de revisar los datos introducidos.

3.7.7. Servidor Pumatronix

 Habilite el Modo heredado para el protocolo Pumatronix y el campo IndiceFoto en los comentarios de la imagen indica una numeración de 0 para los fotogramas de video/vista previa y 1.2... para el disparador/instantánea. Cuando está desactivado, el campo IndiceFoto mantiene la numeración 0 para vídeo o disparador y 1.2... para disparador.



Jen	nuores					
Ариса	ir 🗸					
FTP	ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial	Pumatroni

3.7.8. Autenticación para config.cgi y reboot.cgi

1) Seleccione *Habilitar autenticación para config.cgi y reboot.cgi* para proteger el acceso a *config.cgi* y *reboot.cgi* y requieren autenticación en el acceso. El usuario y la contraseña para la autenticación son los mismos que la interfaz web.

Ê	A Início Serv	idores	ito					
	Aplicar	 Image: A second s						
	FTP	ITSCAMPRO	Cougar	Lince	Cliente REST API	Serial	Pumatronix	CGI
	Habilitar (autenticação para	config.cgi e r	eboot.cgi (D			d to

4. Configuración del Sistema

4.1. Plugins

Es posible importar plugins directamente a través de la interfaz web y configurar más de un puerto con asignación externa para dispositivos ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, ITSCAM 600+ y VTR 600. El VTR 600 recibe la instalación del plugin ITSCAMPRO Móvil de fábrica.

Continúe con la instalación de plugins después de formatear la tarjeta SD siguiendo los pasos:

1) Acceda al menú Sistema > Plugins;

=	🍘 Início / 🖵 Sistema
	Plugins
	Lista de plugins
	Nenhum Plugin instalado
	Novo plugin
	Clique aqui ou arraste um arquivo nesta área para fazer upload

- 2) Haga clic o arrastre un archivo en formato .tar en el área Nuevo Plugin;
- 3) Establezca el Nombre del plugin que describe su uso;
- 4) Configure las Variables de entorno del plugin haciendo clic en Añadir variable de entorno;



- 5) Haga clic en *Añadir mapeo de puerto* cuando sea necesario exponer un puerto interno del contenedor en el dispositivo, de acuerdo con el plugin en uso;
- 6) Haga clic en Instalar después de revisar los datos introducidos.

rec	www.1.6.0.tar	
Tamanho	543.9 MB	
Modificado em	05/02/2024 13:51:56	
Nome do plugin	/?[a-zA-Z0-9]+	
	NAME=VALUE	e
Variáveis de ambiente	NAME=VALUE	e
	Adicionar variável de ambiente 🕂	
Adicionar mapeamen	Adicionar variável de ambiente +	

4.2. Licencias

La actualización de las licencias analíticas es posible directamente a través de la interfaz web, tanto para el reconocimiento automático de la matrícula de los vehículos presentes en las imágenes (OCR) como para el reconocimiento del tipo de vehículo identificado (*Classifier*).

- 1) Acceda al menú Sistema > Licencias para actualizar las licencias;
- 2) Haga clic o arrastre el archivo en formato *.lic* al área de *Carga de licencias*, disponible por Soporte o Comercial, cuando esté disponible;

Licenças			
Upload de lice	ença		
Clique	aqui ou arraste um arquivo nesta área	para fazer upload	
	Suporta arquivos .lic		
Liconcoc disp	opívois		
Licenças disp			
Device ID	0x01		
OCR	Licença válida	Classifier	Licença válida
OCR	ticenga våilde Test	Classifier	Licença válida Test
OCR Cliente Versão	Elcenge välide Test 3.25.0	Classifier Cliente Versão	Licença válida Test 1.14.0
OCR Cliente Versão Número de série	Comps vilide Test 3.25.0 0x145051544c85d55 (Classifier Cliente Versão Número de série	Test 1.14.0 0x145051544c85d55 (
OCR Cliente Versão Número de série SHA1	Compa vilida Test 3.25.0 0x145051544c85d55 (1 12e518647e282d8836d16	Classifier Cliente Versão Número de série SHA1	Test 1.14.0 0x145051544c85d55 (6d831a536260bef56d2577.
OCR Cliente Versão Número de série SHA1 Número máximo de conexões	Comps vilids Test 3.25.0 0x145051544c85d55 C 12e518647e282d8836d16 4	Classifier Cliente Versão Número de série SHA1 Número máximo de conexões	Test 1.14.0 0x145051544c85d55 (6d831a536260bef56d2577. 4
OCR Cliente Versão Nůmero de série SHA1 Nůmero máximo de conexões Número máximo de threads	Icompa vilida Test 3.25.0 0x145051544c85d55 1 12e518647e282d8836d16 4 4	Classifier Cliente Versilo Número de série SHA1 Número máximo de conexões Número máximo de threads	Licença vilida Test 1.14.0 0x145051544c85d55 (1) 6d831a536260bef56d2577. 4 4

- 3) Haga clic en Aplicar;
- 4) Confirme en la advertencia de reinicio, si es posible reiniciar el sistema después de aplicar la licencia:





5) Espere a que el archivo se cargue por completo.

4.3. Gestión de Acceso de Usuarios

Los dispositivos de captura permiten un mayor control de los accesos y cambios realizados en el dispositivo, ya que se pueden crear múltiples usuarios. Los usuarios configurados con el perfil de *Administrador* pueden configurar el equipo, los usuarios y ver imágenes. Los usuarios con perfil de tipo *Operador* pueden ver imágenes y configuraciones. Para administrar los usuarios activos, acceda al menú *Sistema > Usuarios.*

🔹 Equipamento 🔺 🗮	🖀 Início / 🖵 Sistema	
🌐 Geral	Usuários	
🛗 Data e Hora	Usuários do Sistema	
击 Rede	Atualizar C Adicionar +	
Reconhecimento	Buscar usuário	Q
Imagens Entradas e saídas	admin Administrador	
Servidores	Último log-in em 07/11/2024, 10:44:43	
🖵 Sistema 🔥	Editar X Remover	
🐡 Plugins		
🔎 Licenças	< 1 > 12 / página V	
O Usuários		

Figura 18 - Pantalla de inicio de gestión de usuarios

- 1) Cree un nuevo usuario haciendo clic en Añadir+;
- 2) Edite los datos de usuario existentes haciendo clic en el botón Editar respectivo;
- 3) Identifique con un *Nombre* único utilizando entre 4 y 200 caracteres, con letras y números y sin espacios;
- 4) Cree una *Contraseña* de acceso que contenga entre 4 y 200 caracteres, números, letras y caracteres especiales o déjela en blanco para mantener la contraseña actual;
- 5) Valide la edición haciendo clic en Aplicar.



← admin	
Aplicar 🗸	
Identificação	
* Nome 🕐	
admin	
Senha 🕐	
	ş



El usuario y la contraseña de fábrica predeterminados deben modificarse para un mejor control de acceso y una mayor seguridad.

4.4. Monitoreo

Es posible monitorizar de forma remota el dispositivo de captura, a través del protocolo *SNMP*, configurado directamente a través de la interfaz web.

- 1) Acceda al menú Sistema > Monitoreo;
- 2) Seleccione la opción Habilitar agente SNMP, para habilitar el agente SNMP integrado;
- 3) Habilite la versión 3 del protocolo SNMP en la opción Habilitar SNMPv3:
- 4) Establezca un *Nombre de seguridad (nombre de usuario)*, también llamado "usuario". El nombre del contexto es una cadena vacía (campo obligatorio);
- 5) Establezca una *Contraseña de autenticación (SHA256)* con el protocolo de autenticación *SHA256* (campo obligatorio);
- 6) Establezca una *Contraseña de privacidad (AES128)* con el protocolo de privacidad *AES128* (campo obligatorio);
- 7) Habilite la versión 2 del protocolo SNMP en la opción *Habilitar SNMPv2*, considerando que SNMPv2 es inseguro de forma predeterminada, SNMPv3 debe usarse siempre que sea posible:
- 8) Introduzca la cadena en el campo Comunidad;
- 9) Haga clic en *Aplicar* después de confirmar los datos introducidos.



_		
Ê≣	🖨 Início / 🖵 Sistema	
	Monitoramento	
	Aplicar 🗸	
	SNMP	
	Habilitar agente SNMP ②	
	Habilitar SNMPv2 ⑦	
	Habilitar SNMPv3 🕐	
	* Nome de segurança (usuário) 🕲	
	pumatronix	
	* Senha de autenticação (SHA256) 🕐	
		ø
	* Senha de privacidade (AES128) 🕲	
*		ø

4.5. Mantenimiento

Las opciones de mantenimiento de *Copia de seguridad, Restauración, Valores Predeterminados de Fábrica* y *Reinicio Automático* están disponibles a través del menú *Sistema > Mantenimiento.*

- 1) Localice el campo *Copia de Seguridad* para guardar un archivo de copia de seguridad de la configuración, que se puede restaurar en el propio dispositivo o importar la configuración a otros dispositivos;
 - a. Seleccione la configuración que se guardará en el archivo de copia de seguridad;
 - b. Haga clic en Descargar archivo de copia de seguridad;



- 2) Localice el campo *Restaurar* para usar una copia de seguridad, en cuyo caso la configuración actual será sobrescrita por la información guardada en el archivo;
- 3) Haga clic o arrastre un archivo en formato .bkp;
- 4) Espere a que se cargue el archivo y se reinicie el equipo.
- 5) Localice el campo *Predeterminados de fábrica* para restaurar la configuración de fábrica en caso de mal funcionamiento o configuración incorrecta del dispositivo;



- 6) Seleccione la configuración que se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica;
- 7) Haga clic en Aplicar configuración predeterminada;
- 8) Espere a que el equipo se reinicie.

Restauração					
Altera os valores atuais das configurações de acordo com o arquivo .bkp carregado e reinicia o equipamento					
Clique aqui ou arraste um arquivo nesta área para fazer upload					
Suporta arquivos .bkp					
Padrões de Fábrica					
Reverte as seguintes configurações para seus valores padrão e reinicia o equipamento. Pelo menos uma opção deve estar selecionada					
Imagem	Vídeo				
Perfis	Streams				
Equipamento	Sistema				
 Geral Data e Hora Rede Reconhecimento 	Vuuários				
Servidores					
Aplicar configurações pac	irão C				
Logs do sistema					
Faz o download de um arqui disco, uso de CPU, tempo lig necessário descriptografar u	vo .zip com os seguintes logs do sistema: sistema, uso de memória, uso de ado e plugin ITSCANPRO móvel. O arquivo está criptografado, logo, é sando a chave fornecida.				
Baixar arquivo de logs	<u>•</u>				

- 9) Busque el campo *Registros del sistema* para descargar un archivo *.zip* con los registros principales del sistema: sistema, uso de memoria, uso de disco, uso de CPU, puntualidad y plugin ITSCAMPRO móvil. El archivo está cifrado, por lo que debe descifrarlo utilizando la clave proporcionada:
- 10) Haga clic en Descargar archivo de registro;
- 11) Descomprima el archivo comprimido;
- 12) Acceda a los archivos de texto localizando los datos de cada registro por separado.

4.5.1. Mantenimiento de Almacenamiento

- 1) Acceda a la pestaña Almacenamiento en el menú Sistema > Mantenimiento;
- 2) Compruebe en Uso del Almacenamiento el espacio en uso del almacenamiento Interno;
- 3) Compruebe en Uso de almacenamiento si hay archivos guardados en la tarjeta SD;
- 4) Haga clic en *Formatear tarjeta SD* solo si está seguro de que los archivos del plugin se pueden sobrescribir y sobrescribir. La importación de plugins requiere que se inserte una tarjeta SD formateada con *ext4* en el dispositivo de captura;



	tema					
Manutenç						
Configurações	Armazenamento					
Uso do arma	zenamento					
Interno						
1.7 GB / 8.0 GB	0 96	25 %	50 %	75 %	100 %	
Cartão SD						
45.4 MB / 29.7 GB ext4	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %	
U Alenção: Isto	sobrescreverá todos	os dados no	cartão SD, e n	emoverá tod	os os plugins instalados!	
Formatar cartão S	sobrescreverá todos	os dados no	cartão SD, e n	emoverá tod	os os plugins instalados!	
Formatar cartão S Dados de ca	sobrescreverá todos 50 (***) ptura dos ser*	os dados no viços	cartão SD, e n	emoverá tod	os os plugins instalados!	
Formatar cartão S Dados de caj Apaga os dados sali serviços FTP, ITSCAI	sobrescreverá todos 50 (***) Dtura dos serv 1/05 em disco referent MPRO e Lince.	os dados no VIÇOS es a capturas	cartão SD, e n s ainda não pr	emoverá tod ocessadas. l	os os plugins instalados! Esses arquivos são gerado	os p
Formatar cartão S Dados de ca Apaga os dados sal serviços FTP, ITSCAI	sabrescreverà todos ptura dos serv ros em disco referent MPRO e Lince. captura	os dados no VİÇOS es a captura:	cartão SD, e n s ainda não pr	emoverá tod ocessadas. I	os os plugins instalados! Esses arquivos são geradi	os p
Formatar cartão S Dados de caj Apaga os dados sali serviços FTP, ITSCAI Apagar dados de Dados tempo	sobrescreverà todos potura dos serv ros em disco referent MPRO e Lince. captura porários	os dados no ViÇOS es a captura:	cartão SD, e n	emoverá tod ocessadas. I	os os plugins instalados! Esses arquivos são gerada	os p
Formatar cartão S Dados de caj Apaga os dados sali serviços FTP, ITSCAI Apagar dados de Dados tempo Apaga os dados tem	sobrescreverà todos potura dos serv ros em disco referente MPRO e Lince. captura porários porários salvos em d	os dados no VİÇOS es a captura: lisco, como la	cartão SD, e n s ainda não pr ogs de sistema	emoverá tod ocessadas. I e segmento	os os plugins instalados! Esses arquivos são gerado s do codificador de vídeo.	os p

5) En ausencia de la tarjeta SD, el dispositivo mostrará el siguiente mensaje de error:



Figura 19 – Mensaje de error mostrado en ausencia de la tarjeta SD

- Seleccione la opción para eliminar los Datos de captura de los servicios y se eliminarán los datos guardados en el disco para las capturas aún no procesadas. Estos archivos son generados por los servicios FTP, ITSCAMPRO y Lynx;
- 7) Seleccione la opción para borrar los *Datos temporales* y se eliminarán los datos temporales guardados en el disco, como los registros del sistema y los segmentos del codificador de vídeo.

4.5.2. Reinicio Automático

- 1) Programe el *Reinicio automático* del dispositivo en un día y hora programados o periódicamente para mejorar el funcionamiento del sistema:
 - 2) Seleccione Habilitar reinicio programado para reiniciar el sistema en los días y horas especificados;
 - 3) Elija uno o más Días de la semana para reiniciar el sistema;
 - 4) Establezca una hora para el reinicio del sistema;
 - 5) Seleccione *Habilitar reinicio periódico* para reiniciar el sistema cada vez que se encienda durante más tiempo que el intervalo especificado;
 - 6) Establezca un rango entre las opciones disponibles.



^ ≡	😤 Início / 🖵 Sistema						
	Manutenção						
	Configurações Armazename	nto Reinício automático					
	Aplicar 🗸						
	Reinício agendado						
h	Habilitar reinício agendado 곗						
	Dias da semana 곗						
	Segunda-feira Terca-feira						
	Quarta-feira						
	Sexta-feira						
	Sábado Domingo						
	Hora @						
	00		~				
	Reinício periódico						
	Habilitar reinício periódico 🕲						
	Intervalo						
	5 dias		×				

4.6. Actualización

- 1) *Cargue el archivo* que se produce automáticamente cuando se conecta a *SoftwareUpdate* e instálelo automáticamente cuando el archivo sea válido;
- 2) Haga clic en *Reiniciar ITSCAM600* (o ITSCAM450) cuando termine todo el proceso de actualización, para que la nueva versión entre en funcionamiento;



3) Compruebe la versión del nombre del archivo instalado yendo a la pantalla *Estado actual > Versiones > Firmware.*



5. API REST

Los dispositivos de captura tienen una API REST para acceder a las imágenes y la configuración del equipo. La API está documentada en formato *OpenAPI* 3.0 y la última versión está disponible en la propia interfaz web de los dispositivos a través de la opción *Documentación de API* en el menú de la izquierda o directamente a través del endpoint <u>http://192.168.254.254/protected/itscam.yaml</u>. El archivo *itscam.yaml* se puede importar mediante herramientas de prueba de API como *Postman* e *Insomnia*.

5.1. Campos Disponibles API Rest

Es posible utilizar la sustitución de variables por medio de nombres de variables envueltos por llaves dobles. Las variables disponibles son:

Variable	Descripción
cameraId	Nombre del equipo
equipmentId	Dirección MAC del equipo
gpsHdop	Dilución de la precisión horizontal del GPS
image	JPEG de la captura, codificado en base64. Puede enviar una URL de fecha prefijando este campo con información adicional: "data:image/jpeg;base64,{{image}}"
imageList	Lista JSON de los JPEG (codificados en base64) de cada exposición. Esta variable no necesita estar encerrada entre corchetes en la plantilla de contenido.
imageRaw	JPEG de la captura, en "raw bytes". Esta variable se trata de forma especial, y se sustituye solo cuando el contenido es exactamente "{{imageRaw}}", ya que de lo contrario se generaría un JSON no válido.
imageRawList	Lista de JPEG de todas las exposiciones, en "raw bytes". Esta variable también se trata de una manera especial, siendo reemplazada solo cuando el contenido es exactamente "{{imageRawList}}". Debe usarse en formularios de varias partes, lo que hace que se envíen varios archivos.
latitude	Coordenadas del equipo (formato de grado decimal)
localDay	Día (formato "DD") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localHours	Horas (formato "HH") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localMilliseconds	Milisegundos (formato "mmm") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localMinutes	Minutos (formato "MM") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localMonth	Mes (formato "MM") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localSeconds	Segundos (formato "SS") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
localYear	Año (formato "AAAA") de la fecha/hora actual (zona horaria local)
longitude	Coordenadas del equipo (formato de grado decimal)
plate	Caracteres de tarjeta detectados
plateBoundingBox	Coordenadas de la placa en la imagen (formato "x,y,w,h")
plateProbability	Confianza de cada carácter de la placa, separado por una coma



Manual de Integración Dispositivos de Captura

Variable	Descripción
recognitionList	Lista de todos los reconocimientos. Cada reconocimiento es un objeto que contiene el campo "imageIndex" y los campos opcionales "plateInfo" y "vehicleInfo". "plateInfo" es un objeto con campos "plate", "plateProbability" y "plateBoundingBox". "vehicleInfo" es un objeto con los campos "vehicleBoundingBox", "vehicleType" y "vehicleTypeProbability" y los campos opcionales "vehicleBrand", "vehicleBrandProbability", "vehicleColor", "vehicleColorProbability", "vehicleModel" y "vehicleModelProbability" cuando las características del vehículo están habilitadas. Esta variable no necesita estar encerrada entre corchetes en la plantilla de contenido.
registerId	Identificador del registro actual
utcDay	Día (formato "DD") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcHours	Horas (formato "HH") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcMilliseconds	Milisegundos (formato "mmm") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcMinutes	Minutos (formato "MM") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcMonth	Mes (formato "MM") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcSeconds	Segundos (formato "SS") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
utcYear	Año (formato "AAAA") de la fecha/hora actual (zona horaria UTC)
vehicleBoundingBox	Coordenadas del vehículo en la imagen (formato "x,y,w,h")
vehicleBrand	Marca del vehículo detectado
vehicleBrandProbability	Confianza de la marca del vehículo detectado
vehicleColor	Color del vehículo detectado
vehicleColorProbability	Confianza del color del vehículo detectado
vehicleModel	Modelo de vehículo detectado
vehicleModelProbability	Confianza del modelo de vehículo detectado
vehicleType	Tipo de vehículo detectado
vehicleTypeProbability	Confianza del tipo de vehículo detectado



Atención: Los campos "plate*" y "vehicle*" muestran los datos del primer vehículo detectado en la imagen. Para varios vehículos, se debe utilizar el campo "recognitionList".

También puede ingresar datos estáticos (como la dirección de la carretera, la clave pública y otros) en JSON en el campo de creación del modelo JSON, como en el campo "dirección" en el ejemplo a continuación.

5.1.1. Ejemplo de JSON con todos los campos incluidos

```
JavaScript
{
    "cameraId": "{{cameraId}}",
    "equipmentId": "{{equipmentId}}",
    "registerId": "{{registerId}}",
```


```
"timestamp":
"{{utcYear}}-{{utcMonth}}-{{utcDay}}T{{utcHours}}:{{utcMinutes}}:{{utcSecond
s}}.{{utcMilliseconds}}Z",
        "local_timestamp":
"{{LocalYear}}-{{LocalMonth}}-{{LocalDay}}T{{LocalHours}}:{{LocalMinutes}}:{
{localSeconds}}.{{localMilliseconds}}Z",
        "latitude": {{latitude}},
        "Longitude": {{Longitude}},
        "gpsHdop": {{gpsHdop}},
        "recognitionList": {{recognitionList}},
                "plate": "{{plate}}",
        "plateBoundingBox": [{{plateBoundingBox}}],
        "plateProbability": [{{plateProbability}}],
        "vehicleBoundingBox": [{{vehicleBoundingBox}}],
        "vehicleBrand": "{{vehicleBrand}}",
        "vehicleBrandProbability": {{vehicleBrandProbability}},
        "vehicleColor": "{{vehicleColor}}",
        "vehicleColorProbability": {{vehicleColorProbability}},
        "vehicleModel": "{{vehicleModel}}",
        "vehicleModelProbability": {{vehicleModelProbability}},
        "vehicleType": "{{vehicleType}}",
        "vehicleTypeProbability": {{vehicleTypeProbability}},
        "sentido": "crescente",
        "imageList": {{imageList}}
}
```

5.1.2. Ejemplo de datos enviados



```
"recognitionList": [
        {
               "imageIndex": 0,
               "plateInfo": {
                     "plate": "CBH0599",
                     "plateBoundingBox": [358, 182, 78, 23],
                     "plateProbability": [
                           0.9999926090240, 0.9999926090240, 0.9999926090240,
                           0.9999926090240, 0.9999926090240, 0.9999926090240,
                           0.9999926090240
                    ]
              }
        },
        {
        "imageIndex": 0,
              "vehicleInfo": {
                       "vehicleBoundingBox": [541, 0, 658, 438],
                       "vehicleBrand": "fiat",
                       "vehicleBrandProbability": 0.8452616333961487,
                       "vehicleColor": "silver",
                       "vehicleColorProbability": 0.5213572978973389,
                       "vehicleModel": "unknown",
                       "vehicleModelProbability": 0.0,
                       "vehicleType": "car",
                       "vehicleTypeProbability": 0.0
              }
        }
  ],
  "plate": "CBH0599",
358"plateBoundingBox": [358, 182, 78, 23],
  "plateProbability": [1.0, 0.96, 0.98, 0.99, 1.0, 1.0, 1.0],
0"vehicleBoundingBox": [0, 0, 0, 0],
  "vehicleBrand": "",
  "vehicleBrandProbability": 0.0,
  "vehicleColor": "",
  "vehicleColorProbability": 0.0,
  "vehicleModel": "",
  "vehicleModelProbability": 0.0,
  "vehicleType": "",
  "vehicleTypeProbability": 0.0,
```



```
"sentido": "crescente",
   "imageList": ["/9j/4A<REST OF IMAGE IN BASE64 format>ABA=="]
}
```

6. Protocolo de Comunicación COUGAR (Socket)

El protocolo Cougar es una API para la integración de dispositivos de captura, basada en conexiones de socket TCP. Las principales funcionalidades disponibles a través de esta API son el control y la configuración del dispositivo y la recepción de imágenes y metadatos de los registros de pasajes de vehículos.

El protocolo fue diseñado teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

- Modularidad de implementación:
 - Todos los mensajes comparten un encabezado común, lo que hace que el intérprete de bajo nivel sea fácil de implementar;
 - Datos formateados principalmente en formato JSON, sin necesidad de rellenar todos los campos de una configuración dada;
 - Mediante el uso de JSON, los metadatos y la funcionalidad adicional se pueden implementar en el mismo comando sin interferir con la operación actual;
- Mensajes asíncronos:
 - Los eventos/metadatos pueden ser enviados por el equipo sin interferir con la comunicación de la configuración;
 - Facilita la creación de GUI u otros servicios de eventos concurrentes de alta velocidad;
- Personalización de la conexión:
 - $\circ\;$ La información se envía solo cuando se solicita, lo que reduce el consumo de ancho de banda;
 - Los metadatos de la imagen se pueden enviar de forma aislada, lo que permite recibir solo metadatos, solo la imagen o ambos;
 - Los metadatos completos se envían durante el procesamiento de JPEG, lo que mejora la sincronización de eventos y el uso del ancho de banda;
 - La conexión puede utilizar otros tipos de JSON binario para reducir la cantidad de datos transmitidos;
 - \circ $\;$ Las conexiones pueden solicitar una contraseña, lo que dificulta los ataques.

El desglose del protocolo que sigue a este manual presenta la estructura básica del protocolo, documenta los comandos, sus argumentos y cómo funcionan, describe las API del cliente y presenta un conjunto de recomendaciones generales de código y uso para aprovechar al máximo el protocolo y las API.

6.1. Conexión y Mensajes

El Cougar se implementa utilizando el puerto TCP/60000. De forma predeterminada, el equipo (que se llamará servidor) no enviará ningún dato (excepto la indicación de apagado del servidor) hasta que esté configurado para enviar, o como respuesta a una solicitud.

Cualquier dato enviado en cualquier dirección siempre estará encapsulado en un mensaje. Cada mensaje contiene un encabezado y un cuerpo, si los hay. Todos los datos se formatean primero con el byte más significativo (MSB) (también llamado *Network Byte Order*). La estructura del mensaje es:



Cabeçalho												Corpo							
Byte Inicial	ial Tamanho (32bits)			s)	Operação (16bits) ID (3			2bits)	CRC (16bits)		÷		Согро		CRC corpo (16bits)				
(102) 0x66	MSB			LSB	MSB	LSB	MSB			LSB	MSB	LSB	:	0	1		Tamanho-1	MSB	LSB

- Byte inicial:
 - 8 bits;
 - Valor fijo de 102 (0x66);
- Tamaño del cuerpo:
 - 32 bits sin señal;
 - Contiene el tamaño del mensaje del cuerpo (sin CRC);
- Operación:
 - 16 bits sin señal;
 - Describe la operación realizada o el tipo de mensaje en el cuerpo;
- ID:
- 32 bits sin señal;
- Identificador "único" de la transacción (posible reutilización de ID con conteo rodante);
 - Las respuestas a las solicitudes tienen el mismo ID que la solicitud.
- Valor incremental, con incremento de 2;
- El cliente debe empezar a contar desde 0. El servidor comienza a contar en 1;
- CRC:
 - 16 bits sin señal;
 - Formato XMODEM (polinomio: 0x1021, valor inicial: 0x0000, residuo: 0x0000);
 - Ver ejemplo de <u>cálculo CRC16 XMODE;</u>
 - Cálculo de envío realizado desde el byte inicial hasta el ID (11 bytes);
 - Habilita la verificación ejecutando el algoritmo una sola vez en todo el encabezado (13 bytes);
 - El encabezado CRC siempre devolverá 0.
- Cuerpo (opcional):
 - Tamaño descrito en bytes en el encabezado;
- CRC del cuerpo (cuando el cuerpo existe):
 - 16 bits sin señal;
 - Formato XMODEM (polinomio: 0x1021, valor inicial: 0x0000, residuo: 0x0000);
 - Cálculo realizado solo para el cuerpo.

6.2. Definiciones Generales

La definición de operaciones está relacionada con las características de implementación para los dispositivos ITSCAM 600, ITSCAM 600 FHD, ITSCAM 450 e ITSCAM 450+:

- ITSCAM 600 e ITSCAM 600 FHD tienen 4 "I/Os secas" (generalmente llamadas GPIO), que se pueden configurar para:
 - Entrada de señales de captura de imagen (Disparador);
 - Salida para activación de equipos (portones, señalización, etc.);
 - Salida para activación de Flash;
- ITSCAM 450 e ITSCAM 450+ tienen 4 IOs, 2 entradas y 2 salidas, no configurables;

• PUMATRONIX

- ITSCAM 600 e ITSCAM 600 FHD tienen 2 interfaces serie que se pueden montar como RS-232 o RS-485 (generalmente RS-232 en serial 1 y RS-485 en serial 2);
- ITSCAM 450 e ITSCAM 450+ tienen 2 interfaces serie RS-232;
- Las imágenes capturadas se pueden separar en 3 categorías:
 - Vista Previa:
 - Cuando no se configura nada más, todas las imágenes son Vista previa;
 - Fuente principal de transmisiones de video;
 - Sin disparo de flash;
 - Sin procesamiento OCR ni detección de vehículos;
 - Se utiliza para el detector de movimiento y el ajuste del brillo de la imagen;
 - o Instantánea:
 - Solicitud realizada por el cliente (Cougar, WEB o Protocolo Pumatronix);
 - Múltiples exposiciones (1 a 8): el Flash, el Obturador y la ganancia se pueden personalizar a pedido;
 - Pipeline de procesamiento donde se realizan OCR y otros análisis;
 - La imagen nunca se filtra (siempre hay una respuesta del cliente);
 - Disparador:
 - Solicitud realizada automáticamente (mediante borde ascendente/descendente de señal, detección de movimiento, etc.);
 - Múltiples exposiciones (1 a 8): Flash, obturador y ganancia previamente personalizados a través de REST/WEB o Cougar;
 - Pipeline de procesamiento donde se realizan OCR y otros análisis;
 - La imagen se puede filtrar, si está configurada para no reenviar imágenes sin vehículos;
- El equipo puede capturar entre 1 y 8 exposiciones (ITSCAM 600 e ITSCAM 600FHD) o entre 1 y 4 exposiciones (ITSCAM 450 e ITSCAM 450+) de un solo evento, cada uno con su propio obturador y ganancia (que puede ser fijado por el usuario o depender del valor actual);
- ITSCAM 600 e ITSCAM 600 FHD pueden activar hasta 4 iluminadores (flash) de forma independiente y con control de potencia;
- ITSCAM 450 e ITSCAM 450+ pueden conducir hasta 2 iluminadores de forma independiente.

Тіро	Nombre	Valor	Comentario				
General	NACK	1 (0x0001)	Error de mensaje/keep-alive				
	SHUTDOWN	256 (0x0100)	Equipo/conexión apagando				
	EVT_TRIGGER	257 (0x0101)	Metadatos del Disparador				
	JPEG_TRIGGER	258 (0x0102)	Imagen del Disparador				
Eventes	EVT_SNAPSHOT	259 (0x0103)	Metadatos de instantánea				
Eventos	JPEG_SNAPSHOT	260 (0x0104)	Imagen instantánea				
	EVT_PREVIEW	261 (0x0105)	Metadatos de Vista previa				
	JPEG_PREVIEW	262 (0x0106)	Imagen de Vista previa				
	EVT_PIPE_START	263 (0x0107)	Entrada de imagen en el pipeline				

6.3. Operaciones



Тіро	Nombre	Valor	Comentario				
	EVT_GPIO	264 (0x0108)	Cambio de entradas de GPIO				
	EVT_SERIAL	265 (0x0109)	Datos recibidos en el serial				
	IMGPKG_TRIGGER	266 (0x010A)	Imagen de Disparador con Metadatos				
	IMGPKG_SNAPSHOT	267 (0x010B)	Imagen instantánea con metadatos				
	SET_OPT_STR	512 (0x0200)	Configuración de sección				
	SET_CALLBACKS	513 (0x0201)	Configuración de callbacks (eventos)				
	SET_JPEG_CFGS	514 (0x0202)	Configuración de conversión de JPEG				
Doguisisionoo	TRIGGER_SNAPSHOT	515 (0x0203)	Solicitar instantánea				
	GET_LASTFRAME	516 (0x0204)	Solicitar último fotograma (Preview)				
Requisiciones	AUTHENTICATE	517 (0x0205)	Autenticación del cliente				
	SET_SERIAL_CFGS	518 (0x0206)	Configuración de la interfaz serial				
	SEND_SERIAL_DATA	519 (0x0207)	Envío de datos a través de interfaces seriales				
	SET_EQUIP_CFGS	520 (0x0208)	Configuraciones generales del equipo				
	CMD_REBOOT	521 (0x0209)	Requiere reiniciar el dispositivo				

El cuerpo de todos los mensajes tiene uno de los siguientes formatos:

- Ninguno: (cuerpo vacío [0 bytes])
 - Se usa para NACK como verificación de vida (para verificar más rápido si la conexión con el servidor no funciona);
- Binario: el cuerpo contiene solo datos en formato binario (es decir, imagen JPEG)
 - Usado para GET_LASTFRAME;
- JSON: el cuerpo contiene datos solo en formato JSON o una de las variantes binarias, configuradas mediante SET_OPT_STR;
 - Se utiliza en todas las demás solicitudes y eventos sin imagen JPEG (es decir, EVT_SNAPSHOT);
- Mixto: El cuerpo tiene, en orden:
 - Tamaño de metadatos en 32 bits (4 bytes);
 - MSB primero, así como para el encabezado.
 - Metadatos en formato JSON (o variante);
 - o Datos en formato binario, ocupando el resto del espacio especificado por el encabezado;
 - Utilizado en eventos de imagen (es decir: JPEG_SNAPSHOT);

Las descripciones de los campos JSON acompañan, entre corchetes, al tipo de datos junto con el valor predeterminado o un ejemplo. Por ejemplo:

• "campo" [string, "valor"]: Explicación del campo.

Para la mayoría de los campos, la respuesta contiene todos los campos que se pueden configurar para una solicitud determinada. Por lo tanto, para leer la configuración actual, envíe una solicitud vacía.

1) NACK: El servidor envía NACK en respuesta a un comando cuando:

Manual de Integración Dispositivos de Captura



- Respuesta al comando NACK (enviado por el cliente): Dado que la conexión TCP a menudo asume que el servidor aún está operativo, el uso de una verificación en vivo puede verificar que el servidor se apagó más rápido;
- Operación no válida o no implementada por el servidor;
- Cliente no autenticado (si la opción está habilitada);
- El operando requerido no está presente o tiene un formato incorrecto;
- Error interno;

No se envía un NACK cuando:

- El encabezado del mensaje tiene un formato incorrecto, con un encabezado o cuerpo CRC no válido;
- La operación no crítica falla o tiene un formato incorrecto:
 - es decir: al intentar poner el campo "disparador" en el comando SET_CALLBACKS a 1, la operación falla, ya que espera un valor booleano (verdadero o falso), pero no genera errores. Debe verificar la respuesta del comando para determinar si la operación fue exitosa.

El cuerpo de la respuesta es un JSON con el campo "razón" que describe el error encontrado con fines de depuración, a menos que sea una respuesta al comando NACK en sí (en cuyo caso, el cuerpo está vacío).

- 2) SHUTDOWN: Evento enviado cuando el servidor se está apagando (por ejemplo, si el dispositivo se está reiniciando). Enviado sin argumentos y no necesita ser configurado para ser enviado.
- 3) SET_OPT_STR: configura las opciones relacionadas con la sección/conexión del cliente. Por seguridad, esta es la única configuración que solo funciona con formato JSON simple (por ejemplo, {``clave":"valor"}). Los ajustes para esta opción son:
- "json" [string, "plain"]: modo de enviar todos los demás mensajes. Puede ser:
 - "plain": JSON común ((string ascii);
 - "bson": Binary JSON (BSON);
 - "cbor": Concise Binary Object Representation (CBOR);
 - "messagepack": MessagePack;
 - "ubjson": Universal Binary JSON;
- "respondCfgPath" [bool, false]: cuando se establece, la operación SET_EQUIP_CFGS devuelve la ruta que se envió a la solicitud (más detalles sobre la operación).
- "timeoutMs" [int, 129600000]: Valor de tiempo límite en milisegundos (por defecto es igual a 15 días), valores aceptados entre 1000 y 2147483647 (2^31-1). El servidor cougar desconectará/cerrará el socket si no recibe ningún mensaje del cliente en ese intervalo. Para mantener la conectividad, es necesario enviar un comando al dispositivo en un intervalo más corto que el tiempo límite definido. Para ello, el comando NACK vacío se puede utilizar como señal de keepalive. (A partir de la versión de firmware 1.7.2/1 .8.0).
- 4) AUTHENTICATE: Si el servidor está configurado como tal, el cliente deberá enviar una contraseña para la autenticación. Esta opción es muy recomendable para cualquier sistema operativo, ya que Cougar tiene acceso a la mayoría de las configuraciones del equipo. El parámetro utilizado en la solicitud (que se puede omitir si solo desea verificar el estado) es:
- "pass" [string]: Contraseña de acceso de clientes.

Este comando no devuelve NACK. La respuesta siempre contendrá:

- "auth" [bool]: Verdadero si se permite el acceso a otros mensajes;
- "msg" [string]: Mensaje relacionado con el estado de la operación. Puedes indicar, por ejemplo:
 Si no se requiere autenticación;
 - Si ya está autenticado;
 - Si la autenticación se ha realizado correctamente;



- Si el campo está mal formado;
- Si la contraseña es incorrecta;

Los únicos comandos que funcionan sin autenticación son:

- NACK (check-alive);
- SET_OPT_STR (para configurar el modo JSON);
- AUTHENTICATE.
- 5) SET_CALLBACKS: configura qué eventos se envían al cliente. Los campos son:
- "pipeline" [bool, false]: Habilita eventos EVT_PIPE_START;
- "trigger" [bool, false]: Habilita eventos EVT_TRIGGER;
- "snapshot" [bool, false]: Habilita eventos EVT_SNAPSHOT;
- "preview" [bool, false]: Habilita eventos EVT_PREVIEW;
- "gpio" [bool, false]: Habilita eventos EVT_GPIO;
- "triggerjpeg" [bool, false]: Habilita eventos JPEG_TRIGGER;
- "snapshotjpeg" [bool, false]: Habilita eventos JPEG_SNAPSHOT;
- "previewjpeg" [bool, false]: Habilita eventos JPEG_PREVIEW;
- "triggerimgpkg" [bool, false]: Habilita eventos IMGPKG_TRIGGER;
- "snapshotimgpkg" [bool, false]: Habilita eventos IMGPKG_SNAPSHOT;
- "serial1" [bool, false]: Habilita eventos EVT_SERIAL para el serial 1;
- "serial2" [bool, false]: Habilita eventos EVT_SERIAL para el serial 2.
- 6) SET_JPEG_CFGS: establece la calidad mínima y el tiempo de generación de JPEG. La calidad predeterminada se puede configurar a través de la interfaz REST/WEB. Los campos son:
- "trigger":
 - "quality" [int, configurable]: Calidad de las imágenes generadas desde Disparador.
- "snapshot":
 - "quality" [int, configurable]: Calidad de las imágenes generadas desde Instantánea.
- "preview":
 - "quality" [int, configurable]: Calidad de las imágenes generadas desde Vista previa;
 - "mindt" *[int, 100]*: Tiempo mínimo (en milisegundos) entre las imágenes de Vista previa, para reducir la velocidad de fotogramas máxima.
- 7) EVT_PIPE_START: Evento enviado cuando un cuadro ingresa al pipeline de fotos (Disparador e Instantánea). Se utiliza para facilitar el tiempo de captura de fotos con un servidor externo. Solo se envían los metadatos más simples:
- "framecount" [uint64]: valor de imagen único, implementado mediante un contador que aumenta con todas las imágenes tomadas (Snapshots, Triggers y/o Previews), restablecido al iniciar el servidor;
- "rid" [uint64]: valor de sincronización de Instantánea. Implementado para que el cliente pueda correlacionar la solicitud realizada (que devuelve el mismo valor) con la imagen capturada;
- "multexp":
 - o "len" [int]: Número de exposiciones en el grupo de exposición múltiple;
 - "pos" [int]: Posición de la imagen en las exposiciones múltiples, empezando por 0.
- 8) EVT_TRIGGER, EVT_SNAPSHOT y EVT_PREVIEW: Todos estos eventos se envían cuando las imágenes acaban de ser procesadas internamente y se entregan al Servidor. En el momento en que se envían estos eventos, también comienza la conversión JPEG de la imagen, si está habilitada. Para las imágenes Disparador e Instantánea es posible correlacionar EVT_PIPE_START eventos utilizando

- PUMATRONIX

"framecount". Los metadatos para todos ellos son similares, con la excepción de la falta de datos "rid", "jidosha" y "classifier" para las imágenes de Vista previa. Los campos son:

- "framecount" [uint64]: valor de imagen único, implementado mediante un contador que aumenta con todas las imágenes tomadas (Snapshots, Triggers y/o Previews), restablecido al iniciar el servidor;
- "rid" [uint64]: valor de sincronización de Instantánea. Implementado para que el cliente pueda correlacionar la solicitud realizada (que devuelve el mismo valor) con la imagen capturada;
- "ogSize":
 - "w" [int]: Ancho original de la imagen, en píxeles;
 - "h" [int]: altura de la imagen original, en píxeles;
- "size":
 - "w" [int]: Ancho de la imagen. Diferente del original si la imagen ha sido recortada (crop), en píxeles;
 - "h" [int]: Altura de la imagen. Diferente del original si la imagen ha sido recortada (crop), en píxeles;
- "multExp":
 - o "len" [int]: Número de exposiciones en el grupo de exposición múltiple;
 - "pos" [int]: Posición de la imagen en las exposiciones múltiples, empezando por 0.
- "shutter" [int]: Obturador de exposición en microsegundos;
- "gain" [int]: ganancia analógica de exposición en milibelios (100x decibelios);
- "stats":
 - "level" [int]: Nivel de imagen, con valor de 0 a 1000;
 - "meanr" [int]: Valor promedio del color Rojo, que va de 0 a 255;
 - "meang" [int]: Valor promedio del color Verde, con un valor de 0 a 255;
 - "meanb" [int]: Valor promedio del color Azul, con un valor de 0 a 255;
 - "stddev" [int]: Desviación estándar al cuadrado, con valor de 0 a 65535;
- "time":
 - "setup" [uint64]: tiempo monotónico de programación de la exposición, en microsegundos;
 - "exp" [uint64]: Tiempo monotónico de exposición, en microsegundos;
 - "dma" [uint64]: tiempo monotónico de entrada de exposición en el pipeline, en microsegundos;
 - "now" [uint64]: Tiempo monotónico interno de este mensaje, en microsegundos;
- "date":
 - "year" [int]: Año de captura de imagen;
 - "month" [int]: Mes de captura de imagen;
 - "day" [int]: Día de captura de imagen;
 - "hour" [int]: Hora de captura de la imagen;
 - "min" [int]: Minuto de captura de imagen;
 - "sec" [int]: Segundo de captura de imagen;
 - "msec" [int]: Milisegundo de captura de imagen (tomada al mismo tiempo que el campo "time.dma");
- "crop":
 - "x" [int]: Posición horizontal del inicio del recorte de la imagen, en píxeles;
 - "y"[int]: Posición vertical del inicio del recorte de la imagen, en píxeles;
- "jidosha": Lista / Vector:
 - "plate" [string]: Placa identificada;

80



- "probs" [lista de float]: Probabilidades de cada carácter identificado. Mismo tamaño que la placa identificada. Valores de 0.0 a 1.0;
- **"pos":**
 - "x" [int]: Posición horizontal de la placa, en píxeles;
 - "y" [int]: Posición vertical de la placa, en píxeles;
 - "w" [int]: Ancho de la placa, en píxeles;
 - "h" [int]: Altura de la placa, en píxeles;
- "color" [int]: Color de la placa, siendo 0 para blanco y 1 para rojo;
- "moto" [int]: Valor 1 para cuando la placa identificada tiene formato de Moto, 0 en caso contrario;
- "country" [int]: código de país OCR, usando ISO 3166-1;
- "classifier": Lista / Vector:
 - "type" [int]: Tipo de vehículo identificado, basado en la interfaz del Classifier:
 - 0: Desconocido;
 - 1: Coche;
 - 2: Motocicleta;
 - 3: Camión;
 - 4: Autobús;
 - "prob" [float]: Probabilidad de identificación, de 0.0 a 1.0.
 - **"pos":**
 - "x" [int]: Posición horizontal del vehículo, en píxeles;
 - "y" [int]: Posición vertical del vehículo, en píxeles;
 - "w" [int]: Ancho del vehículo, en píxeles;
 - "h" [int]: Altura del vehículo, en píxeles.
- 9) JPEG_TRIGGER, JPEG_SNAPSHOT, JPEG_PREVIEW, IMGPKG_TRIGGER e IMGPKG_SNAPSHOT: Todos estos eventos cargan la imagen JPEG convertida junto con algunos metadatos relacionados con la captura, para que pueda correlacionar eventos (utilizando el formato Mixta, descrito anteriormente). La calidad de la conversión se configura a través de los campos de "quality" de SET_JPEG_CFGS. Para el evento JPEG_PREVIEW, solo se completan los campos "framecount" y "quality". Para otros, los campos son:
- "framecount" [uint64]: valor de imagen único, implementado mediante un contador que aumenta con todas las imágenes tomadas (Snapshots, Triggers y/o Previews), restablecido al iniciar el servidor;
- "quality" [int]: Calidad de conversión de JPEG, en porcentaje;
- "rid" [uint64]: valor de sincronización de Instantánea. Implementado para que el cliente pueda correlacionar la solicitud realizada (que devuelve el mismo valor) con la imagen capturada;
- "multExp":

Revisión 1.4.2

- "len" [int]: Número de exposiciones en el grupo de exposición múltiple;
- "pos" [int]: Posición de la imagen en las exposiciones múltiples, empezando por 0.
- 10) TRIGGER_SNAPSHOT: esta operación pone en fila una solicitud de instantánea. De forma predeterminada, cuando se llama sin ningún parámetro, utiliza los parámetros predeterminados configurados para el Disparador en la interfaz WEB/REST. Los ajustes de exposición múltiple se deben formatear de la siguiente manera:
- "multexp": Lista / Vector (entre 1 y 8 ítems):
 - $_{\odot}$ "shutter" (solo una de las opciones, 100% del obturador actual si no está poblado)
 - "percent" [int, 100]: Porcentaje de obturador actual;



- "value" [int]: Obturador en microsegundos;
- "gain" (solo una de las opciones, 100% de la ganancia actual si no se completa)
 - "percent" [int, 100]: Porcentaje de ganancia actual;
 - "value" [float]: Ganancia en decibelios;
- o "flash":
 - "1" [int, 0]: porcentaje de parpadeo en la salida 1;
 - "2" [int, 0]: porcentaje de parpadeo en la salida 2;
 - "3" [int, 0]: porcentaje de parpadeo en la salida 3;
 - "4" *[int, 0]*: Porcentaje de parpadeo en la salida 4.

Los campos "shutter" y "gain" esperan solo una de las opciones disponibles. Si se rellenan ambos, siempre se utilizará el porcentaje. Además, para que el flash funcione correctamente es necesario preconfigurar las salidas que se utilizan como flash.

La respuesta de la solicitud contiene solo el "rid" (campo de número entero de 64 bits), que es un valor de identificador único de la solicitud, que sirve para correlacionar las solicitudes con las imágenes/el procesamiento/los metadatos resultantes.

También es posible pasar los siguientes parámetros en la petición, dentro de un objeto "stringMap", en forma de pares de cadenas, para personalizar las peticiones:

- "stringMap":
 - "Cenario" [string]: Puede pasar el valor "1" o "2" para usar uno de los escenarios configurados en el dispositivo (en el menú Imagen > Varios, pestaña Escenarios);
 - "User_*" [string]: Cualquier cadena de texto, para reemplazar la etiqueta con el mismo 0 nombre configurada en la franja para el escenario seleccionado. El nombre de este campo puede ser elegido por el usuario (como User_Speed, User_Id), alfanumérica aceptando cualquier string en lugar del
 - "UserCrop" [string]: Cadena en el formato "x1,y1,x2,y2", donde x1 e y1 son los en píxeles de posición de la esquina superior izquierda de la imagen, y x2 e y2 son los píxeles de posición de la esquina inferior derecha de un recorte personalizado en la imagen;
 - "TextOverlay" [*string*]: Texto personalizado deseado para la banda de imagen.
- 11) GET_LASTFRAME: Esta operación utiliza la última exposición de Preview para generar un archivo JPEG. El único parámetro de entrada es:
- "quality" [*int, 80*]: Calidad de la conversión de JPEG La respuesta de este comando llena el cuerpo por completo con la imagen convertida o devuelve NACK en caso de cualquier problema. Para uso continuo (video o vista previa) se recomienda utilizar el evento JPEG_PREVIEW para generar las imágenes.
- 12) EVT_GPIO: Este evento se envía cuando hay un cambio de estado de las entradas "secas" (GPIO) del equipo. Los datos enviados son:
- "framecount" [uint64]: Fotograma en el que ocurrió el evento, útil para correlacionar con las exposiciones;
- "rising" [int]: Combinación de todas las entradas donde el nivel lógico fue de 0 a 1;
- "falling" [int]: Combinación de todas las entradas donde el nivel lógico fue de 1 a 0;



• "state" [int]: Estado final de las entradas.

Para acortar los mensajes, los datos de todas las entradas se colocan en la misma variable entera, configurando el bit con el desplazamiento correspondiente. Por ejemplo, si la entrada 3 cambia de estado de 0 a 1 y la entrada 1 es alta, el evento correspondiente (en modo "plain") sería:

```
{"framecount":1234, "rising":4, "falling":0, "state":5}
```

Por lo tanto, ajustar el bit correspondiente a la entrada 3 sería equivalente a 1 <<(3-1) => 4 ("<<" siendo la operación de desplazamiento a la izquierda) y la combinación de los bits 1 y 3 sería (1 <<(3-1))/(1 <<(1-1)) => 5 ("|" siendo la operación O bit a bit).

- 13) SET_SERIAL_CFGS: configura las interfaces seriales. Pueden ser utilizados por más de un cliente, la reconfiguración utilizando diferentes parámetros puede provocar la pérdida de datos. Se recomienda (principalmente válido para conexión RS485) que todos los dispositivos en el mismo bus utilicen la misma configuración. Los ajustes disponibles son:
- "serial1":
 - "baud" [int, 115200]: Velocidad en bits por segundo (baud) de la interfaz;
 - "bits" *[int, 8]*: Número de bits en cada fotograma. Los valores válidos están entre 5 y 8;
 - "stop" [int, 1]: Número de bits de parada. Los valores válidos son 1 o 2;
 - "parity" [string, "n"]: Paridad de cada fotograma. Los valores válidos son:
 - "n": Sin generación ni verificación;
 - "o": Paridad impar (odd);
 - "e": Paridad par (even).
- "serial2":
 - Mismos parámetros que "serial1".
- 14) EVT_SERIAL: Evento generado cuando se reciben datos a través de la interfaz serial. Como hay más de una interfaz, el formato del mensaje es Mixto. En los metadatos se envía:
- "pipe" [*string*]: Fuente de datos ("serial1" o "serial2") En el resto del mensaje (formato binario) se envían los datos recibidos. En cada mensaje, se pueden enviar entre 1 y 2048 bytes de datos sin procesar. Debido a tiempos internos y otros factores, los mensajes entrantes pueden enviarse en fragmentos más pequeños que el tamaño máximo.
- 15) SEND_SERIAL_DATA: Esta operación envía datos a la interfaz especificada. Los campos requeridos son:
- "pipe" [string]: interfaz de destino ("serial1" o "serial2");
- "ascii" [string]: Datos en formato ASCII (sin caracteres especiales/bytes) o;
- "base64" [string]: Datos en formato base64 o;
- "hex" [string]: Datos en formato hexadecimal (2 caracteres por byte, 0-9;AF).

Solo se usa uno de los campos de datos (principalmente usando "ascii", luego "base64", luego "hex" si se envían múltiples). Se recomienda enviar sólo el formato más conveniente. Si todo sale como se esperaba, el retorno del comando contendrá:

- "len" [int]: Número de cuadros (generalmente bytes) enviadas.
- 16) SET_EQUIP_CFGS: es la interfaz principal para controlar la configuración del equipo en Cougar. Para aproximar el formato de la interfaz REST, controla la configuración de toma de imágenes, equivaliendo a los endpoints REST:
- /camera/misc/readonly/volatile \rightarrow "equip.volatile";
- /camera/misc/readonly/constants \rightarrow "equip.miscRO";



- /camera/misc → "equip.misc";
- /camera/autofocus → "equip.autofocus";
- /camera/profiles/:id (excepto creación y eliminación de perfiles) \rightarrow "equip.profiles";
- /camera/profiles → "equip.currProfile";
- /camera/transitioner → "equip.transitioner";
- /camera/ios \rightarrow "equip.io".

Y también controla los endpoints de los Servicios:

- /camera/services/stream → "h264" y "mjpeg";
- /camera/services/ocr → "ocr";
- /camera/services/classifier \rightarrow "classifier";
- /camera/services/analytics → "analytics";
- /camera/services/ftp → "ftp";
- /camera/services/itscampro \rightarrow "itscampro";
- /camera/services/licenses \rightarrow "license".

Los parámetros de entrada (opcionales) para este comando son:

- "path" [string, ""]: Ruta raíz a considerar para los datos;
- "data" [objeto/valor, {}]: Datos que se escribirán en la configuración.

Todos los ajustes mencionados anteriormente están disponibles en un árbol de ajustes completo. Por lo tanto, como todas las demás configuraciones de Cougar, puede configurar elementos escasamente, configurando solo lo que necesita. Esto hace que, desde el punto de vista de la escritura, las siguientes opciones sean equivalentes:

- {"path":"analytics.voting.roi1.x0", "data":123}
- {"path":"", "data":{"analytics":{"voting":{"roi1":{"x0":123}}}}
- {"path":"analytics.voting", "data":{"roi1":{"x0":123}}}

Debido al volumen total de configuraciones, al utilizar "path" vacío, en un caso convencional, se responde alrededor de 800 elementos. Esto aumenta innecesariamente el consumo de procesamiento y recursos de red y, por lo tanto, no se recomienda su uso continuo. Para los ejemplos anteriores, las respuestas son:

- 123;
- todas las configuraciones (~800 elementos);
- solo configuraciones de voto mayoritario (~25 elementos).

Debido al volumen de configuraciones, se recomienda utilizar la documentación de la interfaz REST para hacer referencia a los parámetros de este comando.

17) CMD_REBOOT: Este comando obliga a un reinicio inmediato del dispositivo de captura.

6.4. API Disponibles

Dado que el protocolo es abierto, es posible implementar su propia versión del cliente, especialmente si su aplicación no utiliza uno de los idiomas en los que se implementaron, o si la versión disponible no cumple con los requisitos del resto. de la aplicación (por ejemplo, Python 2 frente a 3, C++ 98 frente a 11 frente a 17 frente a 20). Pumatronix proporciona clientes C++ y Python solo para referencia de código (comuníquese con el soporte técnico para obtenerlos).



6.5. Recomendaciones Generales

La configuración se puede cambiar parcialmente/escasamente, sin necesidad de leer, modificar y escribir una estructura fija. De esa forma, incluso si se agregan nuevos campos, el comportamiento del cliente se mantiene constante.

Para la operación SET_EQUIP_CFGS, debe intentar informar la ruta ("path") más cercana a la configuración que desea establecer, haciendo que la operación regrese lo más pequeña posible. Se recomienda obtener todas las configuraciones ("path":"") solo cuando sea necesario (por ejemplo, en la inicialización de la lógica del cliente).

Para implementar el protocolo de forma independiente, se recomienda encarecidamente utilizar un entorno de subprocesos múltiples para manejar la recepción e interpretación de mensajes en un subproceso separado, para reducir la latencia entre la recepción de datos. Si es necesario, es posible utilizar un *threadpool* para una interpretación más rápida en entornos de varios núcleos.

Todos los mensajes son asíncronos, es decir, durante el procesamiento de un comando (esperando entre enviar y recibir) se pueden recibir otros mensajes (eventos, imágenes o incluso comandos de otros threads).

6.6. Ejemplo de cálculo de CRC16 XMODEM

```
// Ejemplo de implementación del algoritmo CRC16 XMODEM. Este ejemplo usa una //
"CRC tab"para calcular previamente los coeficientes y optimizar el rendimiento.
// Es posible definir la pestaña como una constante de valores "mágicos".
// Utiliza variables definidas en el <stdint.h> que puede ser reemplazado
// por el sistema equivalente. Usualmente están:
// - uint8_t -> unsigned char
// - uint16_t -> unsigned short int
uint16_t crcXMODEM(const uint8_t *c, int numBytes, uint16_t currCrc = 0) {
    static uint16_t crcTab[256];
    static bool init = 0;
    if(!init){
        init = true;
        for (int i=0; i<256; i++) {</pre>
             uint16_t short_c = i<<8;</pre>
             uint16_t crc = 0;
            for (int j=0; j<8; j++) {</pre>
                 if ( ((crc ^ short_c) & 0x8000) != 0 ) {
                     crc <<= 1;</pre>
                     crc ^= 0x1021;
                 } else {
                     crc <<= 1;</pre>
                 }
                 short_c <<= 1;</pre>
```

```
}
    crcTab[i] = crc;
    }
}
for (int i = 0; i < numBytes; i++) {
    currCrc = (currCrc << 8) ^ crcTab[((currCrc >> 8) ^ c[i])];
}
return currCrc;
}
```

7. Protocolo de Comunicación Open Source Pumatronix (Socket)

La comunicación con los dispositivos se realiza a través de la interfaz Ethernet, utilizando el protocolo de comunicación Pumatronix UDP y TCP/IP. El puerto utilizado para la comunicación con el equipo externo es el número **50000**. Por lo tanto, la aplicación desarrollada para comunicarse con el dispositivo debe configurarse para enviar comandos utilizando este puerto en los protocolos TCP y UDP. Hay compatibilidad y algunas diferencias en la aplicación en cada modelo de dispositivo.

El protocolo UDP se utiliza únicamente para la identificación de equipos conectados a la red, ya que permite el envío de paquetes de tipo *broadcast*, que son recibidos por todos los dispositivos. Esto permite que el dispositivo de captura de imágenes envíe su identificación al recibir este paquete.

Todos los demás comandos utilizan el protocolo TCP, que establece una conexión punto a punto entre el dispositivo de control y el dispositivo de captura de imágenes. La seguridad en la recepción y cambio de configuraciones se realiza con la transmisión de un código *CRC*. Sin embargo, la mayoría de las respuestas enviadas por el equipo no tienen *CRC*.

El Protocolo Pumatronix admite conexiones que se desarrollaron en base a la Biblioteca Dinámica (dll) y la clase C++ para Linux. Un kit de desarrollo (SDK) con los archivos necesarios para el desarrollo de la aplicación está disponible en <u>https://www.pumatronix.com/</u>, que se puede descargar accediendo al sitio web del *Área de Cliente > Soporte Técnico.*

Comandos							
VIDEO	REQ_DATA	SETA_TIPO_SHUT	REQ_POSICAO_ZOOM				
VIDEO_CONTINUO	REQ_ENTRADA	SETA_SHUT	REQ_POSICAO_FOCO				
FOTO	REQ_GAMMA	SETA_SHUT_MAX					
FOTO_INFO_ADIC	REQ_GANHO_VISIVEL	SETA_TIPO_GANHO					
REQ_CONF_IMAGEM	REQ_TEMPO_LIGADO	SETA_GANHO					
REQ_CONF_GER	REQ_MOV_LENTE	SETA_GANHO_MAX					
SETA_DEFAULT	REQ_FOCO_IR	SETA_NIVEL_IMG					
REQ_CONF_REDE	REQ_IO_VIGIA	SETA_ZOOM					



Comandos							
REQ_SITUACAO_DAY_NIGHT	REQ_DIR_IO_VIGIA	SETA_FOCO					
REQ_ROTACAO	SETA_ROTACAO	SETA_POSICAO_ZOOM					
REQ_LENTE_AUTO_IRIS	SETA_LENTE_AUTO_IRIS	SETA_POSICAO_FOCO					
REQ_MODO_DAY_NIGHT	SETA_MODO_DAY_NIGHT	SETA_IO_VIGIA					
REQ_SATURACAO	SETA_SATURACAO	SETA_DIR_IO_VIGIA					
REQ_WHITE_BALANCE	SETA_WHITE_BALANCE	SETA_GAMMA					
REQ_FOTO_COLORIDA	SETA_FOTO_COLORIDA	REQ_WB_ATUAL					
REQ_HORA	SETA_SAIDA	SETA_ZOOM_FOCO					





