# SISTEMA ITSCAMPRO Manual de Integração

www.pumatronix.com



#### Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1970. Curitiba, Brasil

Copyright 2020 Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Todos os direitos reservados.

Visite nosso website <a href="http://www.pumatronix.com">http://www.pumatronix.com</a>

Envie comentários sobre este documento no e-mail <u>suporte@pumatronix.com</u>

Informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

A Pumatronix se reserva o direito de modificar ou melhorar este material sem obrigação de notificação das alterações ou melhorias.

A Pumatronix assegura permissão para download e impressão deste documento, desde que a cópia eletrônica ou física deste documento contenha o texto na íntegra. Qualquer alteração neste conteúdo é estritamente proibida.

## Histórico de Alterações

Data	Versão	Conteúdo atualizado
01/12/2022	1.0	Versão Inicial



## Visão Geral

Este documento tem o objetivo de orientar o desenvolvedor na utilização das interfaces de operação disponíveis e que permitem operar o software ITSCAMPRO 1.11.2, sendo o software responsável pela gestão das informações produzidas, com o objetivo de monitorar veículos através do reconhecimento automático de placas (LPR) ou de características gerais do veículo, além de detectar cargas perigosas transportadas. Ao persistirem dúvidas entrar em contato com o suporte técnico da Pumatronix.



De acordo com a versão do software aplicada ao dispositivo acessado, a interface de acesso via web é diferenciada e algumas funções podem ser disponibilizadas somente nas versões mais atuais.

# Sumário

1.	Interface Web do ITSCAMPRO	1
2.	Menu Sistema	1
	Usuários	.1
	Grupos	.4
	Perfis	.5
	Configurações do Sistema	.6
	Configurações de Data/Hora	21
	Configurações de Rede	22
	Servidor de E-mail	23
	Licença	24
	Manutenção do Sistema	25
3.	Menu Cadastros	26
	Agrupamentos	26
	Equipamentos	27
	Câmeras	28
	Veículos Monitorados	31
	Trechos Monitorados	34
	Carga Perigosa	36
	Notificações	36
	Dispositivos	38
4.	Menu Relatórios	39
	Monitoramento de Veículos	39
	Correlações	40
	Capturas	41
	Busca por Similaridade	43
	Tráfego	45
	Tempo e Velocidade	45
	Origem e Destino	46
	Placas Alteradas	47
	Log do Sistema	47
5.	Busca por Placa4	<del>1</del> 8



### 1. Interface Web do ITSCAMPRO

A tela inicial da interface web do ITSCAMPRO possui as funções sempre visíveis e disponíveis para acesso e exibe o Mosaico, quando configurado como página inicial do Usuário logado, com as últimas capturas realizadas pelos dispositivos cadastrados, que são apresentadas em formato de mosaico, configurado para o tamanho selecionado: 1x1, 2x2x, 3x3, 4x4, 5x5 ou 6x6.



Figura 1 - Funcionalidades disponíveis na interface: 1) Acesso à página inicial, 2) Menu Principal, 3) Menu Sistema, 4) Menu Cadastros, 5) Menu Relatórios, 6) Função Buscar Placa, 7) Dados da Conta do usuário e Logout, 8) Barra de Status

## 2. Menu Sistema

#### Usuários

O ITSCAMPRO permite o controle do acesso a equipamentos de maneira independente por *Grupos* de usuários e também permite que seja disponibilizado níveis de acesso diferentes para cada usuário do sistema, é possível cadastrar um usuário com permissão total de acesso ao sistema (*Perfil Root*) e um usuário com acesso restrito à alguns relatórios e Monitoramento de veículos e trânsito (*Operador*).



3	10 v Bearles	le o total de l'Europeo, Apresentando (S	and 12)			Anore Disease
Perfil	Crupo	(Name	i mai	Login	idome	Ações
-	1044	Suffrage Destingment	Managerona (see (s	de adver	Purtupate	12 x
and date	Smoot	Marcon Weitlan Bases	marcine housing participants and be	rarea hora	Pulugide	8 x
lastinate	Parketon in 12P	Fartania Batto	Second charms (high proportion	Serverble Section	Potupile	17 x
ini.	0000	Real	Nile Calumbury		Partuguée	12 x
har		Step Owler Se	dage desing preserves controls	daga diwiwa	Particular	17 ×
-	104	Josho: Pranger	petring/sects comits	Integral Interday	Ponquis	α,
han	Pathetan in S.P.	Columnia (Indexa	etanis principago pago in	mission artists	Panagala	G >
	1000	Febre Centerpi	Man Desmanute can be	Man Lating to	Debasts	12 x

Para adicionar um novo usuário, clique em *+Novo Usuário* e a tela apresenta os campos para preenchimento, separados em quatro abas:

Campo	Descrição				
	Novo Usuário      Geral Equipamentos Opções Permissões      Nome      E-mail      E-mail				
Aba <i>Geral</i>	Login Login Senha A Senha   [a 2][0 9][@#\$%] minimo 6 Perfil I Root V Página Inicial A Mosaico V Grupo A V				
Nome	obrigatório criar um nome para identificação do usuário				
E-mail	cadastrar um e-mail do usuário para envio de dados do sistema				
Login	obrigatório inserir os dados para realizar o login				
Senha	obrigatório inserir a senha de acesso para realizar o login				
Perfil	selecionar um perfil que contenha as permissões de acesso às telas desejadas				
Página Inicial	selecionar qual será a página inicial exibida após o login				
Grupo	selecionar um <i>Grupo</i> que irá associar os equipamentos e a lista de monitoramento do grupo ao usuário				



Campo	Descrição			
	Novo Usuário *			
	Geral Equipamentos Opções Permissões			
	Equipamentos Disponíveis Equipamentos do Usuário			
	♥ CFI 001/2F			
Aba	CFI 003/2F			
Equipamentos	♥ CFI 002/2F			
	CFI 004/4F     D MOBILE - Edwards (PEMI)T			
	MODILE - LOUBIOU (DEMOTILI      Selecteory Today			
	Selectoriar roods / Kemover roods			
	✓			
Equipamentos Disponíveis	selecionar quais equipamentos o usuário terá acesso e arrastar para a coluna <i>Equipamentos do Usuário</i> para permitir o acesso			
Equipamentos do Usuário	visualizar/remover os equipamentos que o usuário pode acessar			
	🔺 Novo Usuário			
	Geral Equiparmentos Opções Permissões			
	Idioma @ Português ~			
Aba <i>Opções</i>				
	*			
Idioma	selecionar o idioma de exibição da interface para o usuário, entre os poss Inglês ou Espanhol			



Campo	Descrição				
	Novo Usuário      Geral Equipamentos Opções Permissões      Root      Editor de Placas      Clinativo      Editor de Placas      Clinativo      Dinativo      Clinativo      Clinativ				
Aba <i>Permissões</i>	Administrador de Grupo Apagar Registros Exportar Dados				
Root	o usuário com a permissão de <i>Root</i> é o administrador principal do sistema. Além de poder configurar os grupos e usuário, o Root tem permissão para fazer tarefas de administração do servidor				
Editor de Placas	o usuário com essa permissão poderá alterar a informação da placa detectada nos registros				
Administrador de Grupo	o usuário com permissão de <i>Administrador de Grupo</i> , pode fazer mudanças nas configurações dos equipamentos e dispositivos de captura do grupo e pode gerenciar os veículos monitorados				
Apagar Registros	selecionar se o usuário tem permissão para apagar registros do sistema				
Exportar Dados	selecionar se o usuário tem permissão para exportar dados de registros do sistema				

#### Grupos

A configuração de Grupos de usuários tem o objetivo de restringir o acesso a equipamentos e à lista de veículos monitorados, ao associar usuários criados. Da mesma forma, permite restringir o acesso às capturas efetuadas somente pelos equipamentos que pertencem ao grupo associado ao usuário.

Grupos	1		
Q	10 Y Recebido o total de 3 orucos. At	presentando (1 até 3)	+ Novo Gr
	Grupo	Descrição	Αςδι
Comercial		Comercial Pumatronix	C .
GERAL			C .
Prefeitura de SJP		Prefetura de SJP	8
« <		1	>

Para adicionar um novo usuário, clique em +Novo Grupo e a tela apresenta os campos para preenchimento:



Campo	Descrição				
	2	嶜 Novo Grupo		×	
	No De Ha	Nome Nome de Descrição Econoria Habilitar alertas Denatran Ativo Equipamentos Disponíveis		erupo Equipamentos do Grupo	
	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	CFI 001/2F     CFI 002/2F     CFI 003/2F     CFI 003/2F     CFI 004/4F     MOBILE - Eduardo (DEMUT      Selecionar Todos >		< Remover Todos	
Nome	obrigatório criar um i	brigatório criar um nome para identificação do grupo			
Descrição	inserir descrição do grupo				
Habilitar alertas Denatran	selecionar se será Ativo ou Inativo os alertas Denatran para o grupo				
Equipamentos Disponíveis	selecionar quais equipamentos são liberados para o acesso do grupo e arrastar para a coluna <i>Equipamentos do Grupo</i> para permitir o acesso				
Equipamentos do Grupo	visualizar/remover os	s equipamentos	que o grup	o pode acessar	

#### Perfis

A configuração de *Perfis* tem o objetivo de restringir o acesso às telas do Sistema ITSCAMPRO associando aos *Usuários* ou *Grupos.* Por padrão de fábrica, os usuários com perfil *Root* podem fazer buscas no Monitoramento de Veículos em grupos de usuários diferentes daquele ao qual ele está associado.



		+ Novo	Por
9,	10 v Recebsico o total de 5 perfis. Apresentando (1 até 5)		
Nome	Telas		641
drenstrador	Mosanos, Paniel de Seguranos, Paniel de Tidmates, Mapo, Solten, Epugnamentos, Clamaras, Veisules Montorados, Teches Montorados, Montoramento de Veisules, Coméliptes, Capturas, Tráfeço, Tempr e Veisulado, Orgam e Destino, Placae Aliveralas, Russier Placa	8	,
and the second sec	Centres	12	,
-	Mitmann, Paral de Bagarerys, Paral de Tolonits, Napa, Eslos, Valuatos Miristonalos, Ministraeraris de Valuatos, Corelaçãos, Capitaras, Tollago, Temps e Valuatada, Organ e Dastro, Basar Para	8	,
and a	Minwent, Pernel de Segurarge, Pernel de Tränsle, Mape, Scion, Veindre Montenacios, Minsteramente de Veindes, Convigiles, Capteres, Tabley, Temps & Veindeski, Organ & Destro, Baser Hace	C2	;
-	Mosanis, Pariel de Segurarique, Pariel de Tolonte, Mapa, Ecles, Unatives, Dopes, Parlis, Configurações do Tolonte, Configurações de Reds, Earober de antal Liberça, Manderção de Estavitas Vecular Montandas, Destor Mantendas, Montanemento Montales, Conteleções, Captaras, Talego, Tengo a Velocidade, Organ e Destavitora, Alexades, Log de Estavitas, Buscar Hues, Manderção de Estavitas, Duras estavitas, Alexades, Log de Estavitas, Buscar Hues, Manderção de Estavitas, Duras estavitas, Destavitas, Alexades, Log de Estavitas, Buscar Hues, Manderção de Estavitas, Duras estavitas, Pariel de Carlos, Pariel de C	œ	,

Para adicionar um novo usuário, clique em +Novo Perfil e a tela apresenta os campos para preenchimento:

Campo	Descrição				
	😁 Novo Perfil	×			
	Nome & Nome do perfil				
	Telas disponíveis Telas em uso				
	C Mosaico				
	🖵 Painel de Segurança				
	🖵 Painel de Trânsito				
	🖵 Mapa				
	🖵 Sobre				
	Selecionar Todos > < Remover Todos				
	~				
Nome	obrigatório criar um nome para identificação do perfil				
Telas Disponíveis	selecionar quais telas são permitidas para o acesso do perfil e arrastar para a coluna <i>Telas em uso</i> para permitir o acesso				
Telas em Uso	visualizar/remover as telas permitidas para o Perfil				

### Configurações do Sistema

A operação e funcionamento do Sistema ITSCAMPRO em diversos ambientes e infraestrutura exigem que as *Configurações do Sistema* estejam corretamente aplicadas nos campos descritos:



Campo	Descrição				
	Configurações do Sistema			?	
Aba <i>Geral</i>	Kill ben	65 Genil Norse do biblione Descripto de formera citaria Unitaria Notaria conserver 2014 Terres descriptiogneres		5	
Nome do sistema	inserir o nome que será exibido na tela inicial de acesso e login ao sistema				
Descrição do sistema	inserir breve descrição a ser exibida na tela inicial de acesso e login ao sistema				
Idioma	selecionar o idioma de exibição da interface				
Logo do sistema	alterar a logotipo do sistema, inserindo a imagem a ser exibida na tela de login				
Incluir conversor CSV	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o conversor CSV				
Termo de Uso Obrigatório	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o Termo de Uso Obrigatório				

Campo	Descrição					
	Configurações do Sistema	?				
Aba <i>Acesso</i> <i>Externo</i>	Come       Acesso Externo         Private Externo do 1552A0PHO       Impositivo Mesos combr         Maga       Private do comunicação do Serviço         Private do comunicação do serviço       Impositivo Mesos         Servictores Externos       Impositivo Mesos         Instalate rTTPS       Impositivo Mesos         Instalate rT	(uestic: ") (uestic: 2007) (uestic:				
IP/Host Externo do ITSCAMPRO	inserir o IP externo ou o endereço da internet em que o ITSCAMPRO ficará visível na internet, uma vez que é possível que o sistema seja acessado de fora da intranet da empresa. Essa configuração é muito importante para as atualizações automáticas de status					



Campo	Descrição
Porta de Comunicação do Serviço	inserir porta de comunicação que o sistema deve usar para se comunicar com o serviço do ITSCAMPRO para monitoramento. No caso de um acesso externo é necessário incluir a rede de forward dessa porta para o IP do servidor
Porta de Comunicação das Câmeras	inserir porta pela qual os dispositivos de captura e os equipamentos como o WetecFF e o ITSCAMPRO Móvel vão enviar as capturas para o servidor do ITSCAMPRO
Habilitar HTTPS	selecionar se será habilitado o uso do protocolo HTTPS na interface gráfica
Certificado	clicar no campo para carregar o arquivo externo do certificado ou selecionar Usar padrão e o certificado

Campo	Descrição				
Aba <i>Mapa</i>	Configurações Configurações Const Acesso Externo PAspa Caracemento de Imagens Explicativo Movel Explicativo Movel Explic	e do Sistema P Mapa Chare do Serviço de Mapas do Google Mastrar Lista Equipamentos Habita Agrupamento de Equipamentos	Atasiyo photosomogia 29.5. Xonoteketa     Oreaditada     Oreaditada     Oreaditada	(jaddia Habiltado) (jaddia Habiltado)	<b>؟</b> (podde: WratyOAZSTicLUSsurykyaMMMMMAA
Chave do Serviço de Mapas do Google	inserir Chave de a	cesso aos serviços	do <i>Google Maps</i>		
Mostrar Lista Equipamentos	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a lista de equipamentos na visualização do Mapa				
Habilita Agrupamento de Equipamentos	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a funcionalidade de agrupar os equipamentos próximos na visualização do Mapa				



Campo			Descrição	
Aba <i>Armazenamento de Imagens</i>	Configurações Configurações Configurações Acesso Externo Maço Acesso Externo Acesso Externos Adricativo Mibrel Mi Servidores Externos A COR	e do Sistema	ns	2 Limitedo pelo Armacenamento Liver (paddor 1 ۱۹۹۹ (paddor 10%) ۱۹۹۹ (paddor 5%)
Armazenamento das Imagens	definir o tempo que as imagens vão permanecer no ITSCAMPRO, que permite manter o armazenamento de 3 meses até 2 anos ou <i>Limitado pelo Armazenamento Livre</i> , que remove as imagens armazenadas considerando a configuração em <i>Armazenamento Livre</i>			
Armazenamento Livre	definir o mínimo de espaço livre do HD que deve ser mantido no sistema, que pode ser de 5% a 50%			
Margem de Limpeza	configurar qual a margem (de 1% a 10%) que deve ser mantida a cada operação de limpeza de HD, com o objetivo de evitar que o sistema faça limpeza a cada nova imagem ao atingir o limite mínimo do HD			

Campo			Descrição	
Aba <i>Aplicativo</i> <i>Móvel</i>	Configurações do S Coral Acreso Eterno Mapa Biorracemento de Imagens Digitativo Mivel Biorradores Datemos Vil BOAP Acreso Eternos	Cistema	(paddo: Desabilitado) (paddo: Desabilitado)	<b>?</b>
	O acesso ao ITSCAM	1PRO pode ser	feito utilizando aplicativo Android.	
Habilita Aplicativo Móvel	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado a integração com o aplicativo móvel			
Porta Aplicativo Móvel	configurar a porta que será utilizada para a comunicação com o aplicativo móvel			



Campo	Descrição			
Aba <i>Servidores</i> <i>Externos &gt; Envio</i> <i>para Servidor FTP</i>	Envio para Servidor FTP         Habilita Envio Servidor FTP         Usar FTPS         UP/Host Servidor FTP         Porta de Comunicação do FTP         Usuário de login do FTP         Senha de login do FTP         Formato Nome do Arquivo         Formato do Arquivo	abilitado Desabilitado abilitado Desabilitado onfigurar com o hostname ou IP do Servid; 1 suário de login para o Servidor FTP · ormato do nome do arquivo para o Servidor TP		
Habilita Envio Servidor FTP	selecionar se será Habilitado ou Desabilita	<i>do</i> o envio para servidor FTP		
Usar FTPS	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilita</i> ITSCAMPRO irá utilizar o FTPS ao invés do	<i>do</i> o uso do FTPS. Quando habilitado o FTP sem segurança		
IP/Host Servidor FTP	configurar o endereço de IP ou HostName	do servidor que deve ser feito o envio		
Porta de Comunicação do FTP	inserir a porta que deve ser utilizada na co	omunicação com o servidor FTP		
Usuário de login do FTP	inserir usuário para login no servidor de F	inserir usuário para login no servidor de FTP		
Senha de login do FTP	inserir senha para login no servidor de FTP			
Formato Nome do Arquivo	<ul> <li>personalizar o formato que os arquivos serão salvos no servidor de FTP.</li> <li><i>cameraname:</i> A tag permite utilizar o nome da câmera no arquivo</li> <li><i>cameratype:</i> A tag permite utilizar o tipo da câmera no caminho do arquivo, diferenciando quando é uma câmera dianteira ('D') de uma câmera traseira ('T')</li> <li><i>captureid:</i> A tag é trocado pelo identificador da captura. Esse inteiro pode ser formatado também (pe. %010d - utilizar 10 dígitos colocando 0 para completar)</li> <li><i>datetime:</i> A tag pode ser utilizado sempre que for necessário incluir a data/hora no nome do arquivo. Esse aceita os campos padrões de formatação de data/hora (yyyy - ano   MM - mês   dd - dia   HH - hora   mm - minutos   ss - segundos)</li> <li><i>equipment:</i> A tag é trocado por um identificador do equipamento no caminho do arquivo que está sendo salvo no servidor de FTP</li> <li><i>imageid:</i> A tag é trocado por um identificador único da imagem</li> <li><i>plate:</i> A tag permite ao usuário colocar a probabilidade global da placa no nome do arquivo do FTP</li> </ul>			
Formato do Arquivo	<ul> <li>selecionar o formato do arquivo entre os formatos disponíveis:</li> <li>JPEG: Formato padrão de imagem do sistema</li> <li>PNG: Formato vetorial, porém com compressão de dados</li> <li>WEBP: Formato vetorial desenvolvido pelo Google com 26% mais compressão do que o PNG e 34% mais compressão do que o JPEG</li> <li>A configuração do formato do arquivo do FTP permite que o usuário possa customizar o envio de maneira bem flexível, criando árvores de diretório.</li> <li>Exemplo de configuração e de formato de arquivo gerado:</li> </ul>			



Campo	Descrição	
	<pre><datetime>yyyy</datetime>/ <datetime>MM</datetime> /<datetime>dd</datetime>/ <datetime>HHmmss</datetime> _<captureid>%10d</captureid>_ <plate>%s</plate>_ <imageid>%d</imageid>.jpg datetime: 20/05/2021 20:00:00 captureid: 1 plate: ABC1B34 expo: 1 2021/05/20/ 200000_00000001_ABC1B34_1.jpg</pre>	
Aba <i>Servidores</i> <i>Externos &gt;</i> <i>Encaminhamento</i> <i>de registros para</i> <i>outro ITSCAMPRO</i>	<ul> <li>Encaminhamento de registros para outro ITSCAMPRO</li> <li>Habilita Encaminhamento de Registros</li> <li>IP/Host do outro servidor ITSCAMPRO</li> <li>IP2.168.0.25</li> <li>Porta de comunicação do outro servidor ITSCAMPRO</li> <li>Usar protocolo legado</li> <li>Image: Para outro ITSCAMPRO</li> <li>Image: Para outro ITSCAMPRO</li></ul>	
Habilita Encaminhamento de Registros	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o encaminhamento de registros de captura para outro servidor ITSCAMPRO	
IP/Host do outro servidor ITSCAMPRO	configurar IP ou HostName para acessar o outro servidor ITSCAMPRO	
Porta de comunicação do outro servidor ITSCAMPRO	inserir a porta de comunicação entre o ITSCAMPRO e o outro servidor ITSCAMPRO	
Usar protocolo legado	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o uso do protocolo legado no encaminhamento dos registros	
Aba <i>Servidores</i> <i>Externos &gt; Lince</i>	Integração com Lince   Ambiente   Identificador do cliente   Código de autenticação   Código de autenticação   Timeout da Conexão   Timeout da Resposta	
Integração com Lince	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado a integração com o servidor Lince	
Ambiente	selecionar o tipo de ambiente do servidor	
Identificador do cliente	inserir o identificador do cliente	
<i>Código de autenticação</i>	inserir o código de autenticação do servidor	



Campo	Descrição		
Timeout da Conexão	definir o tempo máximo que será aguardado para a aceitação de uma conexão no servidor		
Timeout da Resposta	definir o tempo máximo que será aguardado para o recebimento de resposta do servidor		
	🗟 Servidores Externos - WebServic	e Rest	
Aba Servidores Externos > WebService Rest	Integração com WebService Rest URL WebService Número de Tentativas Timeout de Conexão Timeout de Leitura Tipo do WebService Valor do cabeçalho da autorização Filtrar por classe de veículo Nome do Campo de ID Nome do Campo Data/Hora Formato da Data/Hora Formato da Data/Hora Nome do Campo Placa Posição da Placa Descarta Registro sem Placa Nome do Campo ID da Câmera Nome do Campo ID da Câmera Nome do Campo ID do Equipamento Nome do Campo Longitude Nome do Campo Longitude Nome do campo Classe do Veículo Além do acesso por aplicativo, as inf encaminhadas para um servidor FTP Service Rest ou outros servidores ex	Pesabilitado         O <tr< td=""></tr<>	
Integração com WebService Rest	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o envio para um WebService Rest		
URL WebService	configurar URL do WebService		
Número de Tentativas	definir o número de tentativas de envio de um registro		
Timeout de Conexão	definir o tempo máximo que o servidor vai aguardar por um retorno de conexão		
Timeout de Leitura	definir o tempo máximo que o servidor vai aguardar por um retorno das informações enviadas		
Tipo do WebService	selecionar o tipo dos dados que serã do tipo JSON ou Multipart	o enviados e recebidos no WebService que pode ser	
Valor do cabeçalho da autorização	definir a informação que será enviada no campo 'Authorization' na requisição REST		



Campo	Descrição	
Filtrar por classe de veículo	selecionar quais classes de veículos serão encaminhadas para o WebService Rest que permite as opções: <i>Todas, Não identificado, Carro, Moto, Caminhão</i> ou <i>Ônibus</i>	
<i>Nome do Campo de ID</i>	definir o nome do campo de identificação do registro no envio para o <i>WebService.</i> Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado no envio	
<i>Nome do Campo Data/Hora</i>	customizar o nome do campo data/hora no envio para o <i>WebService.</i> Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado do envio	
Formato da Data/Hora	customizar o formato que será enviado a Data/Hora	
<i>Nome do Campo Placa</i>	customizar o nome do campo placa no envio para o <i>WebService</i> . Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado do envio	
Posição da Placa	inserir coordenadas da posição onde foi identificada a placa (x0,y0;x1,y1;x2,y2;x3,y3)	
Descarta Registro sem Placa	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o descarte dos registros sem placa. Quando habilitado, os registros sem placa não serão enviados para o WebService	
<i>Nome do Campo ID da Câmera</i>	customizar o nome do campo identificador do dispositivo de captura/faixa. Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado no envio	
<i>Nome do Campo ID do Equipamento</i>	customizar o nome do campo identificador do equipamento. Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado no envio	
<i>Nome do Campo Latitude</i>	customizar o nome do campo latitude. Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado ao envio	
<i>Nome do Campo Longitude</i>	customizar o nome do campo longitude. Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado ao envio	
Nome do Campo Imagem	customizar o nome do campo imagem. Se o campo for deixado em branco esse campo não será adicionado ao envio	
Nome do campo Classe do Veículo	personalizar o campo <i>Nome da Classe do Veículo</i> ao enviar para o <i>WebService</i> . Se deixado em branco, não será adicionado ao envio	
	■ Envio para Serviço Web da PM-PR	
Aba <i>Servidores</i> <i>Externos &gt; Envio</i> <i>para Serviço Web</i> <i>da PM-PR</i>	Integração com PM-PR URL do Serviço Web Número de Tentativas Timeout da Conexão Timeout da Leitura Grau de Fidelidade Mínimo Grau de Fidelidade Máximo Precisa que a faixa esteja configurada, a identificação da faixa é configurada no campo Identificado Externo do dispositivo de captura. Além do identificador da faixa, a localização e uma placa válida são requisitos para os registros que são enviados para a PM-PR	
Integração com PM- PR	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado a integração com a PM-PR	



Campo	Descrição		
URL do Serviço Web	configurar a URL que será utilizada para acessar o WebService da PM-PR		
Número de Tentativas	definir o número máximo de tentativas para envio de um registro para o servidor da PM-PR		
Timeout da Conexão	definir o tempo máximo que será aguardado para a aceitação de uma conexão no servidor, entre 0 a 60.000 milissegundos		
Timeout da Leitura	definir o tempo máximo que será aguardado para o recebimento de resposta do servidor, entre 0 a 60.000 milissegundos		
Grau de Fidelidade Mínimo	definir a probabilidade mínima (entre 0% a 100%) da certeza da placa para que o ITSCAMPRO entenda que a placa é válida e mandar a imagem para a validação. Caso a probabilidade for menor não será enviada a imagem no registro		
Grau de Fidelidade Máximo	definir a probabilidade máxima (entre 0% a 100%) da certeza da placa para que o ITSCAMPRO entenda que a placa é válida e mandar a imagem para a validação. Caso a probabilidade for maior não será enviada a imagem no registro		
Aba <i>Servidores</i> <i>Externos &gt;</i> <i>Integração com o</i> <i>Sistema SPIA</i> ( <i>PRF</i> )	Integração com o Sistema SPIA          URL       Integração com o Sistema SPIA         URL       Integração com o Sistema SPIA         Chave de acesso       Image: Chave de acesso         Nome empresa       Image: PUMATRONIX         Token de acesso       Image: PUMATRONIX         Tentativas       Image: PUMATRONIX         Timeout Conexão       Image: PUMATRONIX         Timeout Leitura       Image: PUMATRONIX         O sistema ITSCAMPRO permite a integração com o sistema de inteligência da PRF         chamado de SPIA. O WebService do SPIA-PRF precisa que a faixa esteja configurada, a identificação da faixa é configurada no campo Identificado Externo do dispositivo de captura. Além do identificador da faixa, a localização é um dos requisitos para os registros		
	que são enviados para o SPIA-PRF.		
URL	inserir a URL que será utilizada para acessar o WebService do SPIA-PRF		
Chave de acesso	inserir a chave de acesso para que o servidor da PRF aceite os registros do sistema		
Nome empresa	configurar o nome da empresa que está cadastrada como responsável pelo sistema que está enviando os registros para o SPIA		
Token de acesso	inserir <i>Token de acesso</i> para acessar o WebService do SPIA-PRF (???systemconfig.help.spiaintegration.accesstoken???)		
Tentativas	definir o número máximo de tentativas para envio de um registro para o servidor do SPIA- PRF que pode ser de 1 a 5 vezes		
Timeout Conexão	definir o tempo máximo que será aguardado para a aceitação de uma conexão no servidor, entre 0 a 60.000 milissegundos		
Timeout Leitura	definir o tempo máximo que será aguardado para o recebimento de resposta do servidor, entre 0 a 60.000 milissegundos		



Campo	Descrição		
Aba <i>Servidores Externos &gt;</i> Integração com API CarBigData	Integração com API CarBigData Habilita/Desabilita Integração URL da API Máx. Número de Tentativas Máx. Tempo de Conexão Máx. Tempo de Resposta Chave de Segurança DCP5ZCHVLdeiWZ49pngnbDWOgYayvkCc		
Habilita/Desabilita Integração	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado a integração com API CarBigData		
URL da API	inserir a URL que será utilizada para acessar o API CarBigData		
Máx. Número de Tentativas	definir o número máximo de tentativas para envio de um registro ao servidor		
Máx. Tempo de Conexão	definir o tempo máximo que será aguardado para a aceitação de uma conexão no servidor		
Máx. Tempo de Resposta	definir o tempo máximo que será aguardado para o recebimento de resposta do servidor		
Chave de Segurança	inserir chave de segurança do servidor		

Campo	Descrição		
Aba <i>SO</i> AP	Configurações do Sistema     Configuração     Configuração <th>?</th>	?	
Habilitar SOAP	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o uso da interface SOAP no ITSCAMPRO		
Habilitar Autenticação	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a autenticação do WebService SOAP no ITSCAMPRO		
Porta do Serviço SOAP	configurar em qual porta do ITSCAMPRO será habilitado o WebService SOAP		
Usuário do SOAP	definir nome de usuário para autenticação SOAP no ITSCAMPRO		
Senha do SOAP	definir senha para autenticação SOAP no ITSCAMPRO		



Campo	Descrição
	Configurações do Sistema ?
Aba <i>DENATRAN</i>	<complex-block></complex-block>
<i>Habilita recebimento de dados DENATRAN</i>	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o recebimento de dados RENAVAM por um servidor FTP
Usar FTPS	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o FTPS. Quando habilitado o ITSCAMPRO irá utilizar o FTPS ao invés do FTP sem segurança
Modo do FTP	selecionar se o modo do FTP será Ativo ou Passivo
IP/Host servidor FTP	configurar o endereço de IP ou HostName do servidor que deve ser feito o envio
Porta de Comunicação do servidor FTP	inserir a porta que deve ser utilizada na comunicação com o servidor FTP



Campo	Descrição			
Usuário de login do FTP	inserir usuário para login no servidor de FTP			
Senha de login do FTP	inserir senha para login no servidor de FT	Р		
	RENAVAM			
	Diretório de arquivos Renavam	Diretório de arquivos Renavam		
	Periodicidade	⑦ Mensal ~		
RENAVAM	Dia	© ~		
	Hora	© ~		
	Minuto	·		
Diretório de arquivos Renavam	inserir o nome que será exibido no <i>Diretó</i>	írio de arquivos Renavam		
Periodicidade	selecionar a periodicidade entre as opçõe	s <i>Mensal, Diário</i> e <i>Horário</i>		
Dia	selecionar o dia			
Hora	selecionar a hora	selecionar a hora		
Minuto	selecionar o minuto			
Aba <i>DENATRAN &gt;</i> <i>RESTRIÇÕES</i>	RESTRIÇÕES Diretório de arquivos restrições Periodicidade Dia Hora Minuto	<ul> <li>Diretório de arquivos restrições</li> <li>Mensal </li> <li></li> <l< th=""></l<></ul>		
Diretório de arquivos restrições	inserir o nome que será exibido no Diretó	rio de arquivos restrições		
Periodicidade	selecionar a periodicidade entre as opções Mensal, Diário e Horário			
Dia	selecionar o dia			
Hora	selecionar a hora			
Minuto	selecionar o minuto			
	Furto e Roubo			
	Enviar email 🛛 Habilitado 🗆 Desabilitado			
Aba <i>DENATRAN &gt;</i> <i>Furto e Roubo</i>	Gerar alerta	✓ Habilitado		
	Exibir popup	Habilitado		

### Manual de Integração



Campo	Descrição		
Enviar email	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o envio por e-mail dos monitoramentos com informações de <i>Furto e Roubo</i>		
Gerar alerta	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a geração de alerta dos monitoramentos com informações de <i>Furto e Roubo</i>		
Exibir popup	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a exibição de popup dos monitoramentos com informações de <i>Furto e Roubo</i>		
	Documentação		
	Enviar email 🖸 Habilitado 🗆 Desabilitado		
Aba <i>DENATRAN &gt;</i> <i>Documentação</i>	Gerar alerta		
-	Exibir popup I Habilitado		
Enviar email	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o envio por e-mail dos monitoramentos com informações de <i>Documentação</i>		
Gerar alerta	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a geração de alerta dos monitoramentos com informações de <i>Documentação</i>		
Exibir popup	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a exibição de popup dos monitoramentos com informações de <i>Documentação</i>		
	Busca e Apreensão		
Aba <i>DENATRAN</i> >	Enviar email 🛛 Habilitado 🗆 Desabilitado		
Busca e Apreensão	Gerar alerta 🛛 Habilitado 🗆 Desabilitado		
	Exibir popup 🖸 Habilitado		
Enviar email	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o envio por e-mail dos monitoramentos com informações de <i>Busca e Apreensão</i>		
Gerar alerta	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a geração de alerta dos monitoramentos com informações de <i>Busca e Apreensão</i>		
Exibir popup	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> a exibição de popup dos monitoramentos com informações de <i>Busca e Apreensão</i>		
	DADOS DE REFERÊNCIAS		
	Tipo de dados para importar:		
Aba <i>DENATRAN &gt;</i> <i>DADOS DE</i> <i>REFERÊNCIAS</i>	Nota: antes de arrastar ou selecionar um arquivo, verifique acima o tipo de dados a importar. Arraste um arquivo com dados de referência para esta área ouselecione um.		



Campo	Descrição
Tipo de dados para importar	selecionar o tipo de dados para importar entre as opções: <i>Marcas de veículos, Categorias de veículos, Cores de veículos, Espécies de veículos</i> ou <i>Tipos de veículos</i>

Campo	Descrição	
Aba <i>OCR</i>	<section-header>  Software     Software    <td< th=""><th>с С</th></td<></section-header>	с С
<i>Quantidade de Processos de OCR</i>	selecionar <i>Quantidade de Processos de OCR</i> , de 0 a 40	
Tamanho da Fila de OCR	selecionar <i>Tamanho da Fila de OCR</i> , de 0 a 500	
Tipo de Veículo	selecionar Tipo de Veículo entre as opções Outros, Motos ou Motos/Outros	
Modo do OCR	selecionar <i>Modo do OCR</i> entre as opções <i>Desabilitado, Rápido, Normal, Lento</i> ou <i>Muito Lento</i>	
Timeout OCR	selecionar <i>Timeout OCR</i> , de 0 a 4000	
País	selecionar o país entre as opções: Argentina, Brasil/Mercosul, Chile, México, Paraguai, Uruguai, União Européia, França ou Holanda	
Número de Pistas	selecionar <i>Número de Pistas</i> , de 1 a 8	
Largura Mínima do Caractere	selecionar <i>Largura Mínima do Caractere,</i> de 1 a 100	
Largura Média do Caractere	selecionar <i>Largura Média do Caractere</i> , de 1 a 100	
Largura Máxima do Caractere	selecionar Largura Máxima do Caractere, de 1 a 100	



Campo	Descrição
Altura Mínima do Caractere	selecionar Altura Mínima do Caractere, de 1 a 100
Altura Média do Caractere	selecionar Altura Média do Caractere, de 1 a 100
Altura Máxima do Caractere	selecionar Altura Máxima do Caractere, de 1 a 100
Ângulo Médio de Rotação da Placa	selecionar Ângulo Médio de Rotação da Placa, de -90 a 90
Inclinação Média do Caractere	selecionar Inclinação Média do Caractere, de -90 a 90
Máx. Caracteres de Baixa Probabilidade	selecionar Máx. Caracteres de Baixa Probabilidade, de 0 a 10
Probabilidade Mínima do Caractere	selecionar Probabilidade Mínima do Caractere, de 0 a 100
<i>Caractere de Baixa Probabilidade</i>	inserir Caractere de Baixa Probabilidade

Campo	Descrição	
Aba <i>Câmeras</i> Terceiros	Configurações do Sistema     Configurações do Sistema     Configurações do Sistema     Configurações do Sistema     Servidor FIP   Configurações do Sistema     Servidor Sistema <tr< th=""><th><b>?</b> (000 (000) (000) (000) (000) (000) (000)</th></tr<>	<b>?</b> (000 (000) (000) (000) (000) (000) (000)
Servidor FTP	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o servidor FTP de C	âmeras de Terceiros
Porta	inserir a porta que deve ser utilizada na comunicação com o serv Terceiros	idor FTP de Câmeras de
Protocolo	selecionar o protocolo FTP que será utilizado	
Modo	Selecionar o modo do servidor	



### Configurações de Data/Hora

O correto funcionamento do ITSCAMPRO requer que o ajuste de data e hora seja conferido, pois as informações estatísticas produzidas consideram a configuração de data e hora do sistema.

Configuração	de Data/Hora ?	
	Fuibo Hociario     Brasilia Timer (America/Sale, Paulo)     +       Data / Hora Servidor     01/12/2022 10:47       Chicontemo Data/Hora     Chicontemo Data/Hora	
	Tipo Sincronseno DTP (servidor proprietário) v Servidor NTP III 200 160.0 II	
Campo	Descrição	
Fuso Horário	definir fuso horário. A configuração do Fuso Horário do ITSCAMPRO permite garantir que as conversões de data/hora sejam executadas corretamente	
Sincronismo Data/Hora	C Sincronismo Data/Hora C Configuração Manual Data/Hora Tipo Sincronismo Servidor NTP 200.160.0.8	
Tipo Sincronismo	selecionar o tipo de sincronismo que será utilizado. Para o ITSCAMPRO podemos usar o NTP com o servidor padrão do Sistema Operacional ou utilizar o NTP com um servidor proprietário	
Servidor NTP	inserir porta de configuração do servidor NTP, se for selecionado para utilizar um servidor de NTP proprietário	
	Configuração Manual Data/Hora	

Configuração Manual Data/Hora		Data Hora	<ul><li></li></ul>	
Data	selecionar através d através do teclado	o calendário	o a data correta ou configurar a Data do S	Servidor digitando
Hora	inserir o horário correto para que o relógio do servidor esteja sincronizado com servidores			



#### Configurações de Rede

Nesta seção é possível mudar configurações de rede do servidor do ITSCAMPRO. Após salvar as configurações, o servidor é reiniciado e a página é recarregada após 40 segundos.

Campo	Descrição	
Aba <i>Usar DHCP</i>	Figurações de Rede       ?         Image: Configurações de Rede       ?         Image: Image: Configuração de Rede       ?         Image: Image: Configuração de Image: Configuração de Rede       ?         Image: Image: Configuração de Image: Configuração de Sub-rede e gateway para o servidor       ?	
DNS Principal	inserir DNS Principal	
DNS Alternativo	inserir DNS Alternativo	
Aba <i>Usar IP Estático</i>	Image: Configurações de Rede       ?         Image: Configuraçães de Rede       ?         Image: Configuraçães de Rede       ?         Image: Configur	
Endereço IP	inserir Endereço IP	
Máscara de sub- rede	inserir <i>Máscara de sub-rede</i>	
Gateway	inserir <i>Gateway</i>	
DNS Principal	inserir DNS Principal	
DNS Alternativo	inserir DNS Alternativo	

Os campos DNS atribuem endereços de servidores de nome de domínio. O(s) valor(es) podem ser trocados caso for utilizar outro(s) servidor(es) e se o sistema for operar sem acesso a internet é possível deixar os campos em branco.



### Servidor de E-mail

Uma das funcionalidades do ITSCAMPRO é o envio de e-mail com alertas aos usuários cadastrados. Isto requer a configuração do *Servidor SMTP e Usuário de e-mail* do ITSCAMPRO e quais usuários devem receber os alertas. Estes ajustes estão disponíveis no menu *Servidor de E-mail*.

$\mathbf{\nabla}$	Servidor de e-m	ail		?
		⊠ Servidor SMTP e Usuári	rio de e-mail	
		TLS	☑ Habilitado	
		Servidor SMTP	🚓 smtp.gmail.com	
		Porta SMTP	587	
		Usuário para Login	🖂 wetec.tecnologia@gmail.com	
		Senha		
		Endereço de Origem	🖂 wetec.tecnologia@gmail.com	
		Configuração de e-mail	l e alerta	
		E-mail Administrador	🖂 alexandre@pumatronix.com.br	
		Enviar Veículos Monitorados	☑ Habilitado	
		Assunto Monitorados	S [ITSCAMPRO] VEÍCULO MONITORADO	
		Enviar Status Servidor	☑ Habilitado     □ Desabilitado	
		Assunto Servidor	© [ITSCAMPRO] SERVIDOR 192.168.0.25	
		Enviar Status Câmera	☑ Habilitado         □ Desabilitado	
		Assunto Câmera	9 [ITSCAMPRO]CÂMERA	
		Assunto Carga Perigosa	[ITSCAMPRO]CARGA PERIGOSA MONITORADA	
			✓	

Campo	Descrição
TLS	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o TLS
Servidor SMTP	configurar endereço do servidor SMTP para envio de e-mails pelo ITSCAMPRO
Porta SMTP	inserir porta de configuração do servidor SMTP
Usuário para Login	inserir usuário para login no servidor
Senha	inserir senha para login no servidor
Endereço de Origem	configurar endereço de e-mail que deve ser apresentado como origem do e-mail
E-mail Administrador	configurar lista de e-mails que devem receber mensagens administrativas
Enviar Veículos Monitorados	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o envio de e-mails de veículos monitorados
Assunto Monitorados	inserir assunto que será enviado no e-mail de alerta de veículos monitorados



Campo	Descrição
Enviar Status Servidor	selecionar se será Habilitado ou Desabilitado o envio de e-mails de status do servidor
Assunto Servidor	inserir assunto que será enviado no e-mail de alerta de status do servidor
Enviar Status Câmera	selecionar se será <i>Habilitado</i> ou <i>Desabilitado</i> o envio de e-mails de status de dispositivos de captura
Assunto Câmera	inserir assunto que será enviado no e-mail de alerta de status de dispositivos de captura
Assunto Carga Perigosa	inserir assunto que será enviado no e-mail de alerta de status de dispositivos de captura

#### Licença

Exibição da informação sobre a licença em uso e a opção *Alterar a Licença do Sistema* caso haja necessidade de incluir alguma integração.





## Manutenção do Sistema

Nessa página é possível fazer as principais operações com o servidor onde o ITSCAMPRO está instalado, uma vez que nem sempre é possível acessar fisicamente o equipamento.

Anutenção Manutenção	o do Sistema	?
▲ Atualização de Software		¥ Logs do Sistema ■ Log do Serviço
Service 1.11.2+b2ae1c9ad Web 1.11.2+b2ae1c9ad Database 1.11.2+b2ae1c9ad System 1.11.2+b2ae1c9ad Comparison of the service of the serv	istando o pacote de software aqui ou <u>buscando por um</u> .	Backup/Restore do Banco de Dados     Backup   Restore
C Sistema em Manutenção C Mudar C Reiniciar Servidor	para Sistema em Manutenção C Reiniciar	Reset de Fábrica
Restau informa interna	ração do Sistema: Ao restau ações que estavam armazen Is das imagens) serão sobres	rar uma base de dados no ITSCAMPRO, todas as adas no equipamento (incluindo as referências scritas.
Restau fábrica apagad	ração de Fábrica: Ao restaur , todas as informações que e las.	ar uma instalação do ITSCAMPRO para a versão de estavam armazenadas (inclusive as imagens) serão
Reiníci conexõ process	o do ITSCAMPRO: Solicitar a ses com os dispositivos de ca so e pode haver perda no rec	reinicialização do ITSCAMPRO faz com que todas as optura de imagem sejam interrompidas durante o conhecimento de veículos durante este período.
Campo		Descrição
Atualização de Software	para a atualização de um paco ITSCAMPRO possui quatro pac individual. O processo é totalm atualização	te de software quando disponibilizada uma nova versão. O totes de software e você pode atualizá-los de maneira nente feito em background após o envio do arquivo de
Logs do Sistema	quando for necessária uma as sistema podem ser baixadas p O ITSCAMPRO possui um log o	sistência, as informações sobre as ações efetuadas no ara serem enviadas para o Suporte Técnico da Pumatronix. completo de todas as operações feitos pelo sistema em



Campo	Descrição
	background. Esse arquivo de log tem a principal função de auxiliar a equipe de desenvolvimento na análise de anomalias do ITSCAMPRO
Backup/Restore do Banco de Dados	<i>Backup:</i> realiza o download de uma cópia de segurança do banco de dados completo do sistema. Esse backup é salvo em um formato proprietário e pode ser utilizado somente pelo ITSCAMPRO <i>Restore:</i> importa um arquivo de backup com configurações pré-definidas
Sistema em Manutenção	para a atualização de um pacote de software é recomendado <i>Colocar Sistema em Manutenção</i> para que todos os acessos e alterações ao sistema sejam bloqueados
Reiniciar Servidor	utilizar esta opção quando o sistema não estiver operando normalmente
Reset de Fábrica	as configurações são restabelecidas para o padrão de fábrica, porém todos os dados serão apagados da memória

### 3. Menu Cadastros

#### Agrupamentos

Os registros armazenados no banco de dados podem ser mais facilmente localizados ao serem adicionados aos *Agrupamentos*, que consiste em um identificador comum que pode ser adicionado à descrição do registro, facilitando na busca, principalmente ao utilizar a função COMPARE.

As imagens associadas a um agrupamento não são removidas pelo processo automático de gestão de espaço em disco.

Agri	upamentos	?
٩	(10. +) Receitsdo o total de 2 agrupementos. Apresentando (1 até 2)	+ Novo agrupamento
Caminhao Tang	EN4	(7 ×
Carreta Aberta	ATVINIS         Anunit2         Anunit2 <t< td=""><td>Ø ×</td></t<>	Ø ×
¢ (	1	> 1

Para adicionar um novo agrupamento, clique em *+Novo Agrupamento* e a tela apresenta o campo para inserir um novo identificador de veículos:



曼 Novo a	grupamento	ډ
Agrupamento	S Agrupamento	
	<b>v</b>	

#### Equipamentos

Um equipamento pode ser do tipo *Fixo (Poste), Estático (Tripé), Móvel (Viaturas), Praça de Pedágio* ou *Celular*. Ele pode conter uma ULP (Unidade Lógica de Processamento) contendo um software que comanda os dispositivos de cada faixa ou um grupo de dispositivos que possuem a mesma localização geográfica.

							+ 10	w Taylow	_
9	10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Herritande (1 ata 1	-				and the second se		
Nome	Comentário	Estado	Cidade	Bairro	CUP	Teo	Status	A6	;den
Hanta.	As the Darbone - ATREAD PC - Chemistry (MLD7)		Tale man dise Personnelle	Agene beine	10040-000	Fee	-	œ	*
# 362.0F	As the Bachese ATREADAL (Securit Cartor GP)	-	Tax Just Due Fritman P.B.	Agast Balat	10005340	Pere	Camera con faña da comunicação	œ	*
* 825 P	An The Darmon & Fige Calamities (second choice Parent		Nan man din Penger PR	Cares-	000340	Pare .		CX.	,
re do a car	$dx_{1} dy_{0} = T_{2} \cos \left( \max \left( \max \left( \max \left( x_{1} + \sum \left( x_{1} \right) \right) \right) \right) \right)$	-	Tax, loss too Polyan	No Comolo	10040300	Tere	*	œ	,
w sub-pr	As the Backward Ree Colombs: (see the Germa)	-	Sile José din Terlan PR			×		C.	,
gel'man						- Ariyant	Carranae Decadioartae	8	,
KIRCE-Linetis DOALTANK		-	Edit Just das Portais			Califer		07	*

Ao clicar em *+Novo Equipamento,* são disponibilizados os campos para cadastro:



Campo			Descriq	ção		
		💡 Novo Equ	ipamento		×	
		Nome	Nome			
		Comentário	Comentário S			
	C	Тіро	🕸 Fixo (Poste)		~	
		Código Equipamento	Código Equipamento			
	le	Cidade	• Cidade	Estado	Sectado	
	1	Bairro	Bairro			
		Rua	A Rua			
		Número	A Número	CEP	A CEP	
		Latitude	Catitude			
	1	Longitude	Longitude			
			×.			
Nome	inserir	nome do equipa	amento no siste	ma (campo o	brigatório)	
Comentário	inserir	informações ad	icionais do equip	pamento		
Тіро	selecio ( <i>Tripé)</i> obrigat	nar tipo do equi <i>, Móvel (Viatura</i> tório)	pamento que po as), Praça de Pe	ode ser <i>Fixo</i> dágio ou <i>Cell</i>	(Poste), Está ular (campo	tico
Código Equipamento	inserir	código de ident	ificação do equi	pamento para	a FTP	
Endereço (Cidade/Estado/Bairro/Rua/Número/CEP)	inserir geralm	informações do ente do tipo fixe	endereço onde o	está instalad	o o equipame	ento,
Latitude	inserir	latitude onde es	stá instalado o e	quipamento		
Longitude	inserir	longitude onde	está instalado o	equipament	0	

#### Câmeras

Os equipamentos que são conectados como clientes no ITSCAMPRO podem ser móveis, fixos ou estáticos, mas a identificação final do equipamento é feita através do dispositivo de captura. Cada dispositivo de captura pode conter configurações diferentes dependendo do tipo de equipamento ao qual está vinculado no cadastro. Nessa tela é possível fazer a manutenção dos cadastros dos dispositivos de captura e visualizar de maneira simplificada o estado da comunicação do ITSCAMPRO com o dispositivo de captura.



Câmeras										
2	10 v Receb	ido o total de 17 câm	eras. Apreser	ntando (1 até 10)					+ N	ova Câme
Equipamento	Nome	Numero de Série	Sentido	IP	Placas	Reconhecidas	Regs.	Tipo	Atualizada	Açõer
FI 001/2F x Ru Burbosa - ATACADÁC - (Sentob BN 77)	Faixa Direita - 8050	F80482008056	Dianteira	169.11.20.192	Sim	Não	Sm	Pumatronia	00:00:10	×
FI 001/2F - Rui Bietosa - ATACADÃO - (Bertide BR- 77)	Faixa Esqueida - 8000	F80462008047	Dianteira	189.11.20.192	Sm	Niko	Sm	Pumetronix	00.00.06	×
n 662/2F Ref Berbaux - ATACADÃO - (Bernde Centre P)	Fatus Direita - 8070	F8046200804A	Glantera	189.11.20.192	Sim	Nho	Sm	Parnetronia	00.40:06	×
FI 002/2F Rui Bartosa - ATACADÁO - (Bertulo Centro P)	Fatxa Esquerda - 8080	F80462009881	Trasera	189.11.20.192	Sm	Nisp	Sm	Pumetronix	00.00.09	×
Fr 003/2F x Rui Bartiosa X Rua Colombo - (sentido fonso Pena)	Faixa Esquenda	F80462001246	Traseira	45,225,162,138	Sm	Não	Sm	Pumatronix	00:00:14	×

Para adicionar um novo dispositivo de captura, clique em *+Nova Câmera* e a tela apresenta os campos para configuração:

Campo	Descrição
Campo Aba <i>Geral</i>	Descriçao     Image: Second
Ativo	selecionar <i>Ativo</i> para ativar o funcionamento do dispositivo de captura
Ατινο	de imagens no sistema ITSCAMPRO ou Inativo para desativar
Nome	inserir nome do dispositivo de captura no sistema
Número de Série	inserir número de série para identificação do dispositivo de captura no sistema



Campo	Descrição
Тіро	definir característica de como o dispositivo de captura está instalado. Esta instalação pode ser do tipo <i>Pumatronix, Panorâmica</i> ou <i>Virtual</i>
Sentido	definir o sentido da via monitorada pelo dispositivo de captura, selecionando se as imagens capturadas do veículo são da <i>Dianteira</i> , <i>Traseira</i> ou <i>Sem Sentido Definido</i>
Equipamento	selecionar a qual equipamento o dispositivo está vinculado, entre os cadastrados
ID Externo da Câmera	inserir identificação do dispositivo de captura para cruzamento com dados de outros sistemas
Req. Imagem Reconhecidas	selecionar <i>Ativo</i> ou <i>Inativo</i> para requisição de imagem em que foram reconhecidas placas
Req. Imagem Não Reconhecidas	selecionar <i>Ativo</i> ou <i>Inativo</i> para requisição de imagem em que não foram reconhecidas placas
Aba Funcionalidades	<ul> <li>Nova Câmera</li> <li>Nova Câmera</li> <li>Nova Câmera</li> <li>Servidores Externos</li> <li>Servidores Externos</li> <li>Ativo linativo</li> <li>Habilita Integração Lince</li> <li>Ativo linativo</li> <li>Habilita Integração SPIA</li> <li>Habilita Integração SPIA</li> <li>I da faixa no SPIA</li> <li>I D da faixa no SPIA</li> &lt;</ul>
Servidores Externos - Encaminhar registros	selecionar <i>Ativo</i> ou <i>Inativo</i> para encaminhar registros para um servidor ITSCAMPRO
Servidores Externos - Habilita Integração Lince	selecionar Ativo ou Inativo para habilitar integração Lince
Habilita Integração SPIA - Habilita Integração SPIA	selecionar Ativo ou Inativo para habilitar integração SPIA
Habilita Integração SPIA - ID da faixa no SPIA	inserir ID da faixa no SPIA
OCR no Servidor - OCR no Servidor	selecionar Ativo ou Inativo para OCR no servidor



Descrição Campo CLASSIFIER no Servidor - CLASSIFIER selecionar Ativo ou Inativo para CLASSIFIER no servidor no Servidor CLASSIFIER no Servidor - Cena do selecionar cena do CLASSIFIER em Imagem Fechada ou Imagem CLASSIFIER Panorâmica selecionar Ativo ou Inativo para o cálculo dos descritores das imagens, COMPARE - Calcular descritores requisito para a utilização da funcionalidade da Busca por Similaridade do COMPARE selecionar Ativo ou Inativo para definir uma região de interesse para a COMPARE - Região de Interesse análise da imagem na Busca por Similaridade, que considera a posição da placa Nova Câmera Região de Interesse 9 vezes Aba Região de Interesse 80% 25 v centralizado 0 Na configuração do dispositivo de captura, quando selecionada a funcionalidade do COMPARE, pode ser definida uma Região de Interesse na imagem para realizar a captura. Os ajustes para a região consideram o tamanho e a posição ideal da placa na imagem.

#### Veículos Monitorados

O sistema ITSCAMPRO oferece suporte às integrações com sistemas de segurança e monitoramento de veículos. Ao cadastrar em *Veículos Monitorados*, deve ser especificada a placa do veículo e pode ser incluída uma descrição. Este cadastro pode ser realizado por placas de veículo, individualmente, ou pode ser inserido no sistema um arquivo *CSV* contendo todas as placas listadas, clicando no botão *Importar*. Quando ocorre a identificação de uma placa de veículo cadastrada para monitoramento, o sistema pode gerar alertas visuais e sonoros e emitir e-mail com os dados da identificação. Os alertas visuais de identificação não podem ser desabilitados, enquanto os alertas sonoros podem ser configurados. Para que a funcionalidade de enviar email com alertas funcione corretamente é necessário que seja configurado um servidor de SMTP



(servidor de envio de email) válido no ITSCAMPRO. Essa configuração é feita através da opção *Sistema > Servidor de e-mail*.

	Beese	de dedes		Ordentes	D-1	and a Rice	North Conner	Descention			
	Banco	MONITORADO	~	cadastro	Der	criçao	Alerta Sonoro	Responsavel	~		
	Placa	inoni i orono o		Expira	E-m	ail	Tipo	Grupo	-		
				0			v a,	· 쓸 GERAL	~		
5 Y Recebido o D	ntal de 1 velouire e		➤ Limpar tesentendo (1)	▲ Filtro	Q Pesquisar	+ Novo Veiculo Monitorado	Remover	1 Importar			
5 V Recebido o to Banco de dados	otal de 1 veículos n Placa	monitorados. Apro Cadastro	✓ Limpar resentando (1 Expira	A Filtro	Q, Pesquisar Descriq	+ Novo Veiculo Monitorado	Remover E-mail	▲ Importar Alerta Sonoro	Тіро	Responsável	Açõe

Filtro	Descrição
Banco de dados	busca por banco de dados entre as opções: <i>MONITORADO, SPIA</i> ou <i>Todas as bases de dados</i>
Cadastro	busca por data de cadastro
Descrição	busca por descrição ou parte de uma descrição de descrição
Alerta Sonoro	busca por alerta sonoro
Responsável	busca por responsável pelo cadastro do veículo no sistema
Placa	busca por placa
Expira	busca por data de expiração
E-mail	busca por status do envio por e-mails
Тіро	busca por <i>Público</i> ou <i>Privado</i>
Grupo	busca por grupo a que pertence o cadastro do veículo monitorado

Para efetuar o cadastro de um veículo para monitoramento, clique em *+Novo Veículo Monitorado* e a tela apresenta os campos para preenchimento:



Sistema ITSCAMPRO

Campo	Descrição
	Novo Veículo Monitorado
	Placa   Grupo   Base de Dados   Base de Dados   Descrição   Descrição   Perviar email   Enviar para o Grupo   Tipo   Q   Público   Alerta sonoro   Qop-Up   Não reproduzir Alerta Sonoro   Pop-Up   Expira   Sim   Expira email
Placa	inserir dados da placa do veículo monitorado
Grupo	selecionar o grupo cadastrado que terá acesso ao monitoramento
Base de Dados	criar uma identificação de uma base de dados a que pertence o monitoramento
Descrição	inserir descrição do monitoramento
Enviar email	configurar se deve ser enviado o alerta de detecção do veículo monitorado por e-mail, selecionado entre as opções: <i>Não enviar,</i> <i>Enviar para o Grupo, Enviar para o Endereços</i> ou <i>Enviar para o Grupo</i> <i>e Endereços</i>
Тіро	selecionar o tipo do cadastro do veículo se Público ou Privado
Alerta sonoro	configurar se deve ser emitido ou não o alerta sonoro no momento da detecção do veículo monitorado
Pop-Up	selecionar se deve ou não ser exibidos a janela pop-up quando da detecção do veículo monitorado
Expira	selecionar se o monitoramento deve expirar
Expira em	selecionar através do calendário a data em que o monitoramento deve expirar

Caso o usuário já possua uma lista ou banco de dados com veículos que devem ser monitorados ele pode importar essa lista de maneira simples e automatizada para o sistema. Clique em *Importar* e a tela apresenta os campos para preenchimento:



Sistema ITSCAMPRO

Сатро	Descrição					
	1 Importar Arquivo de Monitoramentos					
	Grupo       GERAL         Base de Dados       Base de Dados         Expira       Sim         Expira em       Image: Composition of the environ of expression of comparison of composition of the environment of th					
	estejam nas linhas do arquivo um valor padrão será utilizado.					
Grupo	selecionar o grupo com permissão para acessar a lista de veículos monitorados					
Base de Dados	criar uma identificação de uma base de dados para a lista de monitoramento					
Expira	selecionar se o monitoramento deve expirar					
Expira em	selecionar através do calendário a data em que o monitoramento deve expirar					

#### **Trechos Monitorados**

Ao utilizar mais de um equipamento em uma instalação, o ITSCAMPRO possibilita cadastrar a informação do trajeto percorrido por um veículo, ao definir o equipamento inicial e o equipamento final para detecção de veículos. Com a informação dos tempos Médio, Máximo e Mínimo estimados e da *Distância* para percorrer o trecho, são estimadas as velocidades para percorrer o percurso.

O *Trecho Monitorado* é utilizado como base para gerar o relatório de *Tempo e Velocidade* no menu *Relatórios.* Na *Busca por Similaridade*, a busca é otimizada ao apresentar os dados do registro efetuado nos *Equipamentos* de um trecho e a *Data/Hora* referente às capturas efetuadas.



2						+ Novo Trech	o Moniti	orado
Nome do Trecho	Equipamento Inicial	Equipamento Final	Distância	Tempo médio	Tempo máximo	Tempo mínimo	Aç	ões
CP1 001 + CP1 003	CFI 003/2F Ax: Rut Barbosa X Rus Colombo - (sentido Afonso Pena)	CFr 001/2F Ax: Rux Barbose - ATACADÃO - (Sentido BP-277)	1549 m	114 segundos (1 minuto)	180 segundos (3 minutos)	00 segundos	Ø	×
	CPI 002/2F Av. R.a. Rathona - ATACADÃO - (Sentido Centor S.IP)	CFI 005/2# Av: Ru: Barboss X Rus Colombo - (sentido Centro)	1031 m	114 segundos (1 minuto)	180 segundos (3 minutos)	60 segundos	Ø	×

Para adicionar um novo trecho monitorado, clique em *+Novo Trecho Monitorado* e a tela apresenta os campos para preenchimento:

Campo	Descrição				
	🐴 Novo Tr	echo Monitorado	×		
	Nome	Nome do Trecho			
	Equipamento Inicial	CFI 001/2F (Av. Rui Barbos	a - ATACADÃO - (Sentido BR-27 🗸 🗸		
	Equipamento Final	CFI 001/2F (Av. Rui Barbos	a - ATACADÃO - (Sentido BR-27 🗸 🗸		
	Distância (m)	🖉 Distância			
	Tempo médio	O Tempo médio	Segundos 🗸		
	Tempo máximo	<ul> <li>Tempo máximo</li> </ul>			
	<sup>2</sup> Tempo mínimo	⑦ Tempo mínimo			
	Vel. média				
	Vel. mínima				
	Vel. máxima				
		~			
Nome	inserir nome que será	associado ao trech	o monitorado		
Equipamento Inicial	selecionar equipamen	to que representa o	ponto inicial do trecho		
Equipamento Final	selecionar equipamen	to que representa o	ponto final do trecho		
Distância	inserir distância entre com a internet a distâ	os dois pontos. Se incia é calculada aut	o sistema possuir conexão tomaticamente		
Tempo médio	inserir tempo médio p conexão com a intern	ara percorrer o trec et o tempo médio é	ho. Se o sistema possuir calculado automaticamente		
Tempo máximo	inserir tempo máximo	para percorrer o tr	echo		
Tempo mínimo	inserir tempo mínimo	para percorrer o tre	echo		



#### Carga Perigosa

Carga	a Perigosa			
Q	10 V Recebido o tot.	al de 1 cargas perigosas monitoradas. Apresentando (1 até 1)		+ Novo Monitoram
Código	Nome	Alerta por Notificação	Alerta por Email	
331203	Gás Inflamável	Sim	Enviar para o Endereço	ľ
		1		

Para adicionar uma nova categoria de carga perigosa, clique em *+Novo Monitoramento* e a tela apresenta os campos para preenchimento:

Campo			Descrição	
		A Novo M	onitoramento	
		Código	•	
		Nome	<b>Q</b>	
		Enviar notificação	Sim 🗸	
		Enviar email	🖂 Enviar para o Endereços 🗸	
		Endereço(s) Separados por virgulas	Endereço(s)	
			✓	
Código	inserir	código para ide	entificação da carga perigosa no ITSCAMPRO	
Nome	inserir nome da carga perigosa que será monitorada			
Enviar notificação	selecionar se será notificado quando houver detecção de carga perigosa no monitoramento, entre as opções <i>Sim</i> e <i>Não</i>			
Enviar email	config por e-i <i>Enviar</i>	urar se deve se mail, selecionad <i>para o Endereg</i>	r enviado o alerta de detecção de carga perigosa lo as opções: <i>Não enviar, Enviar para o Grupo,</i> cos ou <i>Enviar para o Grupo e Endereços</i>	
Endereço(s) Separados por vírgulas	inserir carga	os endereços d perigosa	e e-mail que receberão o alerta de detecção de	

#### Notificações

As notificações são mensagens geradas pelo sistema para comunicar usuários sobre determinados eventos, tais como o cadastro de um novo monitoramento, um monitoramento aprovado, uma nova abordagem cadastrada. Usuários também podem gerar notificações para outros usuários.



Notificação	es				?
0					+ Nova Notificação
Q	Nenhuma notificação a apro	esentar	Tàula	MatiGanalia	40800

Para adicionar uma nova notificação, clique em *+Nova Notificação* e a tela apresenta os campos para preenchimento:

Campo	Descrição				
	i≋ Nova Notificação				
	Tipo     Image: Grupo       Tipo     Image: Grupo       Titulo     Image: Grupo       Notificação     Image: Grupo				
	Grupos disponíveis Grupos selecionados				
	<ul> <li>Comercial</li> <li>GERAL</li> <li>Prefeitura de SJP</li> </ul>				
	Selecionar Todos > < Remover Todos				
Тіро	selecionar se a notificação será para um Grupo ou Usuário				
Тіро	selecionar o tipo de notificação filtrando por <i>Advertência, Erro</i> ou <i>Informação</i>				
Título	inserir o título da notificação				
Notificação	inserir o conteúdo que será notificado				
Grupos disponíveis	selecionar quais grupos ou usuários receberão a notificação e arrastar para a coluna <i>Grupos selecionados</i>				
Grupos selecionados	visualizar/remover grupos ou usuários cadastrados no sistema que já estão associados à nova notificação				



#### Dispositivos

Dispositivos						
Q. 10 - V Rec	ebido o total de 3 dispositivos. Aprese	ntando (1 até 3)			+	Nova Dispositiv
Nome	Tipo	Marca	Model	Versão	Câmera associada	Açõe
						Ø
duardo Umbria - DEMUTRAN	Smatphone	samoung	SM-A115M	10	GJWPAEZ399YR	×
						5
						R
oelcio Pranger - PUMATRONIX	Smartphone	samoung	SM-A115M	11	C2NPS3X4LRK2	×
						5
						Ø
Aarcos Boeira - PUMATRONIX	Smartphone	samoung	SM-A105M	11	4HJAXUREFISS	×
						5

Para adicionar um novo aparelho móvel, clique em *+Novo Dispositivo* e a tela apresenta o campo para preenchimento do nome do dispositivo:

♥ Novo Dispositivo					
Nome	Nome				
✓					

Após identificar o novo aparelho móvel, clique em *Registrar*, disponível na coluna de Ações à direita na listagem de dispositivos, e utilize o *QR Code* para registrar o dispositivo no sistema:



Registro do Dispositivo	×
Nome Sete	
Utilize o QR Code abaixo para registrar o dispositivo chamado [Teste]	

## 4. Menu Relatórios

#### Monitoramento de Veículos

O *Relatório de Monitoramento de Veículos* é uma ferramenta importante para auxiliar o usuário nas buscas por capturas de veículos monitorados. Toda vez que um veículo cadastrado com monitoramento é detectado por qualquer dispositivo de captura do sistema um log é gerado. O ITSCAMPRO permite a exportação dos resultados em formato *CSV*. ou *PDF*.

	Equipamentos		Agrupamentos		Data Inicial		Placa		Descrição			
	Todas				01/12/2022		🖗 D.	iscar por uma placa. É pos	Dincar	por uma desc	rição	
					O 00:00	0	Banco d	ie dados	Usuário			
					Data Final		₿ M	ONITORADO	A Todos I	Responsaveis	Ŷ	
					01/12/2022		Grupo					
					O 23:59	O	상 GE	ERAL	· ]			
			<b>⊁</b> Limpar	∧Filtro C	Pesquisar 👔 D	gortar C	sv	Deportar POF				
0 Y Nenhu	um monitoramento para	apresentar										

Filtro	Descrição
Equipamentos	busca por equipamentos cadastrados
Agrupamentos	busca por agrupamentos cadastrados
Data Inicial	busca por data de início do monitoramento
Data Final	busca por data final do monitoramento
Placa	busca por placa



Sistema ITSCAMPRO

Filtro	Descrição
Banco de dados	busca por banco de dados cadastrado
Grupo	busca por grupo cadastrado
Descrição	busca por descrição/trecho de descrição
Usuário	busca por usuário cadastrado

#### Correlações

O *Relatório de Correlações* é uma ferramenta para verificar padrões de comportamento de veículos. Por exemplo, é possível fazer uma busca correlacionando as capturas de dois ou mais equipamentos em determinado horário ou do mesmo equipamento em horários diferentes. O resultado dessa correlação irá apresentar todas as capturas de veículos que foram feitas nos pontos e no intervalo indicado.

Relatório	de Correlações						?
⊠ Sem intervalo entre capturas	Com intervalo entre capturas						+ Novo
	Equipamento		Data	Tempo médio	כ	Tolerância	
CFI 001/2F (Av. Rui Barbosa	- ATACADÃO - (Sentido BR-277))	<b>m</b>	06/12/2022	④ 13:11	♥ Ø 60	🕑 Minutos 🗸	
CFI 001/2F (Av. Rui Barbosa	ATACADÃO - (Sentido BR-277))	±	06/12/2022	④ 13:11	<b>◎</b> 60	🕑 Minutos 🗸	
	Q Procurar Co	orrelações 🕅 Exportar Dados <del>▼</del>	🕒 Criar Gráfico 🕞	Exportar Gráfico			
Placa	E	quipamento		Data/Ho	ora	Foto	
				06/12/2022 12:14:03			
	CFI 001/2F Av. Rui Barbosa - ATACADAO - (Sentido BR-277)			06/12/2022 12:54:18			
RND0E45	CFI 001/2F Av. Rui Barbosa - ATACADÃO - (Sentido BR-277)			06/12/2022 12:14:03			
	Filtro			Descrição	0		
Equipamento		selecionar equipamento utilizado na correlação					
Data	selecionar a data u			no referência	para a c	correlação	
Hora		selecionar a hora usada como referência para a correlação				correlação	
Tolerância		seleciona a toler	rância de ho	rário utilizada	a na cori	elação	

Também é possível, usando-se o filtro com intervalo entre capturas, buscar os veículos que passaram em todos os equipamentos selecionados dentro de uma faixa de tempo determinada.



∑ Sem intervalo entre capturas           ∑ Com intervalo entre capturas             Equipamentos           Data e Hora inicial           Data e Hora final           Data             Inicial:           Data           Data           Data           Data           Intervalo           Intervalo             Final:           ©         11:02           ©         11:02           Minutos           Minutos	Relatório de Corre	lações		?
Equipamentos       Data e Hora inicial       Data       Data       Intervalo       Intervalo         Inicial:       Data       Data       Data       Data       Data       Data       Intervalo       Intervalo         Final:       © 11/12/2022       Hora       © 11/12/2022       Hora       © 11/12/2022       Minutos       Minutos       Minutos	Sem intervalo entre capturas	rivalo entre capturas		
Final:     Hora     Minutos       Selecione um equipamento     0     11:02     0     11:02	Equipamentos Inicial: Selecione um equipamento	Data e Hora inicial Data million 1/12/2022	Data e Hora final Data 101/12/2022	Intervalo máximo entre capturas Intervalo © 20
	Final: Selecione um equipamento	* O 11:02 O	Hora O 11:02 O	Minutos v

Filtro	Descrição
Equipamentos	selecionar os equipamentos <i>Inicial</i> e <i>Final</i> responsáveis pela captura da imagem do veículo
Data e Hora Inicial	selecionar data e hora inicial de busca
Data e Hora Final	selecionar data e hora final de busca
Intervalo máximo entre capturas	selecionar intervalo de tempo máximo entre as capturas efetuadas pelos equipamentos selecionados

Os dados podem ser exportados em *.xls* com ou sem imagens. Clique em *Criar Gráfico* para gerar instantaneamente um gráfico com o Total de capturas por equipamento no período:



#### Capturas

O *Relatório de Capturas* é uma ferramenta que possibilita ao usuário fazer buscas na base de dados do sistema ITSCAMPRO através de filtros na interface e apresentar para o usuário o resultado dessa busca. O ITSCAMPRO permite transformar os resultados da busca em relatório com o formato *PDF* e exportar em um arquivo do tipo *CSV* (comma-separated values). Porém, no arquivo *CSV* não são exportadas as imagens dos registros.



Relatório de Capturas					?		
Equipamentos Todas • • Câmeras Todas • • Agrupamentos • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Data/Hora Inicial         101/12/2022         00       00       00         Data/Hora Final         101/12/2022         23       59       59         23       59       59       59         Hoje       59       59       59         Hoje       Câmera       610)         to       Câmera       6109         Saettido BR-277)       Faisa Direnta - 8050	Placa Placas Placas Placas Placas Tipo Veiculo Placa Placa Q. Pesquisar Placa Placa AXX1022 Sm	Número da Captura	País Classe do Veículo	Foto Similaridade		
6.559.213 01/12/2022 11.63.39 CPI 004/4F Ar dis Torres (em fierte a 04.4	uj Falsa 2	QUPBHS7 Sim			<b>a</b>		
Filtro			Descri	ção			
Equipamentos	busca	ı por equipamer	ntos cadastrados				
Câmeras	busca	ı por dispositivo	s de captura cad	astrados			
Agrupamentos	busca	por agrupame	ntos cadastrados				
Data/Hora Inicial	busca	busca por data e/ou hora inicial de captura					
Data/Hora Final	busca	por data e/ou	hora final de cap	tura			
Placa	busca	pelos caractero coringa)	es da placa (é po	ssível utilizar o	caractere '*'		
Placas	busca <i>Recol</i>	i pelo status da <i>nhecidas</i> ou <i>Tod</i>	placa filtrando p das	or <i>Reconhecida</i>	<i>is</i> ou <i>Não</i>		
Tipo Veículo	busca <i>Motod</i>	i pelo tipo de ve <i>cicletas</i> ou <i>Outr</i>	eículo filtrando po <i>ros</i>	or <i>Todos os Vel</i>	<i>ículo</i> s ou		
Tipo Placa	busca ou <i>Tc</i>	busca pelo tipo de placa filtrando por <i>Fundo claro</i> ou <i>Fundo colorido</i> ou <i>Todos os Tipos de Placa</i>					
Número da Captura	busca	i pelo número d	la captura				
Evasão	busca pedág <i>Evas</i> c	busca por registros que foram marcados como possíveis evasões de pedágio filtrando por <i>Somente evasores, Somente não evasores</i> ou <i>Evasores e não evasores</i>					
Encaminhamento	busca ITSCA <i>Qualo</i>	n pelo status de AMPRO filtrando <i>quer</i>	encaminhamento por <i>Encaminhac</i>	o de registros p das, Não Encan	oara outro servidor <i>ninhadas</i> e		
País	busca	pelo país					
Classe do Veículo	busca <i>Carro</i>	n pela que perm 1, <i>Moto</i> ou <i>Cami</i>	ite filtrar por: <i>To</i> inhão	odos, Não identi	ificado, Ônibus,		



#### Busca por Similaridade

A *Busca por Similaridade* é uma ferramenta disponível no ITSCAMPRO que permite a busca por imagens semelhantes aos veículos registrados e armazenados no ITSCAMPRO e em banco de dados.

Esta funcionalidade é liberada no módulo *COMPARE*, que requer o upload e instalação da licença no software ITSCAMPRO, adaptação ou instalação dos dispositivos de captura e a ativação do módulo, conectando o Hardkey ao processador, que limita a quantidade de dispositivos de captura de imagem que podem ser configurados.

Podem ser utilizadas como base de pesquisa as imagens geradas no **relatório de captura**, realizando a pesquisa do relatório e no campo *Similaridade* clicar na lupa que contém a função *Buscar imagens similares a esta:* 

	Relatório de (	Capturas						?
10 ~	Penebido o total de 11.065 c	✗ Limpar anturas. Apresentando (1 até 10)	✓ Filtro	Q Pesquisar	Exportar CSV	A Exportar PDF		
ID	Data/Hora	Equipamento	Câmera	Placa	Encaminhad	a Agrupamentos	Foto	Similaridade
7.129.829	12/12/2022 13:57:51	CFI 004/4F Av. das Torres (em frente a DAJU)	Faixa 1	TTT4T37	Não			Q Buscar imagens similar

Também podem ser utilizadas imagens externas através do menu *Relatórios > Busca por Similaridade* arrastando ou selecionando a imagem:

Equipamentos		Data/Hora Inicial	Data/Hora Final	Placas	Tipo Veículo
Todas		01/12/2022	m 01/12/2022	Reconhecidas v	🖓 Todos os Velculos 🗸 🗸
Câmeras		00 - 00 - 00 - 0	23 - 59 - 59 - 6		Tipo Placa
Todas	*		Holo		🖓 Todos Tipos de Placa 🗸 🗸
Agrupamentos					Evasão
					🙆 Evasores e não evasores 👻

Em situações em que o ponto de monitoramento adicional possui um enquadramento diferente da imagem base é possível delimitar uma *Região de Interesse,* clicando na imagem e arrastando até definir a região desejada, conforme exemplo abaixo. Essa função reduz a busca por descritores similares somente na porção delimitada sobre a imagem que será utilizada como base, otimizando o desempenho do COMPARE:





Filtro	Descrição
Equipamentos	busca por equipamentos cadastrados
Câmeras	busca por dispositivos de captura cadastrados
Agrupamentos	busca por agrupamentos cadastrados
Data/Hora Inicial	busca por data e/ou hora inicial de captura
Data/Hora Final	busca por data e/ou hora final de captura
Placas	busca pelo status da placa filtrando por <i>Reconhecidas</i> ou <i>Não Reconhecidas</i> ou <i>Todas</i>
Tipo Veículo	busca pelo tipo de veículo filtrando por <i>Todos os Veículo</i> s ou <i>Motocicletas</i> ou <i>Outros</i>
Tipo Placa	busca pelo tipo de placa filtrando por <i>Fundo claro</i> ou <i>Fundo colorido</i> ou <i>Todos os Tipos de Placa</i>
Evasão	busca pelo status de evasão filtrando por <i>Somente evasores, Somente não evasores</i> ou <i>Evasores e não evasores</i>



### Tráfego

O *Relatório de Tráfego* é uma ferramenta na qual o usuário consegue gerar gráficos com a quantidade de veículos capturados em um equipamento no período correspondente a uma semana (7 dias). O relatório pode ser exportado em formato *PDF* ou *CSV*.



Filtro	Descrição
Equipamento	busca por equipamentos cadastrados
Câmeras	busca por dispositivos de captura cadastrados
Placas	busca pelo status da placa filtrando por <i>Reconhecidas</i> ou <i>Não</i> Reconhecidas ou <i>Todas</i>
Data Inicial	busca por data e/ou hora inicial
Data Final	busca por data e/ou hora final

#### Tempo e Velocidade

O *Relatório de Tempo e Velocidade* é uma ferramenta na qual o usuário consegue gerar gráficos com o tempo médio de percurso e a velocidade média de um trecho monitorado. O relatório pode ser exportado em formato *PDF* ou *CSV*.





Filtro	Descrição
Trecho	busca por trecho cadastrado
Data Inicial	busca por data inicial
Data Final	busca por data final
Tempo de corte	define o <i>Tempo de Corte</i> , que equivale ao valor máximo que um percurso pode demorar, visando remover do cálculo os veículos que, por exemplo, pararam durante o trajeto

#### Origem e Destino

O *Relatório de Origem e Destino* apresenta em formato de gráfico o quantitativo de registros com a mesma placa lida e a porcentagem de veículos por equipamento de destino, identificados pela cor na legenda. O relatório pode ser exportado em formato *PDF* ou *CSV.* 





Filtro	Descrição
Data/Hora Inicial	busca por data e/ou hora inicial
Data/Hora Final	busca por data e/ou hora final

#### Placas Alteradas

Ao receber uma captura no sistema o usuário pode alterar a placa da captura que foi recebida. Essa alteração pode ser necessária se o algoritmo de detecção da placa não conseguir reconhecer o número da placa por algum problema na imagem ou porque a placa estava parcialmente encoberta. O *Relatório de Placas Alteradas* apresenta as informações de data/hora, equipamento, dispositivo de captura, placa e as alterações que foram realizadas na placa. As informações do registro podem ser melhor visualizadas ao clicar na imagem da lista de capturas.

R	elatório de Plac	cas Alteradas				?	
Q	10 ~	Recebido o total de 166 placas alteradas. Apresentando (1	até 10)				
ID	Data/Hora	Equipamento	Câmera	Placa	Alterações	Foto	
6.196.011	25/11/2022 19:05:24	CFI 004/4F Ax. das Torres (em frente a DAJU)	Faixa 4	88R2E87	25/11/2022 19:05:58 - B0R2E87		L
5.333.310	19/11/2022 09:19:54	CFI 004/4F Ax: das Torres (em frente a D/JU)	Fatxa 4	ARF2762	19/11/2022 09:23:40 - APF2762		L
5.332.811	19/11/2022 09:10:52	CFI 004/4F Ac: das Torres (em frente a DAJU)	Faixa 2	8A89A36	19/11/2022 09:23:50 - BMB9A36		l
5.330.060	19/11/2022 08:17:33	CFI 001/2F Ar: Rui Berbose - ATACADÃO - (Sentido BR-277)	Faixa Esquerda - 8060	KHI2811	19/11/2022 09:29:55 - KMI2811	<u>s</u>	
5.324.662	18/11/2022 23:36:49	CFI 001/2F Ar. Rui Barbosa - ATACADÃO - (Sentido BR-277)	Faixa Direita - 8050	NZV8144	19/11/2022 09:30.07 - NZV8144	1-1	
5.323.483	18/11/2022 21:53:37	CFI 001/2F Av. Rul Barbosa - ATACADÃO - (Sentido BR-277)	Faixa Direita - 8050	8AH9198	19/11/2022 09:29:05 - HAH9198	100	

#### Log do Sistema

Uma vez que o ITSCAMPRO é um sistema que suporta multiusuários e cada um com um grupo específico de equipamentos e funcionalidades, um log onde seja possível verificar e fazer auditoria das ações dos usuários é de extrema importância. O *Relatório de Log do Sistema* apresenta as informações de Data/Hora, Usuário e uma Mensagem exibindo qual a ação realizada.



O Relatório	de Log do Sistema	?	
	ata Inicial 11/12/2022 00 √ 00 √ ata Final 101/12/2022 23 √ 59 √ Hoje	Usuário	
10 V Recebido o total de 5 Data/Hora	i loga. Apresentando (1 até 5) Usuário	✗Limpar ▲ Fitros Q Pesquisar Mensagem	
01/12/2022 11:04:20	dalane	Requisitou download de Relatório POF	
01/12/2022 11:04:17	daiane	Requisitou download de Relatório CIV	
01/12/2022 10:31:53	dalane	Usuário "Dalane" visualizou a imagem do velculo "All'1111" no relatório de monitorados	
01/12/2022 10:30:05	daiane	Usuário "Daiana" visualizou a imagem do velculo "AIT1111" no relatório de monitorados	
01/12/2022 10:23:09	datane	Usuário dalane entrou no ITSCAMPRO através do IP "177.220.179.128"	
Filtro		Descrição	
Data Inicial		busca por data e/ou hora inicial	
Data Final		busca por data e/ou hora final	
Usuário		busca por usuário cadastrado	
Mensagem		busca por mensagem/trecho de mensagem	

### 5. Busca por Placa

A *Busca por Placa* é uma ferramenta para buscar uma placa específica ou por uma placa parcial armazenada no banco de dados, que pode ser rapidamente efetuada na opção *Buscar Placa*, sempre visível no menu superior. Clique no campo, insira a placa desejada e aperte *Enter* para realizar uma busca.

Existem duas maneiras de realizar a busca utilizando uma placa parcial:

- Para realizar uma busca variando somente uma posição, utilize o caractere coringa "?". Por exemplo: se você pesquisar "BCY28?1" o sistema irá buscar todas as placas trocando somente a posição onde está o "?".
- Para realizar uma busca sem especificar posição, utilize o campo coringa "\*". Por exemplo: se você pesquisar "BCY\*" o sistema irá buscar todas as placas que comecem com "BCY". É necessário que haja pelo menos 3 caracteres não coringa.



A tela da pesquisa por placas similares é aberta em uma nova aba do navegador e apresenta inicialmente somente a lista de placas similares encontradas nos registros. Ao selecionar uma das placas similares encontradas, as informações são listadas indicando *Equipamento* e *Câmera* responsáveis pelos registros para esta placa, juntamente com a imagem capturada.

#### Manual de Integração Sistema ITSCAMPRO



1

Placas similares "A 1"		Informações da placa-A				
Total de 0 placa(s) encontrada(s)	Data	Equipamento	Câmera	Foto		
	13/11/2019 17:52:40	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixa Esquerda - 4679			
	11/11/2019 18:58:52	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixa Esquerda - 4879	9		
	11/11/2019 14:13:53	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixa Esquerda - 4679			
	07/11/2019 14:40:49	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixs Esquerda - 4679			
	30/10/2019 10:02:44	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixa Direita - 4878			
	26/10/2019 14:23:58	SJP - TESTE III - (403LM84)	Faixa Esquerda - 4679			
	« ‹	1	23456			





