





## **SISTEMA WeGate**

VERSATILIDADE PARA RECONHECIMENTO DE VEÍCULOS EM AMBIENTES LOGÍSTICOS E PORTUÁRIOS

# Produto



#### Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 1970. Curitiba, Brasil

Copyright 2020 Pumatronix Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Todos os direitos reservados.

Visite nosso website https://www.pumatronix.com

Envie comentários sobre este documento no e-mail suporte@pumatronix.com

Informações contidas neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

A Pumatronix se reserva o direito de modificar ou melhorar este material sem obrigação de notificação das alterações ou melhorias.

A Pumatronix assegura permissão para download e impressão deste documento, desde que a cópia eletrônica ou física deste documento contenha o texto na íntegra. Qualquer alteração neste conteúdo é estritamente proibida.

## Histórico de Alterações

Data	Revisão	Conteúdo atualizado
28/11/2019	1.0	Atualização do layout da edição inicial referente à versão 1.3.12 do software
05/06/2025	1.1	Revisão geral do documento; Atualizações referentes às versões 1.3.13 a 1.7.4 (SAD- 419)



## Visão Geral

O sistema WeGate é uma solução que trabalha integrada com o sistema de gestão portuária. Ela é responsável pela captura e consolidação de todas as informações de uma transação de entrada/saída do porto e encaminha-as para o sistema que efetua a gestão. O monitoramento ocorre através da leitura automática de placas de veículos, assim como dos códigos de identificação de contêineres e dos códigos de identificação de vagões. Esta automação utiliza algoritmos de OCR (Optical Character Recognition) para inferência das letras e números contidos nas imagens. Entre os modelos de placas que o sistema WeGate pode reconhecer estão as dos países: Brasil (padrão atual e Mercosul), Argentina, Chile, Colômbia, Conesul, Equador, França, Holanda, México, Paraguai, Peru, União Européia, Uruguai e Outros (de bibliotecas externas), por exemplo, do Egito.

O WeGate possui configuração flexível, o que permite que se adeque aos sensores físicos (laço indutivo e sensores virtuais para detecção por imagem, barreira óptica) instalados no gate, considerando a leitura do estado dos sensores presentes no local e o acionamento de equipamentos usados na automação do gate. O sistema armazena e agrupa os dados referentes ao mesmo veículo para compor o registro da passagem, otimizando o processo de controle do tráfego.

O WeGate permite extrair relatórios dos registros. Além disso, os dados das passagens podem ser enviados a outros sistemas via WebService REST. O bloco de informação é formado por imagens de veículo, leitura das placas, imagens de container, códigos dos contêineres, imagens de conceito, entre outros.

O WeGate pode ser utilizado para diversos tipos de automação de controle de fluxo de veículos e cargas, sendo alguns exemplos de utilização do mesmo:

- Estações ferroviárias e pontos de controle de vagões;
- Portos e pontos de controle de contêineres, como os gates de entrada e saída;
- Espaços aeroportuários;
- Pontos de monitoramento e controle de empresas de transporte de carga.

Dentre os benefícios do uso do sistema WeGate estão:

- 1) Suporte ao reconhecimento do código de vagões de trens da RFFSA;
- 2) Dispensa a utilização de placas de IO (Interfaces de Input/Output);
- Possui máquina de estados configurável para se ajustar a qualquer que seja o processo dentro do ambiente logístico;
- 4) Extração de Relatórios para Gestão.



## **Riscos de Manuseio**



Distribuição da informação: O conteúdo gerado pelo WeGate (imagens capturadas e a informação) são protegidas por usuário e senha. Porém, cabe ao administrador do sistema o controle dos usuários que possuem acesso à informação e a divulgação do conteúdo.



sistema, sendo possível restringir apenas o acesso aos dispositivos. O login é utilizado para os registros de alterações realizadas no sistema.

Níveis de acesso dos usuários: Todos os usuários têm o mesmo nível de acesso ao



Divergência de Informação: Podem ocorrer divergências entre os dados do registro enviados pelo webservice e os armazenados no banco de dados, dependendo da arquitetura de operação do gate e o momento escolhido para enviar o registro.



Entradas e Saídas (IOs) da ITSCAM: A interface elétrica dos pinos de IO do dispositivo Pumatronix é opto acoplada. Maiores detalhes sobre como fazer uma ligação estão disponíveis no manual da ITSCAM.

Reiniciar o Servidor: A reinicialização do WeGate faz com que todas as conexões com os dispositivos de captura sejam interrompidas durante o processo e pode haver perda no reconhecimento de veículos durante este período.



Restauração do Sistema: Ao restaurar uma base de dados no WeGate, todas as informações que estavam armazenadas no equipamento (incluindo as imagens) serão sobrescritas.



Restaurar Padrões de Fábrica: Ao restaurar uma instalação do WeGate para a versão de fábrica, todas as informações que estavam armazenadas (incluindo as imagens) serão apagadas.



## **Modelos**

O software do Sistema WeGate é um sistema robusto e concebido para operar de acordo com a infraestrutura e lógica de funcionamento do local em que o produto vai ser instalado. Por isso, a distinção ocorrerá apenas em relação à licença adquirida.



## Sumário

1.	. Conhecendo o Produto	7
	1.1. Ajuda para Utilização do WeGate	8
	1.2. Tela Inicial do Painel de Gate	8
	1.3. Visualização do Painel de Controle	8
	1.4. Visualização do Dashboard	9
2.	. Informações Geradas	10
	2.1. Controle do Fluxo de Veículos	10
	2.2. Relatório de Registros	10
	2.2.1. Visualização Detalhada de um Registro	11
	2.3. Relatório de Acurácia	12
	2.4. Relatório Log	
3.	. Documentação Adicional	14
4.	. Especificações de Software	14
5.	. Licenciamento	15
6.	. Configuração Inicial	15
	6.1. Pré-Requisitos de Instalação	15
	6.1. Pré-Requisitos de Instalação         6.2. Condições Necessárias para Instalação	15 15
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li> <li>6.2.1. Arquitetura de Instalação</li> </ul>	15 15 16
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li> <li>6.2.1. Arquitetura de Instalação</li> <li>6.2.2. Ajuste do Posicionamento dos Dispositivos de Captura</li> </ul>	15 15 16 16
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li> <li>6.2.1. Arquitetura de Instalação</li> <li>6.2.2. Ajuste do Posicionamento dos Dispositivos de Captura</li> <li>6.3. Configuração de Rede</li> </ul>	15 15 16 16 16
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li></ul>	15 16 16 16 17
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li></ul>	15 16 16 16 17 17
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li></ul>	15 16 16 16 17 17 19
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li> <li>6.2. Condições Necessárias para Instalação</li></ul>	15 16 16 16 17 17 19 19
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li></ul>	15 16 16 16 16 17 17 19 19 20
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li></ul>	15 16 16 16 16 17 17 19 19 20 24
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li></ul>	15 16 16 16 16 17 17 19 19 20 24 25
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li></ul>	15 16 16 16 16 17 17 19 19 20 24 25 26
	<ul> <li>6.1. Pré-Requisitos de Instalação</li></ul>	15 16 16 16 16 17 17 17 19 20 24 25 26 28



	6.7.3. Visualização dos Dados do Gate
	6.7.4. Criação de Temporizadores
	6.7.5. Estados e Eventos
	6.7.6. Configuração da Inicialização do Gate
	6.7.7. Configuração de Regras
	6.7.8. Cadastro de Veículos Monitorados
7.	Primeiro Acesso
8.	Cuidados e Manutenção
	8.1. Manutenção Preventiva
	8.1.1. Atualização de Software
	8.1.2. Logs do Sistema
	8.1.3. Reiniciar WeGate
	8.1.4. Manutenção Corretiva do Banco de Dados
	8.2. Equivalência com o Ambiente Real
	8.3. Infraestrutura de Rede Robusta
	8.4. Limite de Armazenamento
	8.5. Imagens com Qualidade
	8.6. Sensores e Atuadores Funcionando Corretamente
9.	Política de Privacidade 40



## **1. Conhecendo o Produto**

Ao acessar o WeGate, é exibida a tela principal do *Painel de Gate*, disponível também ao acessar o menu *Principal > Painel de Gate*, contendo a lista de gates cadastrados (2) com as imagens dos dispositivos de captura do gate selecionado (3 e 4). Na porção à direita da tela são exibidos os últimos registros no gate selecionado (7), bem como os status dos sensores cadastrados (8). Logs contendo o histórico de operação do sistema são exibidos na lateral direita da tela (9), juntamente com o usuário logado (10).



Figura 1 - Tela principal do WeGate em Painel de Gate

Nesta e em todas as telas estão sempre visíveis a barra de status na parte inferior, que descreve o OCR disponível (5) e o status do sistema (6), além da barra de menus (1):

- Em Principal lista as formas de visualização de registros;
- No menu Sistema podem ser acessadas as opções de gerenciamento de usuários, de configurações do produto e do processo de manutenção;
- Em *Cadastros* podem ser adicionados gates, os respectivos dispositivos de captura, sensores e atuadores utilizados, além do gerenciamento de notificações para placas de veículos (o sistema emite um alerta quando alguma placa monitorada é identificada pelos dispositivos de captura do sistema);
- As passagens registradas pelo WeGate são armazenadas e podem ser visualizadas como relatório ou na lista dos registros do sistema, disponíveis no menu *Relatórios*. Os relatórios gerados pelo sistema contêm as informações de passagens filtradas por local e data, sendo possível especificar o veículo e/ou o código do dispositivo de armazenamento (*Container* ou *Vagão*).

O WeGate está disponível nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, selecionado no menu de <u>Configurações</u> do Sistema.



## 1.1. Ajuda para Utilização do WeGate

O símbolo de ponto de interrogação disponível nas telas do WeGate exibe o conteúdo da ajuda na lateral esquerda da tela. Este conteúdo apresenta uma breve descrição da funcionalidade da tela e maiores detalhes sobre os parâmetros que podem ser configurados. Os campos de configuração possuem a indicação do valor padrão do sistema para facilitar o processo de ajuste.



Figura 2 - Localização do botão Ajuda na interface

## 1.2. Tela Inicial do Painel de Gate

O *Painel de Gate* permite a visualização detalhada do gate selecionado, sendo por este motivo a tela inicial do sistema. Isto inclui as imagens dos dispositivos de captura, o estado dos sensores, o histórico de registros e do funcionamento dos sensores e atuadores (semáforos, cancelas ou sirenes) durante um registro.



Figura 3 - Tela do Painel de Gate

## 1.3. Visualização do Painel de Controle

O *Painel de Controle* exibe ao usuário conectado os registros realizados pelo sistema em todos os gates cadastrados e em ordem cronológica. Estes registros apresentam as imagens dos dispositivos de captura



às quais o usuário tem acesso. Entretanto, a restrição de acesso a equipamentos é uma funcionalidade do sistema, tendo em vista que a informação armazenada pode demandar sigilo de divulgação.



Figura 4 - Tela do Painel de Controle

## 1.4. Visualização do Dashboard

Em *Status do Sistema* é possível verificar a situação do sistema em tempo real, sendo apresentadas as informações referentes ao consumo total de CPU, consumo total de memória RAM, a quantidade de disco utilizada e do tamanho da fila de imagens a serem processadas pelo OCR. O *Uptime* exibe o tempo que o sistema está funcionando sem interrupções.

Os gráficos do *Histórico* apresentam as informações de uso do CPU e da memória. Estes gráficos são úteis para realizar análises mais detalhadas de como o sistema de leitura de placas está se comportando em um longo prazo, o que facilita a dimensionar o hardware que deve ser utilizado.





Figura 5 - Tela do Dashboard

## 2. Informações Geradas

#### 2.1. Controle do Fluxo de Veículos

A instalação e configuração do WeGate para operar em um gate com sensores e atuadores, permite o controle automatizado do fluxo de veículos, pois o sistema é capaz de ler as placas dos veículos, os códigos do contêiner ou dos vagões de uma composição e em seguida, transmitir os dados das passagens para servidores de gerenciamento, como os de órgãos de fiscalização.

## 2.2. Relatório de Registros

Todos os registros efetuados e armazenados no WeGate podem ser recuperados em forma de relatório. Ao acessar o menu *Relatório de Registros*, inicialmente serão listados em ordem cronológica decrescente aqueles efetuados nos gates monitorados pelo sistema.

A lista de registros apresentada pode ser ordenada clicando no título do campo desejado:

- ID com o número de identificação no sistema;
- Data/Hora em que o registro foi efetuado;
- Sentido da passagem pelo gate;
- Gate em que o veículo foi detectado;
- Containers, Vagões ou Placas identificados nos contêineres;
- Enviado para o servidor.

Para selecionar registros, é necessário especificar os critérios para busca na base de dados. Dentre estes critérios, os registros podem ser filtrados:

- pelo equipamento que realizou a captura (pode corresponder a um ou mais equipamentos);
- pelo período (especificando data e hora inicial e final);

**PUMATRONIX** 

 por resultados da busca que incluam somente placas reconhecidas automaticamente na leitura do OCR, ou somente as não reconhecidas ou ambas.

Relatórios mais específicos podem ser obtidos ao ser definido como critério de busca, além dos listados, o código do contêiner e/ou do vagão ou a placa do veículo.

O WeGate permite transformar os resultados da busca em um relatório com o formato tipo *csv* (commaseparated values), ao escolher a opção *Exportar Registros*. Porém, no arquivo *csv* não são exportadas as imagens dos registros. Para gerar arquivo contendo também as imagens, a opção *Exportar Registros e Imagens* deve ser selecionada e o arquivo será gerado em formato *zip*.

🖳 Relatório de Regist	ros										?
Gates III Todos *	Recebido	ortar Registros (.e	gistros. Apres	xportar Regi sentando (10	istros e Imagens ( D1 ate 111)	.zip)					
Data/Hora Inicial	ID	Data/Hora	- Sentido	Gate	Containers	Vagões	Placas	Enviado	Imagens		
Data/Hora Final <ul> <li>Ø 04/12/2018</li> <li>Ø 23:59</li> </ul> Container <ul> <li>Ø Container</li> </ul>	5 0	04/12/2018 07:48:15	Saída	M 1			MM 69 MM 18 MM 19	Enviado			
Vagão Vagão Placa Placa	5 9	04/12/2018 07:44:03	Saída	M 🔤 1			LZ 90 LZ 90 EL 80	Enviado			
Placas Reconhecidas Sim Placas Não Reconhecidas Sim	58	04/12/2018 07:41:12	Entrada	Mill 1	T U5 5 0 T U5 5 0		MA 02 MA 02 MA 02 LZ 90	Enviado	and and a		

Figura 6 - Tela do relatório de registros

#### 2.2.1. Visualização Detalhada de um Registro

Os registros efetuados pelo WeGate podem ser visualizados individualmente ao selecioná-los no relatório de registros apresentado. Ao selecionar uma imagem de um registro, a janela de visualização dos dados do registro é aberta. A imagem é exibida ampliada e, logo abaixo, os dados da porcentagem de confiança que o sistema obteve na identificação de cada caractere na leitura OCR, a data e hora do registro e o dispositivo responsável pela captura, com a opção de *Editar* a placa reconhecida.

Na lateral direita da janela, na aba *Geral* inicial, estão presentes as opções de *Remover* o registro e de *Baixar Imagens*, além dos dados do registro efetuado, dentre os quais o *Gate*, o tipo de operação da passagem, o momento em que o registro foi efetuado e o país da placa detectada.

Acessando a aba *Log*, pode ser verificado o log e histórico do registro no sistema, que permite auditar as edições efetuadas para a placa reconhecida, identificando o usuário responsável pela edição e os dados editados.





Figura 7 - Tela de visualização dos dados do registro



Figura 8 – Tela da aba de Log do registro

## 2.3. Relatório de Acurácia

O *Relatório de Acurácia* apresenta ao usuário a visualização gráfica das informações que possibilitam avaliar o desempenho do software, contendo os dados do número de *Reconhecimentos* (placas, containers e códigos de vagões reconhecidos) e de *Inconsistências* (placas, containers e códigos de vagões não reconhecidos).

Permite a customização dos agrupamentos e composição dos dados no gráfico, além da opção do filtro padrão, selecionando por data, hora, gate, sentido do gate, dispositivos de captura ou tipos de veículo (placa, container e/ou vagão). Para utilizar este relatório, é necessário configurar as probabilidades médias mínimas para que placas/códigos sejam considerados como reconhecidos, em *Sistema > Configurações do Sistema > Relatório de Acuracidade*. A configuração utilizada para a geração do relatório pode ser armazenada em *Filtros Salvos*. Após a configuração do filtro, o relatório é exibido em forma de gráficos de barras verticais. O layout de exibição das informações pode ser reconfigurado em *Mudar Visualização*.



Além do formato totalmente customizado, o relatório possui alguns formatos padrões como o REDEX, que é utilizado pela Receita Federal na avaliação dos ambientes alfandegados do tipo REDEX (com dispositivos de imagem frontal e traseira separados).



Figura 9 – Tela do Relatório de Acurácia

Ao personalizar o gráfico há a opção de *Ignorar capturas sem container* que considera que seja exibido no gráfico, para os registros de códigos de container, apenas aqueles que contenham a imagem capturada do container do qual foi extraído o código.

## 2.4. Relatório Log

O WeGate permite visualizar em formato de relatório a interação dos sensores e atuadores integrados pertencentes a um gate cadastrado. Esta visualização é possível somente para registros de passagens em gates com sensores e atuadores cadastrados no sistema. O *Log* é visualizado na ordem sequencial de ocorrência dos eventos, em forma de lista contendo as ações executadas por cada sensor e atuador cadastrado.

As ações efetuadas durante uma passagem podem ser pesquisadas pelo número do registro, por equipamento, e por data e hora. O resultado da busca apresenta além dos dados filtrados, qual foi a regra responsável pela ação do mecanismo de controle (sensor ou atuador).

We Gate Principal ♀ S ed by Pumatronix ⊕ Painet de Informações ╺ C	Sistema configurações do Sistema 👻	Cadastros     Gates, Câmeras e Monitoramento +	Relatórios Relatórios e Estatisticas -			Administrac Minha Conta 👻
Egistros Registros (separados por vírgula)	Recebido o total de :	32.280 registros. Apresentando (1	até 25).			1
Sates	Registro	Data/Hora	Gate	🕈 Tipo	Ação	Regra
III Todos 💌	283520	20/05/2025 11:27:08	Teste Kodo Rail	🕊 Entrada	Temporizador: T10 :: expired	Regra 2
ata/Hora Inicial	283520	20/05/2025 11:26:58	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Câmera: cam1 :: forcedcapture	Regra 1
03/04/2025 💿 00:00	283520	20/05/2025 11:26:58	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Temporizador: T10 :: Iniciar	Regra 1
ata/Hora Final	283520	20/05/2025 11:26:57	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Estado: Coletando imagens	Regra 1
03/06/2025         O 23:59	283520	20/05/2025 11:26:56	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Sistema: Iniciar transação :: Entrada	Regra 1
	283520	20/05/2025 11:26:56	Teste Kodo Rail	🖌 Entrada	Temporizador: T10 :: expired	Regra 1
Aplicar Filtros	283519	20/05/2025 11:26:46	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Sistema: Finalizar transação	Regra 2
	283519	20/05/2025 11:26:45	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Sistema: Enviar registro	Regra 2
	283519	20/05/2025 11:26:45	Teste Kodo Rail	🕊 Entrada	Temporizador: T10 :: expired	Regra 2
	283519	20/05/2025 11:26:35	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Câmera: cam1 :: forcedcapture	Regra 1
	283519	20/05/2025 11:26:35	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Temporizador: T10 :: Iniciar	Regra 1
	283519	20/05/2025 11:26:34	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Estado: Coletando imagens	Regra 1
	283519	20/05/2025 11:26:34	Teste Kodo Rail	🛪 Saída	Sistema: Iniciar transação :: Entrada	Regra 1

Figura 10 - Tela do relatório de Log

## 3. Documentação Adicional

Produto	Link	Descrição
ITSCAM	Manual do Produto	Apresenta informações detalhadas sobre o hardware e software, bem como o passo-a-passo de instalação.

## 4. Especificações de Software

A versão 1.7.4 do WeGate pode ser usada para atualizar qualquer Sistema WeGate a partir da versão 1.3.22.

A atualização do WeGate pode ser feita por meio do pacote de instalação disponibilizado pelo Suporte Técnico da Pumatronix ou mediante um servidor de atualização homologado. Existe a opção de atualização automática do sistema, entretanto esta funcionalidade está disponível somente para servidores que possuam versões superiores à 1.3.22. Versões mais antigas devem ser atualizadas com auxílio do Suporte Técnico da Pumatronix.

As bibliotecas de leitura das placas veiculares, dos códigos de contêineres e de vagões estão disponíveis nas versões indicadas:

Biblioteca/Módulo	Versão
JidoshaLight	3.25.0



Biblioteca/Módulo	Versão
JidoshaContainer	2.0.3
JidoshaRail	2.0.3
JidoshaKodo	1.0.4

O WeGate pode ser instalado em computadores com arquitetura x86 64 bits com sistema operacional Ubuntu Server 14.04, 18.04, 20.04 e 22.04. Nas novas instalações são compatíveis com Ubuntu Server 20.04 e 22.04 (amd64).



A partir da versão 1.7.4, o Ubuntu Server 14.04 e 18.04 não são mais suportados para novas instalações. Instalações previamente realizadas não são afetadas.

## 5. Licenciamento

O WeGate é licenciado por ponto de monitoramento de veículos (gate). Independentemente da quantidade de pontos habilitados, podem ser cadastradas os dispositivos de captura, os sensores, atuadores e a lógica de funcionamento de cada gate. O armazenamento das passagens registradas pelo sistema é feito por gate cadastrado.

## 6. Configuração Inicial

Para que o software ITSCAMPRO Móvel seja utilizado normalmente, são necessárias algumas configurações iniciais, como o controle do acesso, configurações do sistema e o ajuste de data e hora. Estes ajustes podem ser definidos acessando o menu *Sistema*.

## 6.1. Pré-Requisitos de Instalação

Para que o WeGate possa ser acessado e entre em operação, a instalação física dos dispositivos no gate, e as conexões entre estes, são imprescindíveis para garantir o correto funcionamento do sistema. Após a instalação, as configurações de fábrica para o primeiro acesso permitem personalizar a aparência, restringir o acesso de usuários e ativar todas as funcionalidades que o produto dispõe.

## 6.2. Condições Necessárias para Instalação

A configuração de um gate utilizando o sistema WeGate é dependente da arquitetura do local e, quando o registro deve ser enviado para um servidor externo, depende do protocolo de transmissão de dados. A arquitetura de um gate é replicada no sistema com a inclusão dos dispositivos de captura, sensores e controles, além da definição e configuração dos estados e regras de transição.



Distribuição da informação: O conteúdo gerado pelo WeGate (imagens capturadas e a informação) é protegido por usuário e senha. Porém, cabe ao administrador do sistema o controle dos usuários que possuem acesso à informação e a divulgação do conteúdo.



#### 6.2.1. Arquitetura de Instalação

O diagrama ilustra a arquitetura de um gate com característica reversível. Neste gate estão ilustrados os dispositivos de captura que realizam a leitura automática de placas dos veículos (OCR) e do código dos contêineres, os semáforos indicativos de deslocamento, laços indutivos (que indicam a chegada de um veículo no gate) e os sensores de presença.



Figura 11 – Diagrama da Arquitetura do Sistema WeGate

#### 6.2.2. Ajuste do Posicionamento dos Dispositivos de Captura

De forma geral, ao posicionar o equipamento ITSCAM para a operação de monitoramento do gate, deve ser escolhido um local desobstruído, que promova a captura de imagens que não apresentem regiões encobertas por estruturas arquitetônicas, veículos de outras pistas, entre outros elementos.

A correção do posicionamento pode ser feita apenas alterando a direção do equipamento no suporte. Para acompanhar ao vivo o resultado do novo enquadramento, é possível visualizar a imagem na interface do WeGate ou da ITSCAM. Os ajustes de zoom, foco e auto íris, assim como as configurações avançadas de imagem, são disponibilizados apenas por meio da interface do dispositivo ITSCAM, detalhados no manual do modelo do produto.

Outra interação possível é através da interface do WeGate, que disponibiliza os ajustes referentes aos algoritmos de OCR (placa, contêiner e vagão), abordado em <u>Configurações de OCR</u> e permite visualizar a imagem exibida pelo dispositivo de captura de imagens.

## 6.3. Configuração de Rede

O WeGate pode operar nos modos de IP estático ou DHCP de acordo com a necessidade e possibilidade de configuração do local. Este ajuste pode ser feito acessando a opção *Configurações de Rede* no menu *Sistema.* Na imagem é exibido um exemplo de configuração com IP estático. As informações inseridas serão aplicadas assim que o botão *Salvar Interface* for acionado.



📥 Configuraçõe	es de Rede		?
+ Adicionar Interface Virtual	em1 Salvar Interface		
	Тіро	🚓 IP estático 🔻	
	Endereço IP	A 10. 06	
	Máscara de sub-rede	A 255. 0	
	Gateway	👍 Gateway	
	DNS principal	A DNS principal	
	DNS alternativo	A DNS alternativo	

Figura 12 – Tela de Configurações de Rede

## 6.4. Configuração de Data/Hora

Os dados de Data e Hora devem ser inseridos acessando o menu *Sistema > Data/Hora*. É importante manter estas informações atualizadas para que os registros sejam gerados com a informação de tempo correta. O sistema tem a opção de sincronizar data e hora automaticamente com servidores NTP ou de utilizar configuração manual, como exemplificado na imagem:

Data/Hora				?
✓ Salvar				
Fuso Horário	© Brasilia	Time (America/Sao_Paulo)	v	
Data/Hora Servidor	12/12/201	8 09:17		
C Sin	cronismo Data/Hora	O Configuração Manual Data/I	Hora	
Data	12/12/2018			
Hora	④ 09:17			

Figura 13 – Tela em Configurações de Data/Hora

## 6.5. Cadastro de Usuários

Caso seja necessário que diferentes usuários acessem o sistema, é possível criar logins individuais utilizando o menu *Sistema > Usuários*. Ao criar um novo usuário deve ser especificado o *Login* e *Senha* e o tipo do *Perfil de Acesso*, se *Administrador* ou do tipo *Operador*, sendo que o primeiro permite manipulação total do sistema e dos registros realizados. Podem ser criados novos perfis na tela de gerenciamento de *Perfis de Acesso*:



Níveis de acesso dos usuários: Todos os usuários têm o mesmo nível de acesso ao sistema, sendo possível restringir apenas o acesso aos dispositivos. O login é utilizado para os registros de alterações realizadas no sistema.



) Buscar	Novo Usuário	D
Usuários Administrador	✓ Salvar Usuário	
📥 Novo Usuário	Geral Layout	
	Nome	Nome
	Ativo	Sim Diago
	Login	Login
	Senha	▲ Senha   [a-Z][0-9][@ # \$ %] mínimo 8
	Login Senha Mudar Senha Próximo Login	Cogn     Sonha [ [a-Z][0-9][@ # \$ %] minimo 8     Sim     Não
	Perfil de acesso	Perfil de acesso

Figura 14 - Tela de cadastro de novo usuário

Pode ser forçado o usuário a redefinir a senha no próximo login, selecionando *Sim* em *Mudar Senha Próximo Login*. Quando selecionado, na tela de login o campo *Nova senha* deve ser preenchido logo após a entrada do nome do usuário e da senha antiga:

	Powered by Pumatronix ®
4	oper1
0	
ov	a senha
0	Senha   [a-Z][0-9][@ # \$ %] mínimo 8
	Entrar

Figura 15 - Tela de login com campo Nova Senha

Na aba *Layout* deve ser selecionado para o usuário uma das opções de layout de exibição das imagens dos dispositivos de captura no *Painel de Controle*:

Q Buscar	Novo l	Jsuário	
<ul> <li>Usuários</li> <li>Administrador</li> </ul>	✓ Salv	ar Usuário	
Novo Usuário	Geral	Layout	
		۲	
	Layout		

Figura 16 – Tela de cadastro de usuário, aba Layout



#### 6.5.1. Vincular Dispositivos à Conta do Usuário

Para que o usuário possa visualizar as imagens geradas durante o registro, deve ser atribuído ao usuário a permissão de visualização de conteúdo. Isto é feito vinculando os dispositivos de captura desejados à conta do usuário.

Para cadastrar os equipamentos com permissão de acesso, o usuário deve realizar o login no sistema e no menu *Minha Conta* selecionar o nome do usuário. Na janela que se abre estão as opções gerais de configuração da conta e na aba *Câmeras* está a lista dos equipamentos cadastrados no sistema e disponíveis ao usuário. Os dispositivos que podem ser acessados pelo usuário devem ser arrastados até a coluna *Câmeras do Usuário*, como mostra a imagem da tela:

🐣 Minha Conta	
Geral Câmeras	
Câmeras Disponíveis	Câmeras do Usuário
Câmera OCR 1	Câmera OCR 2
Câmera Container 1	Câmera OCR 3
	Câmera OCR 4
	Câmera Container 2
	Câmera Container 3
	Câmera Container 4
✓ Sa	lvar

Figura 17 – Tela no menu Minha Conta

## 6.6. Configurações do Sistema

Ao acessar no menu *Sistemas* as opções de *Configurações do Sistema*, a tela inicial apresenta as opções de configuração *Geral* do Sistema, entre elas:

- *Idioma*: Seleção do idioma a ser apresentado na interface entre as opções Espanhol, Inglês ou Português;
- Nome do Sistema: Inserir um nome a ser apresentado na tela de login do sistema;
- Descrição do Sistema: Inserir a descrição a ser apresentada na tela de login do sistema;
- *Logotipo do Sistema*: Seleção do arquivo de imagem do logotipo a ser apresentado na tela de login do sistema;
- *Habilita Câmera Panorâmica*: Permite que o Sistema Wegate aceite dispositivos de captura de contexto da infração;
- *Habilita Desligar o OCR*: Quando habilitada, na tela *Painel de Controle* é exibido um ícone no canto superior esquerdo da seção que permite desabilitar o OCR para o dispositivo;
- *Mecanismo de Detecção Global*: Com este mecanismo habilitado, quando dois ou mais dispositivos de captura diferentes compartilharem o mesmo mecanismo de detecção e lerem a mesma placa, apenas a imagem de um dos dispositivos será exibida no registro;
- Nome/ID do Equipamento: Permite identificar o diretório ou nome de arquivo de destino dos registros quando enviados para um servidor FTP. A tag utilizada e que será substituída pelo valor deste campo é <equipment></equipment>;
- *Marcar Placas Lidas*: Quando habilitado, o WeGate indica com um retângulo na imagem do veículo, a posição da placa ou do código do container/vagão detectados, facilitando a visualização.



Configuraçã	ões do Sistema		?
CG     Geral       Image: CCR     Image: CCR       Image: CCR     I	Salvar		Ð
<ul> <li>Acesso Externo</li> <li>Armazenamento</li> <li>Servidores Externos</li> <li>Relatório de Acurácia</li> </ul>	Idioma Padrão: pt.BR' Nome do Sistema Padrão: 'WeGate' Descrição do Sistema Padrão: 'Sistema de Controle de Gate'	<ul> <li>Português</li> <li>WeGate</li> <li>Sistema de Controle de Gate</li> </ul>	
	Logotipo do Sistema Suporta: .jpg.jpeggif, .png	We Gate         Altere o logotipo do sistema arrastando e soltando o arquivo aqui ou buscando por um -	
	Habilita Câmera Panorâmica Padrão: 'Não' Habilita Desligar o OCR Padrão: 'Não' Mecanismo de Detecção Global	Não Não Não	I

Figura 18 - Tela inicial de Configurações do Sistema

#### 6.6.1. Configurações de OCR

A qualidade do reconhecimento dos algoritmos de OCR depende do ajuste de alguns parâmetros da biblioteca OCR. Os valores padrão foram definidos de forma a aplicar uma performance ideal na maioria dos cenários possíveis, sendo exibidos na interface como sugestão de ajuste. As configurações estão disponíveis no menu *Sistema > Configurações do Sistema*.

- 1. Para o reconhecimento OCR de placas de veículos, na aba OCR é recomendado que sejam ajustados os parâmetros:
- *Tamanho da Fila de OCR*: A fila de imagens a serem processadas o OCR irá aumentar até o valor indicado, acima deste valor as imagens serão descartadas. Sugere-se buscar o equilíbrio entre o tamanho da fila e o timeout para chegar no desempenho adequado;
- Tipo de Veículo: "Outros" representa veículos com placas de identificação contendo caracteres em apenas uma linha, como carros, ônibus e caminhões. "Moto" são veículos que possuem as placas com os caracteres distribuídos em duas linhas;
- *Timeout OCR*: Tempo máximo que o algoritmo pode utilizar para localizar uma placa. Dependendo da carga do sistema, resolução das imagens e qualidade das placas, pode-se levar mais tempo para que o algoritmo conclua o processamento;
- Filtro de OCR (RegExp): Permite ao usuário configurar uma Expressão Regular para todas as leituras que devem ser filtradas (rejeitadas). Este campo aceita os caracteres especiais do RegExp. Exemplo: '^H\*\$' é uma expressão regular que irá filtrar (rejeitar) todas as leituras que forem feitas onde o 'H' é o primeiro caractere.

Configurações do	Sistema		?
©© Geral ← OCR ● OCR de Container ← OCR de Vagão +℃ Serial/USB	Salvar	ulos	5
<ul> <li>Acesso Externo</li> <li>Armazenamento</li> <li>Servidores Externos</li> <li>Relatório de Acurácia</li> </ul>	Quantidade de Processos de OCR Pedrão: Máximo	Máximo Máximo 10 20 30 40	
	Tamanho da Fila de OCR Padrão: 300 imagens	Suu imagens           100         200         300         400         500	
	Tipo de Veículo Padrão: Motos/Outros	😞 Outros 👻	
	Modo do OCR Padrão: Muito Lento	A Muito Lento	
	Timeout OCR Padrão: 500 ms	800 ms	
	Países Padrão: Brasil/Mercosul	Brasil/Mercosul (76)	
	Número de Pistas Padrão: 1		
	Filtro de OCR (RegExp) Padrão: "	Filtro de OCR (RegExp)	
	Largura Minima do Caractere Padrão: 1 pixels	1 pixel 1 25 50 75 100 7 pixels	

Figura 19 – Tela em Configurações de Sistema > OCR

- 2. Para a leitura OCR de códigos de contêineres, na aba *OCR de Container*, sugere-se que sejam ajustados os parâmetros:
- *Tipo de biblioteca de container*: Seleção da biblioteca que efetua a leitura do OCR dos códigos de container, entre as opções Jidosha Container ou Jidosha Kodo (a partir da versão 1.7.4) ;
- *Timeout OCR*: Tempo máximo que o algoritmo pode utilizar para localizar um código. Dependendo da carga do sistema, resolução das imagens e qualidade dos códigos, pode-se levar mais tempo para que o algoritmo conclua o processamento;
- Ângulo de Giro do Container: Esta opção deve ser utilizada quando o dispositivo está posicionado com rotação de 180°, ou quando se deseja capturar códigos que estão no topo do contêiner e podem aparecer em duas orientações (0° ou 180°);
- Filtro de OCR (RegExp): Permite ao usuário configurar uma Expressão Regular para todas as leituras que devem ser filtradas (rejeitadas). Este campo aceita os caracteres especiais do RegExp. Exemplo: '^H\*\$' é uma expressão regular que irá filtrar (rejeitar) todas as leituras que forem feitas onde o 'H' é o primeiro caractere.

Geral	A OCR de Container	
OCR de Container	✓ Salvar	
OCR de Vagão Serial/USB	Reconhecimento de Container	5
Acesso Externo Armazenamento	Tipo de biblioteca de container Padrão: Jidosha Container	~
Servidores Externos Relatório de Acurácia	Quantidade de Processos de OCR Padrão: 2 processos	
	Máximo 10 20 30 40 50 60 500 ms	70 80
	Timeout OCR Padrão: 500 ms 0, 100, 200, 300, 600, 700, 800,	900 1000
	Ângulo de Giro Padrão: 01	~
	Habilita Uso do Segundo Melhor Caractere Sim	
	Habilita Reconhecimento Parcial Não	
	Ignorar Leitura nas Bordas Sim Sim	
	Filtro de OCR (RegExp) Padrão.*	
	60% Probabilidade Mínima do Caractere Padrão: 60% 10 20 30 40 50 60 70 80	90 100
	9 pixels	
	Altura Minima do Caractere Padrão: 9 pixels 9 40 80 120 160	200
	60 nivels	200

Figura 20 - Tela em Configurações de Sistema > OCR de Container

- 3. Para a leitura OCR de códigos de vagões, na aba *OCR de Vagão*, sugere-se que sejam ajustados os parâmetros:
- *Timeout OCR*: Tempo máximo que o algoritmo pode utilizar para localizar uma placa. Este parâmetro depende da carga do sistema, resolução das imagens e qualidade dos códigos;
- Filtro de OCR (RegExp): Permite ao usuário configurar uma Expressão Regular para todas as leituras que devem ser filtradas (rejeitadas). Este campo aceita os caracteres especiais do RegExp. Exemplo: '^H\*\$' é uma expressão regular que irá filtrar (rejeitar) todas as leituras que forem feitas onde o 'H' é o primeiro caractere.

Configurações do Sis	stema		?
©© Geral — OCR — OCR de Container — OCR de Vagão + ∽ Serial/USB	OCR de Vagão     Salvar     Reconhecimento de Vagão		Ð
<ul> <li>Acesso Externo</li> <li>Armazenamento</li> <li>Servidores Externos</li> <li>Relatório de Acurácia</li> </ul>	Quantidade de Processos de OCR Padrão: Méximo	Máximo Máximo 10 20 30 40 50 60 70 80	
	Timeout OCR Padrão: 500 ms	500 ms	
	Ângulo de Giro	<ul> <li>v 0° €</li> </ul>	
	Habilita Uso do Segundo Melhor Caractere	Sim	
	Habilita Reconhecimento Parcial	Não	
	Ignorar Leitura nas Bordas Padrão: 'Sim'	Sim	
	Filtro de OCR (RegExp) Padrão: "	Filtro de OCR (RegExp)	
	Probabilidade Mínima do Caractere Padrão: 20%	<b>20%</b> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	
	Altura Mínima do Caractere	9 pixels	
	Padrão: 9 pixels	9 40 80 120 160 200	
	Altura Máxima do Caractere Padrão: 60 pixels	60 pixels 9 40 80 120 160 200	

Figura 21 - Tela em Configurações de Sistema > OCR de Vagão

#### 6.6.1.1 Configuração do OCR para Equipamentos Pumatronix

Ao adicionar um dispositivo de captura de imagens da Pumatronix no WeGate, deve ser configurada a biblioteca de *Reconhecimento Óptico de Caracteres* (OCR). Para isso é necessário a seleção do mecanismo de detecção de veículos, ou seja, os *detectores de movimento*. Estes detectores servem para melhorar o desempenho do sistema, pois evitam o processamento excessivo de imagens muito semelhantes e que, geralmente, não apresentam veículo. Esta configuração está disponível no WeGate no menu *Cadastros > Mecanismos de Detecção*:

ecebido o total de l	6 mecanismos. Apresentando (1 até 6).			+ Novo	Mecanismo
Q					10 🗸
Nome	Número de Reconhecimentos	Tamanho da Fila de Veículos	Sensibilidade do Detector	Trigger do Detector	Açõe
Ferrovia	1	6	75%	7%	2 X
Foto dianteira	1	1	75%	7%	2 ×
Foto traseira	1	1	75%	7%	2 X
Leitura Única	1	6	100%	0%	2 X
Padrão Ferrovia	1	1	75%	7%	2 X
Padrão OCR	1	6	75%	7%	ľ



As configurações escolhidas variam de acordo com a função do dispositivo, sendo disponibilizadas:

- Nome: Identificador único para o detector;
- Sensibilidade do Detector: A mudança existente entre duas imagens consecutivas deve ser medida excluindo-se o ruído constante na imagem. A sensibilidade é proporcional ao valor escolhido;
- Trigger do Detector: Porcentagem de mudança que uma imagem deve apresentar em relação à anterior, para ser processada pela biblioteca de OCR;
- Número de Reconhecimentos: Determina o número de vezes consecutivas que identificação deve ser feita idêntica para que seja considerada correta. Utilizar mais de uma leitura para validar um reconhecimento minimiza erros de leitura de caractere;
- *Tamanho da Fila de Veículos*: Determina a quantidade de placas diferentes que devem ser reconhecidas antes que alguma delas possa se repetir;
- *Permanência na fila de veículos*: Tempo máximo em minutos que as leituras permanecerão na fila de veículos, em minutos;
- *Tamanho da janela em ms*: Tempo máximo de espera por um frame da mesma placa (ou placa vazia) que permite a detecção de imagens sem placa, com valor padrão de 1000 milissegundos. Se neste período um frame não for recebido, um evento de placa é gerado;
- Modo de Seleção de Imagem: aplicado apenas quando uma placa ou número de container/vagão não é encontrado no intervalo da janela definida em Tamanho da janela em ms. Define em qual frame da janela será usado, podendo ser um frame do início, do meio ou do fim da janela. Este parâmetro é útil para gates mais longos, onde pode ser necessário escolher o frame com maior probabilidade de conter a melhor imagem do veículo.

Nome	🗣 Pad	drão Fer	rovia						
						7	/5%		
Sensibilidade do Detector							4		
	0	25		5	0		75		100
	7%								
Trigger do Detector									
	0	25		5	0		75		100
1 recon	hecimen	to							
Número de Reconhecimentos									
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	placa								
Tamanho da Fila de Veículos									
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	120	segun	dos						
Permanência na Fila de Veículos									
	0.30.60	120	180	240 30	0 36	0 420	480	540	600
	E 100	10	100	210 01		0 120	100	0.10	
Tennedes de Jenele en me	New TOO								_
Tamanho da Janela em ms									

Figura 23 – Tela em Cadastros > Mecanismos de Detecção

#### 6.6.2. Configuração de Servidores Externos

O sistema WeGate pode enviar os dados dos registros para servidores externos como o ITSCAMPRO, FTP e o Serviço Web REST.

#### 6.6.2.1 Configuração do WebService REST

A integração via *WebService Rest*, onde o WeGate deverá postar o resultado das operações, deve ser configurada no menu *Sistema > Configurações do Sistema* a opção *Servidores Externos*. A integração ocorre



ao inserir o *IP/Host Externo do WeGate* e definindo o *Número de Tentativas* de envio que deverão ser realizadas e o *Timeout da Conexão* de escrita e o *Timeout da Leitura*. Há a opção de *Habilitar um serviço web por gate* que possibilita uma configuração de Web Service REST específico para cada Gate. Quando habilitado, deve ser indicado a *URL do Serviço Web* em cada gate para que envie os dados para este servidor externo. Quando selecionado *Não*, haverá apenas um serviço para todo o sistema WeGate.

Configuração	es do Sistema		?
©© Geral ➡ OCR ■ OCR de Container ■ OCR de Vagão CR de Vagão	Servidores Externos Salvar Envio para ITSCAMPRO		5
Acesso Externo     Armazenamento     Servidores Externos	Integração com ITSCAMPRO padrão: Não E Envio para Servidor FTP	Não	Ð
	Habilita Envio Servidor FTP padrão: 'Não' B WebService Rest	Não	Ċ
	Integração com WebService Rest padrão: 'Sim' Endereço do servidor WeGATE padrão: ' URL WebService padrão: '	Sim	
	Numero de Tentativas padrão: 3 vezes Timeout de Conexão padrão: 10000 ms	1 2 3 4 5 10000 ms 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000	
	Timeout de Leitura padrão: 10000 ms	10000 ms	

Figura 24 – Tela em Configurações do Sistema > Servidores Externos

#### 6.6.3. Configuração de Acesso Externo e HTTPS

O WeGate permite configurar algumas das portas utilizadas na comunicação com o serviço e o uso de uma conexão segura, aplicando o protocolo HTTPS no acesso ao sistema. O novo campo *Habilita Autenticação nas APIs* permite habilitar autenticação na API Rest do WeGate, que especifica que o acesso a toda API REST deve ser feito com o uso do cabeçalho de autorização.

A partir da versão 1.3.19 do WeGate está incluída a documentação da API REST usando o OpenAPI e o Swagger-UI foi integrado na interface. Com esta integração o arquivo de documentação da API via OpenAPI é disponibilizado no endereço:

#### http://<IP\_do\_WEGATE>/rest/swagger.json

A interface gráfica do Swagger-UI, que permite testar os endpoints, é disponibilizada no endereço:

http://<IP\_do\_WEGATE>/swagger-ui/index.html.

Goral			
OCR	Acesso Externo		
OCR de Container	✓ Salvar		
OCR de Vagão ⁺ Serial/USB	Acesso Externo		Ę
Acesso Externo			
Armazenamento	IP/Host Externo do WeGate Padrão: "	IP/Host Externo do WeGate	
Servidores Externos	Porta de Comunicação do Serviço	A 2005	
Relatório de Acurácia	Padrao: 2005 Porta Inicial do Intervalo para MJPEG Padrão: 10000	ata 10000	
	Porta final do Intervalo para MJPEG Padrão: 2000	a 20000	
	Habilita Autenticação nas APIs Padrão: 'Não'	Não	
	O HTTPS		÷
	Habilitar HTTPS Padrão: 'Não'	Sim	
	Usar certificado padrão Padrão: 'Sim'	Não	
	Certificado	A Clique para selecionar um certificado	

Figura 25 - Tela em Configurações do Sistema > Acesso Externo

Ao habilitar o HTTPS, todo o acesso ao sistema WeGate e todo o fluxo de vídeo transmitido do Wegate até o navegador passam a ser criptografados. Nessa configuração, o acesso deve ser realizado com a URL iniciando em *https://*. Quando desabilitado, o acesso via web é realizado com a URL iniciando em *http://*. Ao acessar, a indicação de que é uma conexão segura pode ser visualizada clicando no botão que indica as informações do website acessado:

•== p	oumatronix.com	
pur	natronix.com	×
₿	A ligação é segura	>
٢	Cookies e dados de Web sites	>
\$	Definições de sites	ø
Ċ	Acerca desta página Saiba mais sobre a respetiva origem e tópico	ß

Figura 26 - Janela exibida ao clicar no ícone de informações do website

## 6.7. Cadastro do Gate

Os registros das passagens dos veículos são associados a um gate, que deve ser previamente cadastrado, acessando *Cadastros>Gates* e clicando em *+Novo Gate.* Este cadastro requer um *Nome* que o identifique dentro do sistema WeGate, assim como o *Identificador Externo* que permite identificá-lo nas operações via webservice, utilizado para que um gate seja identificado igualmente no WeGate e no servidor externo que receberá os registros. Deve ser selecionado o *Modo de Visualização* dos registros no *Painel de Gate*, ou no modo *Vídeo*, que exibe o stream de vídeo dos dispositivos a todo momento, ou no modo *Registro*, que exibe apenas as capturas de cada dispositivo ao final de cada registro.



Gates						?
Q Buscar     Ul Gates     HII Antonio     HII Balanca     HII Balanca Traseira     HII Novo Gate	Novo Gate Salvar Gate Câmeras	0 Sensores	<b>O</b> Estados	0 Regras	O	
	0 Eventos *= Campos obrigatórios	0 Temporizadores				
	Habilitado Nome* Identificador Externo Modo de Visualização*	Sim Nome // Identificador Ext Registro	erno	~		
f ① itens do sistema	Integração Avigilon Habilitado	POS				_

Figura 27 - Tela inicial de cadastro de um novo gate

A opção de *Integração Avigilon POS* permite o envio de registros para o sistema Avigilon POS, quando habilitado. Esta integração gera um evento JSON a cada nova transação no Gate e envia os eventos por um servidor socket WeGate. Os campos em formato JSON enviados por esta interface também podem ser configurados. Na configuração do Gate, deve-se especificar a *Porta de Conexão para o Avigilon* e o Gate deve ser reiniciado, para que o mesmo seja inicializado. O padrão do JSON enviado pelo servidor socket WeGate é:

```
$ telnet <IP WEGATE> 9090
Trying <IP WEGATE>...
Connected to <IP WEGATE>.
Escape character is '^]'.
{
  "plates": [
   {
      "text": "XJB35XX",
      "serialnumber": "F8-D4-62-00-5D-D7",
      "country": 76
    },
    {
      "text": "BIO41XX",
      "serialnumber": "F8-D4-62-00-5D-D7",
      "country": 76
   }
  ],
  "transaction": 3614,
  "idgate": 0,
  "datetime": "2020-04-03 18:30:33"
}
```



lodo de Visualização *	Registro	~							
Integração Avigilon I	POS								
Habilitado Campos do JSON do	Sim Registro								
Porta de Conexão para	o Avigilon	#	Porta de Conexão para o Avigilon						
Nome do campo Identif	icador Gate	۰	Nome do campo Identificador Gate						
Nome do campo Identif	icador Transação	47	Nome do campo Identificador Transação						
Nome do campo Data e	Hora	<b>**</b>	Nome do campo Data e Hora						
Nome do campo lista d	e Placas	⇔	Nome do campo lista de Placas						
Nome do campo lista d	e Containers	60	Nome do campo lista de Containers						
Nome do campo lista d	e Vagões	Q	Nome do campo lista de Vagões						
Campos do JSON de	Cada Captura								
Nome do campo Serial	da Câmera	0	Nome do campo Serial da Câmera						
Nome do campo Leitura	a do OCR	⇔	Nome do campo Leitura do OCR						
	o Diago		Nome do campo País da Placa						

Figura 28 - Tela de configuração da Integração Avigilon POS em Cadastros>Gates

Após finalizar o cadastro das informações iniciais do Novo Gate e clicar em *Salvar Gate*, podem ser cadastrados os *Dispositivos de captura*, os *Controles* (Semáforo, Cancela ou Sirene) e os *Sensores* (Laço ou Início/fim de curso).

#### 6.7.1. Cadastro de Dispositivos de Captura

Diversos tipos de dispositivos de captura IP podem ser conectados ao sistema WeGate, desde que respeitem um dos protocolos suportados:

- Pumatronix (ITSCAM 400 ou ITSCAM 450/600);
- IP Snapshot;
- IP MJPEG;
- IP RTSP.

Em todos os casos será necessário atribuir um nome para o dispositivo, definir o Host, vincular um tipo de OCR e um <u>Mecanismo de Detecção</u>, entre os cadastrados. Também pode ser necessário especificar usuário e senha para acesso ao dispositivo de captura de imagens. No campo *Posição* deve ser especificado qual imagem será capturada do veículo, container ou vagão (Ambas, Frontal, Traseira, Lateral ou Topo), utilizado ao gerar um <u>Relatório de Acurácia</u>.



Quando o HTTPS está habilitado em <u>Acesso Externo</u>, o dispositivo deve ser salvo para a visualização da prévia do vídeo, conforme indicado na interface.



Gates					?
Q Buscar III Gates III Antonio III Balanca III Balanca Traseira	Nova Câmera Salvar Câmera *= Campos obrigatórios Geral Pumatronix Habilitada Gate * Nome *	Sim III teste Nome	~		
	Tipo * Protocolo * Host Posição * Câmera panorâmica Mecanismo de Detecção * Expirar leituras durante transação Manter uma captura por câmera	Placa  ITSCAM 400  Ambas  Não Sem câmera auxiliar  Padrão OCR  Não Não Não		Carregando	
🕴 🛈 itens do sistema	Saivar imagens				

Figura 29 – Tela em Gates > Câmeras > Nova Câmera, aba Geral

#### 6.7.1.1 Cadastro de Equipamentos Pumatronix

Os dispositivos de captura de imagem Pumatronix possuem uma seção para configurações específicas no sistema WeGate. Estas configurações se referem às informações sobre a instalação física do equipamento e complementam o *Perfil de Câmera* escolhido.

III Gates				?
Q Buscar      (Q Buscar      (III Gates      (III Antonio      (III Balanca      (III Balanca      (III Balanca Traseira	Nova Câmera Salvar Câmera *= Campos obrigatórios			1
	Geral     Pumatronix       Região de interesse (ROI)       Rotacionar 180°       Iluminação Externa       Enviar configuração padrão       Perfil de câmera       Registros sem leitura de OCR       Filtro de Movimento	Não Não Não Não Não Não Não Não Não	Carregando	
	Número de Exposições	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		
	Trigger Modo Diurno Trigger Modo Noturno	C Desabilitado		
4 🜒 itens do sistema				

Figura 30 - Tela inicial de cadastro de dispositivo, aba Pumatronix

A partir da versão 1.5.0 é possível delimitar uma *Região de Interesse (ROI)* sobre a imagem gerada pelo dispositivo, diminuindo a região em que deve ser feita a busca por uma placa e a leitura do OCR, o que habilita o *Detector de Movimento* apenas na região selecionada, reduzindo o processamento de imagens. Essa opção pode ser definida na aba disponibilizada no cadastro dos dispositivos com protocolo Pumatronix.



Ao habilitar, um polígono é sobreposto à imagem exibida à direita, que pode ser editado ao clicar e arrastar os vértices.

Podem ser criados conjuntos personalizados de configuração do equipamento Pumatronix acessando o menu *Cadastros > Perfis de Câmera*. Um preset escolhido será aplicado apenas quando a opção *Enviar configuração padrão* for selecionada, junto ao cadastro do dispositivo no *Gate*. A imagem da tela exibe os ajustes para um *Perfil* de uso dos equipamentos de captura de imagem Pumatronix:

Ativo	Sim	
Nome	S Automático - Indoor	
Modo Dia/Noite	🖸 Automático 🔻	
Shutter Máximo	600	
Ganho Máximo	72	
Limiar Dia/Noite	D 15	
Limiar Noite/Dia	60	
Ganho Segunda Foto IR	D 10	
Nível de Luminosidade	20	
Segundo Disparo (%)	li 1	

Figura 31 – Campos de configuração de um perfil em Cadastros > Perfis de Câmera

#### 6.7.2. Cadastro de Sensores e Controles (Atuadores)

O WeGate pode reconhecer o estado dos sensores e atuadores existentes em um gate através da interligação dos mesmos nas entradas e saídas (IOs) do dispositivo Pumatronix. Exemplos de sensores comumente utilizados em gates são laços indutivos, barreiras ópticas e de fim de curso. Enquanto controladores podem ser semáforos, sirenes e cancelas, por exemplo. Estes dispositivos podem operar por borda/nível de tensão ou por pulso configurável.

Qualquer dispositivo que seja eletricamente compatível com as entradas e saídas da ITSCAM pode ser conectado ao sistema WeGate. Porém, caso o dispositivo não opere por borda/nível/pulso ou necessite de um protocolo específico, deve ser feita uma customização na ITSCAM para integração do sinal do sensor/controle.



Revisão 1.

Entradas e Saídas (IOs) da ITSCAM: A interface elétrica dos pinos de IO do dispositivo Pumatronix é opto acoplada. Maiores detalhes sobre como fazer uma ligação estão disponíveis no manual da ITSCAM.







Para configurar um sensor, deve ser criada uma identificação e em seguida especificar:

- Gate: Gate em que o sensor está instalado;
- Nome: Identificador único para nomear o sensor;
- *Tipo*: Lógica de funcionamento do sensor;
- Detecção: Maneira como é detectada uma mudança no sensor;
- *Borda*: Tipo de borda do sensor;
- *Porta de Entrada*: Porta na ITSCAM em que ocorre a ligação com o sensor.

Gates			
X Buscar	Novo Sensor		
▲ III Gates ▲ III Novo gate	✓ Salvar Sensor		
O Câmeras	*= Campos obrigatórios		
<ul><li>Controles</li><li>Estados</li></ul>	Habilitado	Sim	
F Eventos	Gate *	III Novo gate	
<ul><li><i>■</i> Regras</li><li><i>▲</i> •) Sensores</li></ul>	Nome*	Nome	
•) Novo Sensor	Tipo *	🗱 Laço	
👌 Temporizadores	Detecção *	Borda	
	Borda *	‡↓ Subida	
	Porta de entrada	🚠 Nenhum	

Figura 33 - Tela em Gates > Novo Gate > Sensores > Novo Sensor

A configuração de um *controle* (ou atuador) é semelhante à de um sensor, pois requer que sejam especificados:

- Gate: Gate em que o controle está instalado;
- Nome: Identificador único para o controle;
- Tipo: Lógica de funcionamento do atuador;
- Ativação: Maneira como deve ser inserido o comando para ativar a mudança do estado do atuador;
- Nível: Como ocorre a mudança do controle;
- Porta de Saída: Porta na ITSCAM em que ocorre a ligação com o controle.

<ul> <li>III Gates</li> <li>III Novo gate</li> <li>☑ Cámeras</li> <li>✗ Controles</li> <li>✗ Novo Controle</li> </ul>	Salvar Controle  *= Campos obrigatórios  Habilitado	Sim	
<ul> <li>▲ III Novo gate</li> <li>Câmeras</li> <li>▲ ✓ Controles</li> <li>✓ Novo Controle</li> </ul>	*= Campos obrigatórios Habilitado	Sim	
Controles     Movo Controle	Habilitado	Sim	
🖋 Novo Controle	Habilitado	Sim	
Estados	Gate *	III Novo gate	`
Feventos	Nome *	Nome	
<ul> <li>Regras</li> <li>Sensores</li> </ul>	Tipo *	* Semáforo	`
Ö Temporizadores	Ativação *	Nível	`
	Nível *	1↓ Alto	```

Figura 34 - Tela em Gates > Novo Gate > Controles > Novo Controle



#### 6.7.3. Visualização dos Dados do Gate

Ao selecionar o gate, clicando em seu respectivo nome em *Cadastros > Gates*, será apresentado para visualização rápida a quantidade de dispositivos de captura, controles, sensores, estados, regras, eventos e temporizadores cadastrados. Ainda, o status de funcionamento (habilitado ou não), o nome atribuído e o identificador externo utilizado e os passos definidos para a *Inicialização do Gate*.

Q Buscar	Balanca						
Gates	Datanea						
III Antonio	Cel Criar uma copia de	ste Gate	Salvar Gate				
Balanca Câmeras Controles	2	2	8	4	0	2	2
D Estados	Câmeras	Sensores	Estados	Regras	Controles	Eventos	Temporizadores
Eventos	* = Campos obrigatórios						
> •) Sensores	Habilitado	Não					
Ö Temporizadores     Balance Transies	Nome*	Salanca					
III balanca traseira	Identificador Externo	<i>4</i> 1					
	Modo de Visualização *	Registro		~			
	Integração Avigil Habilitado	on POS					
	Inicialização + Adicionar Item						
	1 Estado	✓ = Aguard	ando permissão para entrar	v	× Remover		
	2 Câmera	Y = Placa D	ianteira B	✓ Habilitado(a)	× Remover		

Figura 35 – Tela em Cadastros > Gates

#### 6.7.4. Criação de Temporizadores

No WeGate os temporizadores correspondem ao uso de um artifício para deixar o sistema aguardando um período de tempo por alguma mudança, antes de invalidar ou completar a passagem de veículo. Para configurar um temporizador, o tempo desejado deve ser inserido em segundos:

Gates					?
Q Buscar	Temp 30s				
▲ III Gates	🖓 Criar uma cópia deste T	emporizador	🖻 Remover Temporizador	✔ Salvar Temporizador	
<ul> <li>✓ III Novo Gate</li> <li>▷ O Câmeras</li> </ul>	* = Campos obrigatórios				
	Habilitado	Sim	1		
<ul> <li>Estados</li> <li>Feventos</li> </ul>	Gate *	III Novo Ga	ite	T	
Regras	Nome *	🗣 Temp 30	)s		
▷ •)) Sensores ▲ Ŏ Temporizadores	Duração (s) *	<ul><li>④ 30</li></ul>			
💍 Temp 30s					

Figura 36 - Tela em Gates > Novo Gate > Temporizadores

#### 6.7.5. Estados e Eventos

O sistema WeGate pode receber comandos via webservice, o que permite às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Os dados a serem comunicados via webservice são cadastrados acessando



*Cadastros > Gates* e inserindo os possíveis *Estados* e *Eventos* que serão comunicados durante o funcionamento do gate monitorado.

Os *Estados* padrão de sistema são utilizados na criação das regras, sem possibilidade de edição:

- Aguardando permissão para entrar;
- Coletando imagens;
- Desativado;
- Entrando;
- Esperando finalizar entrada;
- Esperando finalizar saída;
- Saindo.

III Gates			?
Q Buscar	Estados do Gate Novo + Adicionar Estado	Gate	
<ul> <li>Câmeras</li> </ul>	Nome		
Controles	Esperando finalizar entrada	Sistema	
<ul> <li>Estados</li> <li>Aguardando permissão para entrar</li> <li>Coletando imagens</li> <li>Desativado</li> <li>Entrando</li> <li>Esperando finalizar entrada</li> <li>Esperando finalizar saída</li> <li>Saindo</li> <li>É Eventos</li> </ul>	Coletando imaizar entrada Coletando imagens Esperando finalizar saída Aguardando permissão para entrar Saindo Desativado Entrando	Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema	
<ul> <li>▷ ■ Regras</li> <li>▷ ) Sensores</li> <li>▷ Temporizadores</li> </ul>			

Figura 37 - Tela em Gates > Novo Gate > Estados

Novos eventos podem ser adicionados de acordo com as demandas específicas do projeto. Somente os eventos padrão de sistema não podem ser editados:

- Pronto para entrar;
- Resultado da transação.

Gates	2
Q Buscar	Eventos do Gate Novo Gate
▲ III Gates	+ Adicionar Evento
⊿ III Novo Gate	
Câmeras	Nome
Controles	Pronto para entrar     Sistema
Estados	Popultado do transpoño Sistema
⊿ 🦻 Eventos	<ul> <li>Resultado da transação Sistema</li> </ul>
🐓 Pronto para entrar	
🐓 Resultado da transação	
Regras	
⊳ -)) Sensores	

Figura 38 - Tela em Gates > Novo Gate > Eventos

#### 6.7.6. Configuração da Inicialização do Gate

Ao criar um novo Gate, a operação correta da detecção de um novo registro ocorre quando definido os passos sequenciais de ação dos sensores, atuadores e dispositivos de captura, que processam um novo registro no Gate cadastrado juntamente com a aplicação dos estados, eventos, regras e temporizadores. Na tela de visualização dos dados do Gate, na opção *Inicialização* do gate selecionado, é possível configurar o "estado inicial" da máquina de estados, clicando em *+Adicionar Item*.

Após o cadastro de todos os equipamentos, será possível selecioná-los para configurar o estado inicial, por ordem de ações, indicando como devem se apresentar em cada nova operação de registro no gate selecionado.

F A	dicionar Item							
1	Estado	٣	=	Aguardando permissão para entrar	٣			× Remover
2	Sensor	۳	=	Laço 1	۳	Habilitado(a)	•	× Remover
3	Sensor	۳	=	Laço 2	٣	Habilitado(a)	•	× Remover
4	Sensor	*	=	Fim de curso 1	٣	Desabilitado(a)	•	× Remover
5	Sensor	٣	=	Fim de curso 2	٣	Desabilitado(a)	•	× Remover
6	Controle	٣	=	Semáforo 1	٣	Fechado(a)	•	× Remover
7	Controle	٣	=	Semáforo 2	٣	Fechado(a)	v	× Remover

Figura 39 – Tela de Inicialização de um Gate

A sequência de ações após a Inicialização do Gate no processamento de um novo registro deve ser cadastrada nas *Regras* do Gate.

#### 6.7.7. Configuração de Regras

As regras são os comandos para transição que indicam a mudança entre os *Estados* do sistema (criados para cada gate) e são utilizadas para moldar o comportamento do WeGate. O "estado inicial" da máquina de estados de cada gate pode ser configurado como indicado em <u>Inicialização do Gate</u>. Para adicionar uma regra, necessariamente deve ser inserido um *Nome* e a posição da mesma na *Ordem* de execução.



Image: Selection of the sele	III Gates			?
2. Envio do registro                • o                 2. Envio do registro                 2. Nova Regra                 • o) Sensores                 • ô) Temporizadores                 • Adicionar Condição	Q       Buscar         ▲       III Gates         ▲       III Novo Gate         ▶       © Câmeras         ▶       ✓ Controles         ▶       ④ Estados         ▶       Ý Eventos         ▲       I Regras         ■       Regras	Nova Regra  Salvar Regra  *= Campos obrigatórios Habilitada Gate * Nome * Ordem *	Sim	
Não existem condições para esta regra Ações* + Adicionar Ação Não existem ações para esta regra	<ul> <li>2. Envio do registro</li> <li>3. Nova Regra</li> <li>•) Sensores</li> <li>•) Temporizadores</li> </ul>	Condições*  Adicionar Condição  Não existem condições para e  Ações*  Adicionar Ação  Não existem ações para esta r	sta regra	

Figura 40 - Tela em Gates > Novo Gate > Regras

Para que as regras sejam executadas, é necessário configurar ao menos uma condição e uma ação na operação da passagem de um veículo, considerando que cada gate poderá ter apenas uma única operação de passagem ocorrendo por vez, o que significa que apenas um veículo (transação) pode acontecer de cada vez no gate:

- *Condições*: adicionar em ordem sequencial as condições para que a regra seja ativada e execute as ações , que podem ser:
  - o Evento recebido
  - o Estado ativo
  - Sensor acionado
  - o Câmera
  - Temporizador expirado
- *Ações*: adicionar em ordem sequencial as ações que serão tomadas nos dispositivos, a partir das condições estabelecidas. Os elementos que podem receber uma ação são:
  - $\circ$  Controle
  - o **Estado**
  - o Temporizador
  - o Câmera
  - o Sensor
  - o Sistema



A	dicionar Condição					
1	Estado ativo	v =	Esperando finalizar entrada		1	K Remover
2	Evento recebido	v =	Resultado da transação 🔻	Sucesso	• I	K Remover
õe	2S*					
õe • A	2S* dicionar Ação					
;õe <b>+</b> A 1	dicionar Ação	• =	Cancela 1	Abrir	· )	K Remover
;õe + A 1 2	dicionar Ação Controle Estado	v = v =	Cancela 1 • Aguardando permissão para entrar •	Abrir	•	K Remover

Figura 41 - Tela em Gates > Novo Gate > Regras

O registro de uma passagem no WeGate tem uma estrutura mínima de ações. Obrigatoriamente, uma passagem deve ter uma ação que descreva como é identificado seu início, quando deve ser feita a transmissão do registro e como é identificado que uma passagem terminou:



Figura 42 – Sequência de procedimentos mínimos na detecção de uma passagem



Divergência de Informação: Podem ocorrer divergências entre os dados do registro enviados pelo webservice e os armazenados no banco de dados, dependendo da arquitetura de operação do gate e o momento escolhido para enviar o registro.

#### 6.7.8. Cadastro de Veículos Monitorados

O WeGate pode informar por meio de alertas visuais e/ou sonoros, quando identificado pelo sistema uma placa, código de container e/ou vagão cadastrado para monitoramento, em Cadastros > Veículos Monitorados. Os alertas visuais e/ou sonoros, que indicam a existência de um monitoramento associado ao registro, são emitidos quando o WeGate consolida uma transação.

Há também a opção do cadastro de monitoramento vazio para um ou mais itens: Placa não lida: 0000000, Container não lido: 000000000000 e/ou Vagão não lido: 000000000000. Neste caso, os alertas informam quando não foi possível a identificação.

## 7. Primeiro Acesso

O WeGate pode ser acessado em navegadores a partir de equipamentos que estejam na mesma rede de dados. Este acesso é feito digitando na barra de navegação o endereço IP fornecido. Em seguida, deve-se informar as credenciais de usuário na tela de login:



	Gate				
	Powered by <b>Pumatronix</b> ®				
*	Usuário				
	Senha				
	Entrar				

Figura 43 – Tela de login no sistema WeGate

Caso o usuário principal do sistema não seja fornecido, utilize usuário *admin* e senha *admin*. Porém, ao efetuar o primeiro acesso, é indicado criar os demais usuários e restringir o acesso à conta de *administrador* do WeGate.

A primeira vez que é feito login no sistema, a tela do *Painel de Gate* é exibida. Para o correto controle do fluxo de veículos no gate, é indicado verificar se a configuração de sensores e dispositivos foi realizada corretamente. A alteração de layout da tela pode ser feita na conta do usuário.

## 8. Cuidados e Manutenção

Alguns cuidados são necessários para garantir o desempenho do produto e prolongar sua vida útil.



Riscos do Produto: O uso do produto apresenta riscos, que estão apresentados na seção de <u>Riscos de Manuseio</u>.

#### 8.1. Manutenção Preventiva

As opções de manutenção disponibilizadas pelo sistema WeGate estão disponíveis no menu *Sistema > Manutenção do Sistema*:



🗲 Manutenção do Sistema	?			
🏠 Atualização de Software	la Logs			
🗞 Versões	📥 Baixar Log do Serviço			
Web 1.3.9+a4bb809 Banco De Dados 1.3.9+a4bb809	Sanco de Dados			
<b>Serviço</b> 1.3.9+a4bb809	📥 Baixar Backup do Banco de Dados			
Atualize a versão arrastando e soltando o pacote de software (.swu) aqui ou <u>buscando por um</u> .	▲ Restaurar Backup do Banco de Dados			
	🖉 Reset de Fábrica			
≣ Servidor	🖉 Restaurar Padrões de Fábrica			
C Reiniciar o Servidor do WeGate				

Figura 44 – Tela em Sistema > Manutenção do Sistema

#### 8.1.1. Atualização de Software

O WeGate possui pacotes de software que podem ser atualizados individualmente, sendo o processo de atualização totalmente realizado em background, após o envio do arquivo para o servidor.

Ao optar por atualizar para uma versão mais recente, é indicado fazer um backup do banco de dados antes do processamento da atualização.

A opção de rebaixar o WeGate para uma versão anterior não é suportada pelo sistema. Para esse tipo de procedimento, entre em contato com o Suporte Técnico da Pumatronix.

#### 8.1.2. Logs do Sistema

O *Log* exibe todas as operações feitas pelo WeGate em background e permite avaliar o funcionamento do sistema. A principal função do log do serviço é auxiliar a equipe de desenvolvimento na análise de anomalias que possam ocorrer no sistema.

#### 8.1.3. Reiniciar WeGate

Eventualmente, podem ocorrer situações em que seja necessário *Reiniciar o servidor*, tanto para aplicar alterações efetuadas como em caso de travamento.

Ao utilizar a funcionalidade de *Reiniciar o serviço* do WeGate, o servidor não precisa ser reiniciado.



Reiniciar o Servidor: Solicitar a reinicialização do WeGate faz com que todas as conexões com os dispositivos de captura sejam interrompidas durante o processo e pode haver perda no reconhecimento de veículos durante este período.

#### 8.1.4. Manutenção Corretiva do Banco de Dados

O WeGate permite a criação de backups completos do sistema. Os arquivos de cópia de segurança do banco de dados são gerados em um formato próprio e podem ser utilizados somente pelo WeGate.



Restauração do Sistema: Ao restaurar uma base de dados no WeGate, todas as informações que estavam armazenadas no equipamento (incluindo as imagens) serão sobrescritas.

Restaurar Padrões de Fábrica: Ao restaurar uma instalação do WeGate para a versão de fábrica, todas as informações que estavam armazenadas (incluindo as imagens) serão apagadas.

## 8.2. Equivalência com o Ambiente Real

O WeGate é um sistema genérico, que pode ser utilizado nas mais variadas infraestruturas. Isto porque, os sensores e atuadores disponíveis fisicamente podem ser modelados e configurados. Assim, o fluxo de operação de um gate, que geralmente segue normas de operação, é modelado no sistema com todas as etapas. Como cabe ao operador do sistema configurar o WeGate para funcionar corretamente, é indicado seguir as orientações disponíveis na legislação para a configuração do sistema e realizar conferências periódicas nas configurações vigentes.

#### 8.3. Infraestrutura de Rede Robusta

As informações originadas pelo WeGate podem ser transmitidas a outros sistemas utilizando rede de dados. Por esse motivo, é indicado manter uma infraestrutura de rede robusta, para evitar o comprometimento da transferência das informações geradas.

Quando for realizado um procedimento de manutenção na rede de dados, deve ser regularizada a operação de gates existentes.

#### 8.4. Limite de Armazenamento

É indicado disponibilizar espaço em disco suficiente, para que o WeGate possa operar sem a necessidade de reciclagem de armazenamento. Este espaço pode ser estimado pelo tamanho do fluxo de veículos que trafegam nos gates monitorados pelo sistema.

## 8.5. Imagens com Qualidade

Os dispositivos de captura de imagem utilizados no WeGate devem ser vistoriados periodicamente, ou seja, deve ser avaliada a qualidade das imagens fornecidas. Caso sejam exibidos artefatos nas imagens ou existam regiões encobertas por sujeira, deve ser realizada a limpeza das lentes do equipamento. Outra situação que pode impactar na qualidade das imagens fornecidas é uma alteração no enquadramento. Neste caso, deve ser feito o reposicionamento do equipamento, observando sempre as orientações indicadas em <u>Ajuste do Posicionamento dos Dispositivos de Captura</u>.

#### 8.6. Sensores e Atuadores Funcionando Corretamente

Os equipamentos instalados e utilizados no gate devem ser vistoriados periodicamente, pois os sensores interferem diretamente no comportamento do WeGate. Ao inspecionar os dispositivos, previne-se o impacto



no funcionamento do sistema, uma vez que uma transição pode estar condicionada ao sinal enviado por um sensor que apresenta mal funcionamento.

## 9. Política de Privacidade

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018, este produto tem funções programáveis para a captação e processamento de imagens que podem infringir a LGPD quando utilizado, em conjunto com outros equipamentos, para captar dados pessoais.

O equipamento não coleta, utiliza ou armazena informações pessoais, sensíveis ou não para sua operação.

A Pumatronix não se responsabiliza pelas finalidades, uso e tratamento das imagens captadas, sendo que o controle das informações e formas de operação do produto são de exclusiva decisão do usuário ou adquirente do produto.







