

PTZCAM

PTZCAM SERIES


Instalación



1. NOTAS

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas
- Todos los ejemplos e imágenes utilizados aquí son solo de referencia
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL




- 1. Conector Ethernet
- 2. Entrada de Audio MIC (3,5mm)
- 3. Salida de Audio HP (3,5mm)
- 4. Entrada/Salida de Alarma
- 5. Conector de alimentación de 24VCC
- 6. Tierra
- 7. Ranura para Tarjeta de Memoria
- 8. Reinicio

3. INSTALACIÓN




Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de la cámara domo y que la cámara esté apagada durante la instalación.

INSTALAR TARJETA SD



1. Afloje los dos tornillos del domo.



2. Abra la tapa e inserte una tarjeta SD.

Esta cámara PTZ admite múltiples métodos de montaje. Seleccione el método de instalación que necesite. Las siguientes instrucciones son solo de referencia.


MONTAJE EN PARED




1. Pase los cables por el soporte. Monte el domo de velocidad en el soporte.




3. Taladre los agujeros para los tornillos en la pared según la plantilla de perforación. A continuación, inserte los tacos de plástico en los agujeros.




5. Conecte los cables y cuelgue el soporte en la pared.



2. Fije el domo de velocidad al soporte con los tornillos.




4. Coloque los dos tornillos en los agujeros indicados por las flechas (izquierda) y deje un espacio libre de 12 mm.




6. Fije el soporte a la pared con cuatro tornillos.

MONTAJE EN TECHO


1. Instale el soporte de montaje en el techo según el siguiente diagrama.






2. Monte el tubo adaptador en el soporte y fíjelo con un tornillo.

3. Fije el soporte de montaje al techo.




4. Conecte los cables y luego enganche el cable de seguridad al tubo adaptador.




5. Fije la cámara PTZ al tubo adaptador con tornillos firmemente.



4. CONEXIÓN DEL CABLE




CABLE DE RED DE CONEXIÓN



- 1. Afloje la tuerca del elemento principal.
- **2**. Pase el cable de red (sin el conector RJ 45) por ambos elementos. A continuación, engarce el cable con el conector RJ 45.
- **3.** Conecte el cable al conector Ethernet. A continuación, apriete la tuerca y la tapa principal.

CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE ALARMA




5. CONEXIÓN DE RED

Como ejemplo, se accede a la cámara IP a través de LAN.

ACCEDA A LA CÁMARA A TRAVÉS DE IP-TOOL.



- 1. Asegúrese de que la cámara y el ordenador estén conectados por LAN.
- **2.** Obtenga la herramienta IP-Tool del proveedor e instálela en el ordenador. Después, ejecútela como se muestra a continuación.



3. Haga doble clic en la cámara que aparece en IP-Tool para conectarla. La dirección IP predeterminada de esta cámara es 192.168.226.201.

Nota: Asegúrese de que la cámara y el ordenador estén en la misma red local.

- **4.** Lea la política de privacidad y active el dispositivo. El nombre de usuario predeterminado es **admin**. Debe definir su contraseña. A continuación, configure las preguntas y respuestas de seguridad. Es importante que recuerde estas respuestas; de lo contrario, no podrá restablecer su contraseña.
- **5.** Siga las instrucciones para descargar e instalar el complemento si se le solicita. **Navegadores Web Disponibles**: Internet Explorer (requiere complemento), Google Chrome, Firefox, Safari y Edge. Se recomienda utilizar la última versión de los navegadores mencionados.

6. DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE PREESTABLECIDO

		DESCRIPCIÓN
Llamada Ajuste Preestablecido	Llamada No. 90 Ajuste Preestablecido	Ejecutar rastreo 1
	Llamada No. 91 Ajuste Preestablecido	Ejecutar crucero 1
	Llamada No. 92 Ajuste Preestablecido	Ejecutar crucero 2
	Llamada No. 93 Ajuste Preestablecido	Ejecutar crucero 3
	Llamada No. 94 Ajuste Preestablecido	Ejecutar crucero 4
	Llamada No. 97 Ajuste Preestablecido	Habilitar escaneo aleatorio
	Llamada No. 99 Ajuste Preestablecido	Habilitar escaneo automático
Guardar Ajuste Preestablecido	Guardar Ajuste Preestablecido nð 92	Guardar el extremo izquierdo del escaneo
	Guardar Ajuste Preestablecido nð 93	Guardar el extremo derecho del escaneo

TÉRMINO DE GARANTÍA

Pumatronix garantiza el producto contra cualquier defecto en el material o proceso de fabricación por un período de 1 año a partir de la fecha de emisión de la factura, siempre que, a discreción de sus técnicos autorizados. se encuentre un defecto en condiciones normales de uso.

La sustitución de piezas defectuosas y ejecución de los servicios derivados de esta Garantía solo se realizará en la Asistencia Técnica Autorizada de Pumatronix o de un tercero expresamente indicado por ésta, donde el producto deberá ser entregado para su reparación.

Esta Garantía solo será válida si el producto va acompañado de un Formulario de Mantenimiento debidamente cumplimentado v sin borraduras y acompañado de una Factura.

SITUACIONES EN LAS QUE EL PRODUCTO PIERDE LA GARANTÍA

- 1) Uso de software/hardware no compatible con las especificaciones del Manual:
- 2) Conexión del producto a la red eléctrica fuera de los estándares establecidos en el manual del producto e instalaciones que presenten una variación excesiva de tensión;
- 3) Infiltración de líquidos desde la apertura/cierre del producto;
- 4) Daños causados por agentes naturales (descarga eléctrica, inundación, rocío marino, exposición excesiva a variaciones climáticas, entre otros factores) o exposición excesiva al calor (más allá de los límites establecidos en el Manual);
- 5) Uso del producto en ambientes expuestos a gases corrosivos, con humedad v/o polvo excesivos:
- 6) Mostrar signos de manipulación de los sellos de seguridad;
- 7) Presentar señales de apertura y modificación realizadas por el Cliente en ubicaciones de productos no autorizadas por Pumatronix;
- 8) Daños causados por accidentes/caídas/vandalismo;
- 9) Mostrar el número de serie manipulado y/o eliminado;
- 10) Daños derivados del transporte y embalaje del producto por parte del Cliente en condiciones incompatibles con el mismo:
- 11) Uso indebido y en desacuerdo con el Manual de Instrucciones.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley General de Protección de Datos (LGPD) - Ley nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, este producto tiene funciones programables para la captura y tratamiento de imágenes que puedan infringir la LGPD cuando se utilice, junto con otros equipos, para la captura de datos personales.

Pumatronix no se hace responsable de los fines, uso y tratamiento de las imágenes captadas, y el control de la información y formas de funcionamiento del producto son decisión exclusiva del usuario o comprador del producto.



Histórico de Alterações			
Fecha	Revisión	Contenido actualizado	
21/05/2025	1.0	Edición inicial	

* Para más información accda al manual del producto en www.pumatronix.com.br.

SUPORTE TÉCNICO

+55 41 3016 - 3173 | suporte@pumatronix.com

Movimento em Foco.













