

PTZCAM

PTZCAM SERIES


| Instalação



1. OBSERVAÇÃO

- **Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para referência futura.**
- **Todos os exemplos e imagens aqui utilizados são apenas para referência.**
- **O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio**

2. VISÃO GERAL




1. Conector de Ethernet
2. Entrada de áudio MIC (3,5 mm)
3. Saída de áudio HP (3,5 mm)
4. Entrada/saída do alarme
5. Conector de alimentação CC24V
6. Terra
7. Slot para cartão de memória
8. Reset

3. INSTALAÇÃO




Certifique-se de que a parede é suficientemente resistente para suportar o peso da cúpula da câmera e que a câmera está desligada durante a instalação.

INSTALAR CARTÃO SD



Parafuso




1. Desaperte os dois parafusos da cúpula.

2. Abra a tampa e insira um cartão SD.



Esta câmera PTZ suporta várias formas de montagem. Selecione uma forma de instalação conforme necessário. As instruções a seguir são apenas para referência.

MONTAGEM NA PAREDE




1. Passe os cabos pelo suporte. Monte a cúpula de velocidade no suporte.

2. Prenda a cúpula de velocidade ao suporte com os parafusos.




3. Faça os furos para os parafusos na parede de acordo com o gabarito de perfuração. Em seguida, insira as buchas de plástico nos orifícios.

4. Aperte os dois parafusos nos orifícios indicados pelas setas (esquerda) e deixe uma folga de 12 mm.






5. Conecte os cabos e, em seguida, pendure o suporte na parede.



6. Prenda o suporte à parede com quatro parafusos.


MONTAGEM NO TETO

1. Instale o suporte de montagem no teto de acordo com o diagrama a seguir.




2. Monte o tubo adaptador no suporte e fixe-o com um parafuso.

3. Prenda o suporte de montagem ao teto.




4. Conecte os cabos e, em seguida, prenda o fio de segurança ao tubo adaptador.




5. Prenda a câmera PTZ ao tubo adaptador com parafusos firmemente.

4. CONEXÃO DOS CABOS




CONECTANDO O CABO DE REDE



1. Desaperte a porca do elemento principal.
2. Passe o cabo de rede (sem conector RJ 45) pelos dois elementos. Em seguida, crimpe o cabo com o conector RJ 45.
3. Conecte o cabo ao conector Ethernet. Em seguida, aperte a porca e a tampa principal.


CONECTANDO ENTRADA/SAÍDA DE ALARME




5. CONEXÃO DE REDE

Aqui, tomamos como exemplo o acesso a uma câmera IP via LAN.

ACESSE A CÂMERA ATRAVÉS DA FERRAMENTA IP.



1. Certifique-se de que a câmera e o PC estejam conectados via LAN.
2. Obtenha a Ferramenta IP do fornecedor e instale-a no computador. Depois disso, execute a Ferramenta IP conforme mostrado abaixo.



3. Clique duas vezes na câmera listada na Ferramenta IP para conectar a câmera IP. O endereço IP padrão desta câmera é 192.168.226.201.

Observação: Certifique-se de que a câmera e o computador estejam na mesma rede local.

4. Leia a declaração de privacidade e, em seguida, ative o dispositivo. O nome de usuário padrão é **admin**. Você precisa definir sua própria senha. Em seguida, defina as perguntas e respostas de segurança. É importante que você se lembre dessas respostas, caso contrário, não será possível redefinir sua senha.

5. Siga as instruções para baixar e instalar o plug-in, se solicitado.

Navegador da Web Disponível: IE (plug-in necessário) / Google Chrome / Firefox / Safari / Edge.

Recomenda-se utilizar a versão mais recente dos navegadores mencionados acima.

6. DESCRIÇÃO DA PREDEFINIÇÃO

		DESCRIÇÃO
Ligar Predefinição	Ligar Predefinição Nº 90	Executar rastreamento 1
	Ligar Predefinição Nº 91	Executar cruzeiro 1
	Ligar Predefinição Nº 92	Executar cruzeiro 2
	Ligar Predefinição Nº 93	Executar cruzeiro 3
	Ligar Predefinição Nº 94	Executar cruzeiro 4
	Ligar Predefinição Nº 97	Ativar varredura aleatória
Salvar Predefinição	Ligar Predefinição Nº 99	Ativar varredura automática
	Salvar Predefinição Nº 92	Salvar o ponto final da varredura esquerda
	Salvar Predefinição Nº 93	Salvar o ponto final da varredura direita

TERMO DE GARANTIA

A Pumatronix garante o produto contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação pelo período de 1 ano a contar da data de emissão da nota fiscal, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, constata-se defeito em condições normais de uso.

A reposição de peças defeituosas e execução de serviços decorrentes desta Garantia somente serão procedidas na Assistência Técnica Autorizada da Pumatronix ou de terceiro por ela expressamente indicado, onde deverá ser entregue o produto para reparo.

Esta Garantia somente será válida se o produto estiver acompanhado de Formulário de Manutenção devidamente preenchido e sem rasuras e acompanhado de Nota Fiscal.

SITUAÇÕES QUE O PRODUTO PERDE A GARANTIA

- 1) Utilização de software/hardware não compatível com as especificações do Manual;
- 2) Ligação do produto à rede elétrica fora dos padrões estabelecidos no manual do produto e instalações que apresentam variação excessiva de tensão;
- 3) Infiltração de líquidos provenientes da abertura/fechamento do produto;
- 4) Danos causados por agentes naturais (descarga elétrica, enchente, maresia, exposição excessiva a variações climáticas, entre outros fatores) ou exposição excessiva ao calor (além dos limites estabelecidos no Manual);
- 5) Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, com umidade excessiva e/ou poeira;
- 6) Mostrar sinais de adulteração de lacres de segurança;
- 7) Apresentar sinais de abertura e modificação feita pelo Cliente em locais do produto não autorizados pela Pumatronix;
- 8) Danos causados por acidentes/quedas/vandalismo;
- 9) Exibir número de série adulterado e/ou removido;
- 10) Danos decorrentes do transporte e embalagem do produto pelo Cliente em condições incompatíveis com o mesmo;
- 11) Mau uso e em desacordo com o Manual de Instruções.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei nº13.709, de 14 de agosto de 2018, este produto tem funções programáveis para a captação e processamento de imagens que podem infringir a LGPD quando utilizado, em conjunto com outros equipamentos, para captar dados pessoais.

A Pumatronix não se responsabiliza pelas finalidades, uso e tratamento das imagens captadas, sendo que o controle das informações e formas de operação do produto são de exclusiva decisão do usuário ou adquirente do produto.



Histórico de Alterações		
Data	Revisão	Conteúdo atualizado
21/05/2025	1.0	Edição inicial

*** Para mais informações acesse o manual do produto em www.pumatronix.com.br.**

SUPORTE TÉCNICO

+55 41 3016 – 3173 | suporte@pumatronix.com

Movimento em Foco.

